

Nokia 6630 (ノキア・スタンダード・バージョン) ご購入のお客様へ —必ずお読みください—

- WCDMA及び、GSM900、1800、1900MHzをサポートする国内外の通信事業者のSIMカードがお使いいただけるオープンSIMカードタイプの端末です。お使いのSIMによって、ご利用になれるネットワークサービスが異なります。
- 本製品は「S60」のアプリケーションが自由にダウンロード、インストールの上ご利用頂ける オープンアプリケーションタイプの端末です。
- お客様任意のアプリケーションの選択、その利用に関わる結果(例:コンピュータ・ウイルス等の感染、及びそれに起因する問題)は全てお客様の責任となります。ご注意ください。
- 本製品ではボーダフォン(株)の絵文字が表示できますが、他の携帯電話への絵文字の送信はボーダフォン(株)のUSIMカードを使用し、かつSMS利用のときのみ可能となりますので予めご了承ください。
「絵文字に関する著作権は、ボーダフォン株式会社に帰属します。」又は
Copyright for Pictograph © Vodafone K.K. All rights reserved.
- お客様がNTTドコモのFOMAカードを利用しNTTドコモユーザの送信相手に絵文字を送信しようとする場合、相手側には絵文字は表示されません。
- 本製品の機能・操作方法に関するお問い合わせはハローノキアまでお願いします。ボーダフォン(株)やNTTドコモのサポート窓口ではお問い合わせに対応できません。
- **ボーダフォン(株)、NTTドコモのSIMカードをご利用のお客様は次の注意事項に留意願います。**

1

NTTドコモの USIM (FOMA)カードをご利用のお客様へ

- iモード及びt-mode メールはご利用になれません。ご了承ください。
- NTTドコモユーザ間においてNTTドコモのSMSがご利用になれます。
- NTTドコモのネットワークサービス 転送先電話番号の開始や登録についてはダイヤルでの操作が必要です。1421をダイヤル後、音声案内に従って操作してください。
- NTTドコモのネットワークサービス 転送電話サービスの停止をするには同様に1420をダイヤル後、音声案内に従って操作してください。
- 「mopera U」(FOMAのためのインターネットサービス)を使用される場合のみEメール、ブラウジングが可能になります。
- 「mopera U」を使用したメールの送受信は、モペラのアカウント(www.mopera.net)以外では送信ができませんのでご注意ください。
- mopera Uをご利用の際は初期設定、ユーザ登録が必要です。
<http://star.mopera.net/>
- その際お手持ちのFOMAカードの「ネットワーク暗証番号」をご準備ください。
- 「mopera U」ご利用に関する設定の詳細、注意事項は「mopera U」専用のホームページをよくお読みください。
<http://www.mopera.net>
- 本製品は mopera Uが提供しているメール自動受信機能には対応しておりませんが、本製品のメールクライアントには定期的に(最短で30分間隔)メールサーバーに接続するためのEメール設定機能があり、それらの項目、各内容を選択していただくことで有効になります。(なお、問い合わせ時にはバケット代が随時発生しますのでご了承ください)
上記設定方法: メール > 設定 > E-mail > メールボックス > 自動受信 > 「ヘッダー受信」の選択 > 「契約ネットワーク内のみ」を選択後、「接続曜日選択」、「接続時間」、「接続間隔」をそれぞれ開き、ご希望の設定内容を選択します。※この時アクセスポイントの設定では、「パスワード確認」は「いいえ」のままにしてください。
- 以下は、「mopera U」を使用した場合の設定例です。(お客様ご自身による設定入力が必要です。)

1) アクセスポイントの設定

メニュー > 「ツール」 > 「設定」 > 「接続」 > 「アクセスポイント」 > 「アクセスポイントが設定されていません。今すぐ設定しますか?」というメッセージが表示されたら「はい」を選択します。

「接続名」:	任意のテキストを入力します。
「データベアラ」:	「バケット接続」のままにしてください。
「アクセスポイント名」:	mopera.net
「ユーザ名」:	mopera U ユーザ専用のホームページより取得が必要です。
「パスワード確認」:	「いいえ」のままにしてください。
「パスワード」:	mopera U ユーザ専用のホームページより取得が必要です。
「認証」:	「標準」にしてください。
「ホームページ」:	任意のホームページアドレスを入力してください。

3

ボーダフォン(株)の USIM カードをご利用のお客様へ

- ボーダフォン(株)が提供する Vodafone live! (ウェブ、MMS等の非音声サービス)はご利用になれません。
- SMSがご利用になれますが、海外で使用する場合、地域により正しく表示されない可能性があります。
- 留守番電話を聞くためには、メニュー > 「ツール」 > 「留守電」 > 1416を入力します。これにより「1」キー長押しでメッセージの再生ができます。
- 転送電話を設定するには、メニュー > 「ツール」 > 「設定」 > 「転送電話サービス」 > 「電話」 > (ご希望の条件を選択)オプション > 開始 > 別の電話番号へ > 090-6651-7000 (ボーダフォン留守番電話センター)を入力 > 5~30秒の中から選択します。(応答なしたは通話不能を選択した場合のみ)
- ボーダフォン(株)の留守番電話 各種サービスの詳しいご利用方法については下記をご参照ください
http://www.vodafone.jp/3G/option_service/message/index.html
- 本製品でアクセスポイントを設定することによりEメール送受信、ブラウジングが可能になります。
- 次は、ボーダフォン(株)のUSIMカードを使用した場合のアクセスポイントの設定方法の1例です。

1) アクセスポイントの設定内容です。(本製品にデフォルト設定されています。)
メニュー > 「ツール」 > 「設定」 > 「接続」 > アクセスポイント > VFJP Access Internet

「接続名」:	任意のテキストを入力します。
「データベアラ」:	「バケット接続」のままにしてください。
「アクセスポイント名」:	vodafone
「ユーザ名」:	ai@vodafone
「パスワード確認」:	「いいえ」のままにしてください。
「パスワード」:	vodafone
「認証」:	「標準」にしてください。
「ホームページ」:	任意のホームページアドレスを入力してください。

2) メールボックスの設定の1例です。(Yahoo!メールを利用する場合の例です。)

注意) Yahoo!側から送信されるメールは文字化けしてしまうことがあります。その場合メールを開いている状態で「オプション」 > 「エンコード」より「ISO-2022」を表示、選択し直せば正しく文字が表示されます。

メニュー > 「メール」 > メールボックス > 「メールボックスが設定されていません。今すぐ設定しますか?」というメッセージが表示されたら「はい」を選択 > メールボックス設定

メールボックス名:	任意のテキストを入力します。
使用するアクセスポイント:	VFJP Access Internet (上記で設定したアクセスポイントを選択します。)
自分のE-mailアドレス:	xxxxxxx@yahoo.co.jp (Yahoo!メールでご登録のメールアドレス)
送信メールサーバ:	smtp.mail.yahoo.co.jp
メッセージ送信:	直ちに送信
ユーザ名:	Yahoo!メールでご登録のアカウント名またはログイン名
パスワード:	Yahoo!メールで登録時のパスワード
受信メールサーバ:	pop.mail.yahoo.co.jp
メールボックスタイプ:	POP3
セキュリティポート:	オフ
APOP安全ログイン:	オフ

2

2) メールボックスの設定

メールボックス名:	mopera.net
使用するアクセスポイント:	上記で設定したアクセスポイントを選択します。
自分のE-mailアドレス:	mopera U 専用のEメールアドレス
送信メールサーバ:	mail.mopera.net
メッセージ送信:	直ちに送信
ユーザ名:	mopera U ユーザ専用のホームページより取得が必要です。
パスワード:	mopera U ユーザ専用のホームページより取得が必要です。
受信メールサーバ:	mail.mopera.net
メールボックスタイプ:	POP3
セキュリティポート:	オフ
APOP安全ログイン:	オフ

注)

Vodafone live! はボーダフォンの登録商標または商標です。
FOMA, mopera U はNTTドコモの登録商標または商標です。
Yahoo!, Yahoo!メールはYahooの登録商標です。

4