

みんなのファクス

おたっくす



KX-PW501DL

Panasonic®

## パーソナルファクス

ケイエックス ピー ダブルユー ティーエル

品番 **KX-PW501DL**

親機 KX-PW501 ……1台

子機 KX-FKN510…1台

ケイエックス ピー ダブルユー ティーダブルユー

**KX-PW501DW**

親機 KX-PW501 ……1台

子機 KX-FKN510…2台

# 困ったときには




★ 困ったときにお読みください。

## もくじ

● ADSLに接続するとき ……	2	接続について
● ISDN回線に接続するとき ……	2	
● ホームテレホンに接続するとき ……	3	
● 並列に接続するとき ……	3	
● 電話 ……	4	Q&A (よくある質問/故障かなと思ったとき)
● コピー/ファクス ……	7	
● 留守番電話 ……	11	
● ナンバー・ディスプレイ ……	12	
● その他(停電/転居/ドアホンなど)…	14	
● よくある質問を取り出す (ファクス情報サービス) ……	16	
● こんな表示が出たら (エラー表示) ……	18	こんな表示が出たら

# ADSLに接続するとき

(接続例)



※ADSLモデムによっては、スプリッタ（市販品）などが必要になります。

● ADSLへの接続方法や接続後の不具合については、ご契約のADSLの事業者にお問い合わせください。（お問い合わせの前に、下記の内容をご確認ください）

■ 電話がかかけられないときは（フリーダイヤル、天気予報など）…

→ 手動で回線種別を設定してください（取扱説明書77ページ）。設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

■ 電話の音量が小さい、聞こえない、雑音が多いときは…

■ ファクスの送受信ができないときは…


■ ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されないときは…

→ 本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

● ADSLから携帯電話に電話をかけると、電話番号が通知されず、相手に「非通知」と表示されることがあります。詳細はADSLの事業者にお問い合わせください。

# ISDN回線に接続するとき

(接続例)



ターミナルアダプター（市販品）が必要です。

● 本機の電話の回線種別を「プッシュ」に設定してください。（取扱説明書77ページ）

■ i・ナンバー、モデムダイヤルインを利用するときは…

→ 本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。

ターミナルアダプターの設定も必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

■ ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用するときは…

→ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

■ 電話をかけたり、受けたりできないときは…

→ ターミナルアダプターの  
 ・リバーススイッチ（極性を切り替えるスイッチ）  
 ・DSUを切り離すスイッチ


を確認してください。（ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。設定のしかたは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

# ホームテレホンに接続するとき

接続できるホームテレホン：当社のパナソニック ホームテレホンシステム108・208、システムホームテレホン  
(ただし、上記のホームテレホンは生産完了しています：2003年12月現在)

- すでに上記のホームテレホンとファクスアダプター（生産完了品）を設置されている方は、  
下図のように本機を接続できます。
- コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。

(接続例) ターミナルボックス



●本機の「Fネット」の設定を「アリ」にしてください。(☞取扱説明書74ページ)

- 下記の機能は使えません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。
  - ・ナンバー・ディスプレイ
  - ・キャッチホン・ディスプレイ
  - ・モデムダイヤルイン

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには


ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

1. (保留) ボタンを押す
2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
3. 「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を戻す → ファクス受信を開始する

# 並列に接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

(接続例)











- ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービスを利用するときは…
  - 電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- 並列電話機で電話に出たときに、本機の応答メッセージが聞こえたら…
  - 応答メッセージを止めるには、並列電話機を切らずに本機で電話に出たあと、本機の電話を切ってから並列電話機で話してください。
- 本機で保留した電話を他の並列電話機で取るとき
  - 本機の保留音が出たままになります。本機の (保留/メモリー) ボタンを押して、保留を解除してください。
- コードレスタイプの電話機を接続すると、両方の子機が使えなくなる場合があります。






並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには (リモート受信)


1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号 (ピッポッパッ) に切り替える
  - 電話機の取扱説明書をお読みください。(電話機によっては、切り替えることができません)
2. 並列電話機で (\*9) を押す
  - リモート受信番号
3. 受話器を静かに戻す → ファクス受信を開始する
  - ファクス送受信中は、並列電話機の手話器を取らないでください。(正常な送受信ができません)



質問	答え	取扱説明書 参照ページ
<p>電話をどこにもかけられないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の回線種別が正しく設定されていますか？ → 手で電話の回線種別を設定してください。</li> <li>● 電話機コードが正しく接続されていますか？ → 接続を確認してください。</li> <li>● ADSLに接続していませんか？ → 接続を確認してください。(☞ 本書2ページ)</li> <li>● ISDN回線に接続していませんか？ → 接続を確認してください。(☞ 本書2ページ)</li> </ul>	<p>77</p> <p>8</p> <p>—</p> <p>—</p>
<p>フリーダイヤルや天気予報、184や186をつけてかけられないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADSLに接続していませんか？(☞ 本書2ページ) → 手で電話の回線種別を設定してください。設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。</li> </ul>	<p>77</p>
<p>子機で  を押したとき、「ピピピ」と3回鳴ってつながらないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</li> </ul>	<p>14</p>
<p>電話を受けられないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合に、ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていませんか？ → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</li> <li>● ダイヤルインサービスで契約していませんか？ → モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)</li> </ul>	<p>63</p> <p>69</p>
<p>通常より短い呼出音が鳴って電話に出たときに、「ザー」音が聞こえたり、電話が切れたりするのですが？ (電話をかけることはできる)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合に、ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていませんか？ → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</li> </ul>	<p>63</p>
<p>呼出音が鳴らないのですが？</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 親機は  (子機は ) を押して「切」を解除してください。</li> <li>● 子機が鳴らないときは、子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</li> <li>● 無鳴動受信の設定を「ツネニスル」または「タイマー」にしていませんか？ → 設定を「シナイ」にしてください。</li> </ul>	<p>71</p> <p>9</p> <p>53</p>

質問	答え	
呼出音を変更できますか？	● できます。 親機・子機ともにベル5種類、メロディ4種類から選べます。	71
呼出音を鳴らさないようにできますか？	● できます。 → 下記の表示になるまで親機は  (子機は  ) を押し続けてください。 (親機)  (子機) 	71
在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにできますか？	● 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ジドウ オウトウ シナイ」にしてください。	73

通話を録音できますか？	● 親機のみ録音できます。 → 受話器で通話中に  を押してください。 録音をやめるには  を押してください。	27
自分の声が相手に聞こえないのですが？	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ → 送話口をふさがらないでください。	—
子機で相手の声のとぎれたり、通話が切れたり、雑音が入るのですが？	● 親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 ● 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか？ → 親機に近づいてください。 ● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で隠さないようにしてください。	14 14 15 20
子機で「ピピッ ピピッ」音が聞こえるのですが？	● 親機から離れすぎていませんか？ (「ピピッ ピピッ」音のあと、約3秒後に通話が切れます) → 親機に近づいてください。	14
子機でディスプレイの  が点滅し、「ピピッ」音が聞こえるのですが？	● 電池がなくなりかけています。 → 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわして通話後、充電してください。	29, 9
子機で「ピピッ」と約1分間鳴り  が点滅するのですが？	● クイック通話を設定しています。 →  を押すと、再び話ができます。	78



# 電話

⇒⇒⇒つづき




質問	答え	取扱説明書 参照ページ					
子機を充電台に置いて、「充電中」と表示されないのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電台に正しく置いてありますか？ → 正しく置いてください。</li> <li>● 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。</li> <li>● 子機の電池が新品、または電池が切れていませんか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。</li> </ul>	9 90 9					
子機を10時間以上充電しても、「充電完了」と表示されないのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで親機に子機を近づけてから充電してください。</li> </ul>	9					
子機のディスプレイが消えているのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</li> </ul>	9					
子機を充電しても2、3回通話すると、 が点滅するのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。 → 交換してください。</li> </ul>	90					
子機で「ピピッ」と約1分間鳴り  が点滅するのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クイック通話を設定しています。 → 通話しないときは、 を押す、または充電台に戻してください。</li> </ul>	78					
かかってきた電話を直接転送できますか？	NTTのボイスワープサービスを利用すると、できます。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます) NTT窓口 (  116 ) にお問い合わせください。	—					
増設できる子機は？	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品 番</th> <th>希望小売価格 (税別)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KX-FKN510-S (色：シルバー) ※</td> <td rowspan="2">20,000円</td> </tr> <tr> <td>KX-FKN510-W (色：ホワイト) ※</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2003年12月現在) ※ 付属の子機と同じ性能です。</p>	品 番	希望小売価格 (税別)	KX-FKN510-S (色：シルバー) ※	20,000円	KX-FKN510-W (色：ホワイト) ※	79 裏表紙
品 番	希望小売価格 (税別)						
KX-FKN510-S (色：シルバー) ※	20,000円						
KX-FKN510-W (色：ホワイト) ※							
PHSや携帯電話を増設できますか？	できません。	—					
<p>増設子機の増設方法は？</p>	取扱説明書の「子機を増やす (増設・減設)」をお読みください。	79					

# コピー／ファクス



つづく>>>

取扱説明書  
参照ページ

質問	答え	取扱説明書 参照ページ
感熱記録紙は使えますか？	使えません。 (A4サイズの普通紙のみ使えます)	—
別売の記録紙はありますか？	あります。 品名 : 普通紙ファクス用記録紙 品番 : KX-FAN150A4 サイズ : A4カット紙・1包(250枚入り) 希望小売価格 : 525円(税別)(2003年12月現在)	裏表紙
インクフィルムの残量を表示できますか？	別売品のインクフィルムを使うときに表示できます。 (表示させるには、設定が必要です。付属のインクフィルムは、長さが短いため、正しく表示されません)	75、18
インクフィルムがなくなったのですが？	別売品をお買い求めください。 品名 : インクフィルム 品番 : KX-FAN142 サイズ : 約35m、約100枚分 希望小売価格 : 1,250円(税別) (2003年12月現在)	88 裏表紙
インクフィルムで品番：KX-FAN140、KX-FAN141は使えますか？	使えません。 	—
コピーできないのですが？	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	6、7 88
コピーした記録紙に白や黒い線が入るのですが？	● 原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	84
記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？	● 記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。 ● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	7 86
先頭がプリントされないのですが？	● 親機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	86

記録紙とインクフィルム


コピー

Q  
&  
A










# コピー／ファクス



▶▶▶つづき

	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
フ ア ク ス 送 信	<p>送信できないのですが？</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADSLに接続していませんか？（☞ 本書2ページ） → 手動で回線種別を設定してください。 設定しても送信できないときは、本機を電話コン セントに直接つないで確認し、送信できる場合は、 ADSLの事業者にご相談ください。</li> <li>● 液晶ディスプレイに「ツウシン エラー」と表示されて いませんか？（☞ 本書18ページ）</li> <li>● 相手先がナンバー・リクエスト（ナンバー・ディスプ レイサービスのオプション機能）を利用しているとき、 電話番号を通知しないで送信していませんか？ → 電話番号を通知するようにしてください。</li> <li>● 相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ 受信するような設定をしていませんか？ → 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスに もあなたの電話番号を追加してもらってください。</li> </ul>	<p>77</p> <p>—</p> <p>64</p> <p>77</p>
	<p>海外へ送信できないの のですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話回線の状況が悪い状態です。 → 海外送信モードの設定を「1カイ」にして送信して みてください。</li> </ul>	<p>49</p>
	<p>ダイヤルした番号と違う 番号が表示されるの のですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が 表示されています。 → 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。</li> </ul>	<p>—</p>
	<p>原稿が引き込まれないの のですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿が正しく挿入されていますか？ → 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れてください。</li> <li>● 6枚以上セットされていませんか？ → 5枚以内になしてください。</li> </ul>	<p>48</p> <p>48</p>
<p>相手側に何も記録されな いのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 送る面を表向きにして送っていませんか？ → 裏向きで送り直してください。</li> </ul>	<p>48</p>	
<p>相手に送ったファクスに 白や黒い線が入ったり、 文字がつぶれたりするの のですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 送り直してください。</li> <li>● 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 (☞ 本書3ページ)</li> </ul>	<p>84</p> <p>48</p> <p>—</p>	



質問	答え	取扱説明書 参照ページ
受信できないのですが？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADSLに接続していませんか？（☞ 本書2ページ） <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 本機を電話コンセントに直接つないで確認し、受信できる場合は、ADSLの事業者にご相談ください。</li> </ul> </li> <li>● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。</li> </ul> </li> <li>● 電話に出たとき、親機は  ファクス（子機は ）を押さずに電話を切っていないですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 親機は  ファクス を押してください。 (子機は「ピッ」と鳴るまで  を押してください)</li> </ul> </li> <li>● メモリーがいっぱいになっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 不要なファクスや用件などを消去してください。</li> </ul> </li> </ul>	— 6、7、88 50 51、58、74
自動的に受信するには？	<p>設定が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 家にいるとき <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 「在宅着信呼出音の回数」を「3」または「5」に設定してください。</li> </ul> </li> <li>■ 留守のとき <ul style="list-style-type: none"> <li>→  を押して留守セットしてください。</li> </ul> </li> </ul> 	52 56
並列に接続した電話機でファクスを受信できますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● できます。</li> <li>→ 本書3ページ「並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには（リモート受信）」をお読みください。</li> </ul>	—
ファクス専用機として使えますか？	<p>使えます。 ( を点灯していないと使えません)</p>	54
呼出音を鳴らさずに受信できますか？ (無鳴動受信)	<p>できます。 ( を消灯していないとできません)</p>  <p>常時鳴らさないようにしたり、タイマーで鳴らさない時間帯を設定することができます。</p>	53
無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴るのですが？	<p>下記の場合は、設定しても呼出音が鳴ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話がかかってきたとき</li> <li>● 相手のファクスが、ファクス信号を出さなかったとき</li> <li>● 留守セットしているとき → 留守セットを解除する</li> <li>● 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいするとき</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>無鳴動受信は、液晶ディスプレイに「無鳴動」と表示しているときにはたります</p> </div>	53


# コピー／ファクス



つづき








質問	答え	取扱説明書 参照ページ
<p>メモリー代行受信されている内容を消去できますか？</p>	<p>下記の手順（ファクスメモリー消去）で、すべて消去できます。 （消去すると、ファクスの内容を見ることはできません）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 親機の <small>機能/修正</small> を押す</li> <li>2. <b>#</b> <b>1</b> <b>0</b> <b>6</b> を押す</li> <li>3. <b>決定</b> を押し、<b>*</b> を押す</li> </ol>	<p>51 74</p>
<p>受けたファクスが縮小されるのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時の設定では、エコノミー受信が「アリ1」に設定されていますので、約92%に縮小されます。また、相手の原稿サイズによっては、さらに縮小されることがあります。</li> </ul>	<p>51</p>
<p>受けたファクスがかすれているのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。 → 相手に画質「小さい」で送ってもらってください。</li> </ul>	<p>—</p>
<p>受けたファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙送りローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 再度送ってもらってください。</li> <li>● 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 （本書3ページ）</li> </ul>	<p>84 — —</p>
<p>同じ内容が何度もプリントされるのですが？</p>	<p>ファクスが「トイタイム インサツ シテクサイ」が液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく30枚セットしてください。何度もプリントされることが、なくなります。</p>	<p>51 7</p>
<p>記録紙が重なって（ずれて）プリントされるのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。</li> <li>● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</li> </ul>	<p>7 86</p>

フ  
ァ  
ク  
ス  
受  
信



# 留守番電話



質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>用件の録音が途中で切れているのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音中に6秒以上無音が続くと録音が切れます。 → メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください。</li> <li>● 相手の声が小さいと、録音が切れます。 → メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。</li> </ul>	<p>56 56</p>
<p>用件が録音できないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要な用件を消去してください。</li> </ul>	<p>58</p>
<p>応答メッセージが流れないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定応答メッセージに戻してください。</li> </ul>	<p>59</p>
<p>外出先から操作ができないのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ → トーン信号が出せる電話機からかけてください。</li> <li>● 暗証番号を登録していますか？ → 暗証番号が必要です。登録してください。</li> <li>● 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押していませんか？ → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押してください。</li> </ul>	<p>61 60 61</p>
<p>留守番電話の呼出回数を変更できますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● できます。 → 「留守着信呼出音の回数」の設定で変更できます。</li> </ul>	<p>73</p>
<p>用件を聞き直すには？</p>	<p> を押してください。</p> <p> </p> <p>土曜日の午後...</p> <p> </p> <p>音量</p> <p></p>	<p>57</p>
<p>用件を再生中に音の大きさ（音量）を変えるには？</p>	<p>再生中に  を押してください。</p>	<p>57</p>

留  
守  
番  
電  
話

Q  
&  
A

# ナンバー・ディスプレイ




	質問	答え	取扱説明書 参照ページ
契約 ／ 設定	ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイは、 契約が必要ですか？	NTTとの契約が必要です。 (NTT窓口：☎116)	63
	ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイには、 本機の設定が必要ですか？	必要ありません。 (ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、 本機の設定が必要です)	63
	ネーム・ディスプレイ には、対応していますか？	子機のみ対応しています。 (かけてきた相手が名前を通知するようにNTTに申し込んで いると、名前を表示します)	63

電話 番号 の 表示		<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTTと契約はお済みですか？ → 契約をしてください。</li> <li>● NTTの工事が完了しているかNTT窓口 (☎116) に お問い合わせください。</li> <li>● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの 設定を確認してください。(☞ 本書2ページ) ・ ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。 ・ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカー にお問い合わせください。</li> <li>● 本機を構内交換機、ホームテレホンに接続していると、 表示できません。(☞ 本書3ページ)</li> <li>● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できない ことがあります。(☞ 本書3ページ)</li> <li>● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっ ていませんか？ → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</li> </ul>	63
	ネーム・ディスプレイを契 約していますが、相手の名 前を表示しないのですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● かけてきた相手が名前を通知するようにNTTに申し込ん でいるときだけ子機のみ表示します。(親機では表示で きません)</li> <li>● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。</li> </ul>	63
	キャッチホンの電話番号は 表示されますか？	キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して、 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」に すると表示されます。	63
	電話がかかってきたときに 親機は「ヒョウジケンガイ」、 子機は「表示圏外」と表示 されるのですが？	海外や一部の携帯電話などからかかってきています。	64
	電話がかかってきたときに 親機は「ヒョウジデキマ セン」、子機は「外線着信中」 と表示されるのですが？	電話回線の状況が悪かったときなどに表示されます。	64

質問

非通知の電話やファクスを、受けないようにできますか？



答え

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、下記の設定を行ってください。


1. 親機の <sup>機能/修正</sup> を押す
2. # 1 8 4 を押す
3. を押して「スル」を選ぶ  

ヒツチ キヨヒ=スル  
 [◀, ケッテイ] オス
4. 決定 を押す
5. <sup>ストップ</sup> を押す

取扱説明書  
参照ページ

67

かかってきた迷惑電話（特定の電話番号）を受けられないようにできますか？



ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、かかってきた迷惑電話の番号を下記の操作で登録してください。

1. 親機の <sup>保留/迷惑メモリー</sup> を押す
2. を押して相手を選ぶ
3. 決定 を押す
4. # を押す
5. 決定 を押す
6. <sup>ストップ</sup> を押す

66

公衆電話を受けないようにできますか？


ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、下記の操作を行ってください。




1. 親機の <sup>機能/修正</sup> を押す
2. # 1 8 6 を押す
3. を押して「スル」を選ぶ  


コウシュウ キヨヒ=スル  
 [◀, ケッテイ] オス
4. 決定 を押す
5. <sup>ストップ</sup> を押す

67

# その他 (停電/転居/ドアホンなど)




質問	答え	取扱説明書 参照ページ
<p>次々に画面が切り替わり、音楽が聞こえるのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードを接続せずに放置（約20分以上）すると、デモモードになります。</li> <li>➔ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。</li> </ul>	8
<p>動作がおかしいのですが？</p>	<p><b>親機</b> ➔ 本書4～15ページを見て処置してください。直らないときは、下記の操作を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ストップ</b>  を5秒以上押す</li> <li>2. <b>*</b>  を押す <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">リセットしますか？ ハイ= * イイE=#</span></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手順2の画面が表示されなかったり、手順1～2を行っても動作がおかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。（登録した内容、応答メッセージなどは消えません）</li> </ul> <p><b>子機</b> ➔ 本書4～15ページを見て処置してください。直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。</p>	—
<p>本体底部の金属部分、子機、充電台が温かいのですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありません。（夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります）</li> <li>➔ 非常に熱いときは、電源プラグ、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	—
<p>停電のときは使えますか？</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機・子機とも使えません。<b>本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。</b></li> <li>● 停電時には、停電でも使える電話機を、親機背面の「停電用電話機モジュージャック」へつなぐと、使えます。ただし、停電時以外につなぐと、誤動作の原因になることがあります。</li> <li>● <b>ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。</li> </ul> </li> </ul>	17
<p>電話番号が変わったとき（転居など）は？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● あなたの電話番号 ➔ 新しい電話番号を登録してください。</li> <li>● ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービス、ネーム・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 契約の内容と本機の設定を確認してください。</li> </ul> </li> </ul>	77 63, 69, 70

質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>接続できる ドアホンは？ ドアホンアダプターは？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続できる機種は、取扱説明書をお読みください。</li> <li>● 接続には、ドアホンアダプターが必要です。 接続できるドアホンアダプター： 品番 :VE-DA10-H (VE-DA10) (他社のドアホンアダプターは接続できません)</li> </ul>	80
<p>接続方法は？</p>	 <p>ここに注意 6極2芯 コード 金属端子が 2本 あり！</p> <p>ここに注意 6極6芯 コード 金属端子が 6本 あり！</p> <p>ドアホンアダプター VE-DA10-H (VE-DA10) が必要です</p> <p>NTT</p>	80
<p>ドアホンの呼出音が鳴らない のですが？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 配線を確認してください。 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ (上記図を参照してください)</li> <li>● ファクス本体とドアホンアダプターの電源プラグを差し 込み直してみてください。</li> </ul>	80

# よくある質問を取り出す (ファクス情報サービス)

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)


取り出し  
かた

 フリーダイヤル (通話料金無料)

**0120-365989**  
に電話をかける

■ 受付時間：24時間  
年中無休

音声案内に従って  
ダイヤルする

(ダイヤル回線をご利用の  
場合は、を押してから  
ダイヤルしてください)

コード番号を  
ダイヤルする

ファクスで情報が  
送られてきます

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
最新のお問い合わせコード表を、コード番号「4400」で取り出せます。

## <お問い合わせコード表>

お 問 い 合 わ せ 内 容		コード番号	回答枚数
NTT へ の 届 け 出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
発 信 元 電 話 番 号	相手に自分の電話番号を印字したくない	4406	1
	相手に印字される『電話番号』を他の表示に変更できますか?	4407	1
ホ ー ム テ レ ホ ン	接続する方法は? 接続した後の操作方法は?	4410	2
ホームテレホン以外の各種電話機	接続するには? 接続した後の操作方法は?	4415	2
フ ァ ク ス 受 信	ファクスが受信できない	4420	1
	ファクスを自動受信できますか?	4421	1
	呼出音と再呼出音の違いは?	4422	1
	リモート受信(※9)ができません	4423	1
	ファクス受信専用を設定するには?	4424	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない	3125	1
	キャッチホンでのファクス受信方法は?	4426	1
	呼出音を鳴らさずにファクスを受信する(無鳴動受信)ときは?	4427	2
応 答 メ ッ セ ー ジ	『ただいま呼び出しております』というメッセージが相手に流れます	4429	1
フ ァ ク ス 送 信	ファクスの送信ができない	4430	2
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
	送信時、画質のモードを固定することはできますか?	4434	1
フ ァ ク ス 送 信 ・ 受 信	海外と送信・受信できますか?	4435	1
	海外と送信・受信ができません	4439	1
	最近の送受信の結果を知ることができますか?	4438	1
フ ァ ク ス 送 信 ・ コ ピ ー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	4436	1
	原稿が斜めに入っていく	4440	1





● パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。  
[http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq\\_ac.html](http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html)


お問い合わせ内容		コード番号	回答枚数
電話帳	電話帳に登録するには？	4445	2
	ワンタッチダイヤルに登録するには？	4446	1
留守番電話	固定メッセージ（ただいま留守にしております）が消えた	4450	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	4451	1
	外出先から一度聞いた用件を再度聞くには？	4452	2
	呼出音とメッセージの間に違う音が鳴るのですが	3152	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS電話に転送できますか？	3156	1
子機	増設できる子機の品番は？	4460	1
	充電について	4461	1
	子機の呼出音が鳴りません	4463	1
	子機と子機で通話するには？	4464	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
ドアホン	ドアホンと接続できますか？	4465	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか？	4466	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには？	4467	2
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか？	3168	1
停電	停電時のご使用について	4469	1
記録紙	どのような記録紙を使用するのですか？	4470	1
取扱説明書	取扱説明書をなくしました。もらうことはできますか？	4472	1
内線呼出	内線呼出ができなくなったのですが	4473	1
テレビドアホン	テレビドアホンと接続できますか？	4476	2
F ネット	F ネットとはどのようなものですか？	4480	1
I S D N	ISDNとはどのようなものですか？	3181	1
海外への持ち出し	海外に持って行くことはできますか？	3185	1
相手国（地域）番号	海外へかけるための相手国（地域）番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは？	4487	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには？	4488	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	4489	1
着信鳴り分け	着信鳴り分けとはどのようなものですか？	4490	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

# こんな表示が出たら (エラー表示)



## (親機)

(表示は、アイウエオ順に記載しています)

表示	原因と対応	取扱説明書 参照ページ
ア インサツテ キマセン! U31 シハラク オマチ クダサイ	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらく待ってください。	—
カ カイセン シュハツ ヲ セツテイ シテクダサイ	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	77
キ キロクシ ツマツテイマスU12 カハロー アケテ ↓ 交互表示 キロクシ ツマツテイマスU12 トリノゾイテクダサイ	● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れを ふき取ったあと、正しく入れてください。	86
キ キロクシフタ アケテ カミヨイレテクダサイ U16	● 記録紙が入っていない、または正しく入っていません。 → 記録紙ふたを開けて、記録紙を正しく入れてください。 記録紙を正しく入れても、この表示が出るときは、 詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れを ふき取ってください。	7、86
キ キロクシフタ シメテクダサイ U17	● 記録紙ふたが開いています。 → 記録紙ふたを後ろに戻してください。	7
ケ ケンコウ ツマリ U13 ソウサハネルヲ アケテ ↓ 交互表示 ケンコウ ツマリ U13 トリノゾイテ クダサイ	● 原稿が詰まっていますか? → 原稿を取り除いてください。 ● 縦600mmより長い原稿を使っていませんか? → 縦600mm以下の原稿を使ってください。	85 47
ケ ケンコウ ノコリ U14 [ストップ] オシテクダサイ	● 原稿挿入口に原稿が残っています。 →  を押して原稿を排出してください。	85
コ コキ ショキカ イラー H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ク クウシン イラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ク クウシン イラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ● 回線状況が悪い。 ● キャッチホンの信号が入った。 ● 相手側が受信を中断した。 ● 相手側の記録紙がなくなっている。 → 相手側に確認し、 送り直してください。 ● 海外に送れなかった。→ 設定を「1カイ」にして送ってください。	48 49
ク クウシン イラー U40 アイテカ ハナシチュウデス	● 相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待って送り直してください。	48
ク クウシン イラー U40 アイテノウウトウガアリマセン	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できません でした。 → 相手に確認してください。	—

表示	原因と対応	
テソウ デキマセンデシタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</li> <li>● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</li> <li>● 転送先（子機）の電話帳に空きがありますか？ → 不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	44 9 43
デソウキ コード ヲ セツゾク シテ クダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードが接続されていません。 → 接続してください。</li> </ul>	8
デソウキョウガ イッパ°イ トウロク デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	41
ナ ナンバー・ディスプレイ が ツカエルヨニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタラキマス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ → 契約してください。</li> <li>● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。</li> </ul>	63 —
ハ バックカバーヲ シメテクダサイ U10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バックカバーがきちんと閉まっていません。 →  を押して、きちんと閉めてください。</li> </ul>	6
ファクスガ トドイテイマス インサツ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。 → 記録紙(なるべく30枚)とインクフィルムを入れてください。</li> </ul>	51 6、7、88
フィルムガ ナクナリマシタ コウカンシテクダサイ U23 ↑ 交互表示 フィルムガ ナクナリマシタ ヒンバン: KX-FAN142	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクフィルムがなくなっています。 → インクフィルムを交換してください。</li> <li>● インクフィルムが正しく入っていません。 → 正しく入れてください。</li> </ul>	88 6
マ 無鳴動 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無鳴動受信の設定が「ツネニスル」または「タイマー」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「シナイ」にしてください。</li> </ul>	53
メモリーガ イッパ°イ U80 ロクオン: ノコリ ワズカ! ↑ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクダサイ または メモリーガ イッパ°イ U80 ロクオン デキマセン ↑ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用件録音・通話録音・ファクスでメモリーが少なく、またはいっぱいになっています。 「ロクオン: ノコリ ワズカ!」が表示されたときは、用件などを録音できる時間が約3分以内で、ファクスは受信できません。 → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。 → メモリー代行受信されたファクスが不要なときは、内容を見ないでファクスを消去することもできます。</li> </ul>	58 51 74
ラ ロクオンチュウテイデソウU83	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 表示を消すには、 を押してください。</li> </ul>	—

こんな表示が出たら



# こんな表示が出たら (エラー表示)



≫≫つづき

## (子機)

(表示は、あいうえお順に記載しています)

表示	原因と対応	取扱説明書 参照ページ
あ 親機に接続 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</li> <li>● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。 (停電中は使えません)</li> </ul>	14 8
か 子機1 圏外 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づいてください。</li> <li>● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。</li> </ul>	— 8
子機1 圏外 サーチ停止中 再開はF2押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、 を押してください。</li> </ul>	—
た 転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</li> <li>● 転送先(親機)の電話帳に空きがありますか？ → 不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	45 41
電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	43