OSのインストールについて

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書では、付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMおよび OS (Windows)のインストールについて説 明します。

本機には、プロダクトリカバリー DVD-ROMが2枚付属しています(Windows 7用とWindows XP用)。これらのプロダクトリカバリー DVD-ROMを使って、Windows 7またはWindows XPをインストールすることができます。

OSのインストールは、Windowsが起動しなくなったり、Windowsの動作が不安定になって修復できな くなったりした場合にも必要です。

重要

●OSをインストールし直すと、お買い上げ後にお客さまがインストールされたアプリケーションソフト や各種設定(インターネットの設定など)は削除されます。

データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。

● Windows XPでのパーティションの変更について

Windows XPでパーティションを2つに分割する場合は、Windows XPをインストールし直す必要があります。

- OS用として最低限必要なパーティションのサイズは、インストール時に画面上でご確認ください。
- 3つ以上のパーティションを作成する場合は、Windows XPをインストールした後、Windows XP の「ディスクの管理」を使って2つ目のパーティションを削除してから、空いた領域にパーティショ ンを作成してください。

CD/DVD ドライブを搭載していないモデルの場合)

● プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って OS をインストールする場合は、外付け CD/DVD ドライブ (別売り)が必要です。

動作確認済みのCD/DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。

もくじ

表記について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Windows 7モデルとWindows XPダウングレード済みモデルとの違い ・・・・・・・・2
OSのインストールに関する制限事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
各種サポートページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
OSをインストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Windows XPをインストールする方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Windows 7をインストールする方法 (ハードディスクに Windows XPがインストール
されている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
Windows 7をインストールする方法 (ハードディスクに Windows 7がインストール
されている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ソフトウェア一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Microsoft® Officeについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビデオメモリー / サウンド機能一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

表記について

- ●本書では「Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(日本語版)」を「Windows 7」と表記し、 「Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 3」を「Windows XP」と表記し ます。
- ●ご購入時、Windows 7がインストールされているモデルを「Windows 7モデル」、Windows XPが インストールされているモデルを「Windows XPダウングレード済みモデル」と表記します。

付属品について

本機には次のプロダクトリカバリー DVD-ROMが付属しています。

Windows 7モデルとWindows XPダウングレード済みモデルとの違い

- Windows 7モデルは、お買い上げ時はWindows 7がインストールされています。Windows XPへの ダウングレード権が与えられていますので、付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows[®] XP Professional SP 3を使ってWindows XPをインストールすることができます。
- Windows XPダウングレード済みモデルは、Windows 7モデルをご購入されたお客さまの権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。

新たにOSを購入することなく、Windows 7またはWindows XPが使用できます(両方のOSを同時に使うことはできません)。ただし、OSの変更にはOSのインストールが必要になります。

OSのインストールに関する制限事項

下記の制限があります。あらかじめご了承ください。

- Windows 7または Windows XPのインストールのみ可能です。その他のOSはインストールできません。
 OSのインストールを行うと、お買い上げ後作成したデータや文書、インターネット関連の各種設定や 電子メール、ユーザーアカウントなどは削除されます。他のメディアや外付けのハードディスクなどへ
- ●Windows XPの壁紙は、Windows XPのデフォルトの壁紙になります。
- Windows 7と Windows XPでは、導入済みアプリケーションソフトやビデオメモリー、サウンド機能 が異なります。
 - 「ソフトウェアー覧」(→13ページ)および「ビデオメモリー / サウンド機能一覧」(→裏表紙)をご覧 ください。
- ●Windows 7のデスクトップに)(ご愛用者登録)が表示されているモデルをお使いの場合でも、 Windows XPをインストールするとご愛用者登録のアイコンは消えてしまいます。
- Microsoft[®] Officeインストール済みモデルをお使いの場合は、OSをインストールしても Microsoft[®] Officeのアプリケーションソフトはインストールされません。詳しくは「Microsoft[®] Office につい て」(⇒15ページ)をご覧ください。
- ●弊社では、お買い上げ時にインストールされているOS、本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOS、ハードディスクリカバリー機能を使ってインストールした OSのみサポートします。
- Windows XPをインストールすると、ハードディスクリカバリー機能を使って Windows 7 および Windows XPをインストールすることはできません。Windows 7 に戻す場合および Windows XPを 再インストールする場合もプロダクトリカバリー DVD-ROM が必要になります。CD/DVD ドライブを 搭載していないモデルの場合は、外付けの CD/DVD ドライブも必要です。

●インストール方法を選ぶ画面では次の制限があります。

	インストール方法に関する制限			
Windows フがインストールさ れているハードディスク ^{*1} に				
Windows XPをインストールす る場合 ※1 Windows 7モデル購入後、 一度もWindowsを起動して いない場合を含む。	右の画面では、[3. 最初のパーティ ションに Windows を再インストー ルする]を選ばないでください。	■キュ素化してください。 用インストールの5 Weaker (1) が Professional 「し、Construct マスクラルキューはの様々を回します。 「し、Construct マスクラルキューはの様々にして、OS用パーティションに 、 明古 ののかーチェンションにする。 ののパーチェンションには、 Weaker (1) には、「「「」」」、 部 Enclose TまたしはWindows (1) は、「」」、「」、 部 Enclose TまたしはWindows (1) は、「」、「」、「」、 1) Construct で、「」、「」、「」、 1) Construct で、「」、「」、「」、「」、「」、「」、 1) Construct で、」、「」、「」、「」、「」、「」、」、 1) Construct で、」、「」、「」、「」、」、「」、「」、」、 1) Construct で、」、「」、」、「」、「」、」、「」、」、 1) Construct で、」、」、「」、」、「」、」、 1) Construct で、」、」、 1) Construct で、」、」、」、 1) Construct で、」、、」、 1) Construct で、」、、、、、 2) All Construct で、」、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		

[3. 最初のパーティションにWindowsを再インストールする]を選ぶと、インストールの途中でエラー になることがあります。発生した場合は、再度インストールしてください。

各種サポートページ

●Windows XPダウングレードに関するサポートページ

http://askpc.panasonic.co.jp/win7/xpdg/ Windows XP用の 『取扱説明書 基本ガイド』(Windows XPでの基本操作を説明)は上記サポート ページからダウンロードすることもできます。

●Windows 7に関するサポートページ

http://askpc.panasonic.co.jp/win7/pre in/index.html Windows 7 用の『取扱説明書 基本ガイド』(Windows 7 での基本操作を説明)は下記サポートページ からダウンロードすることもできます。 http://fag.askpc.panasonic.co.jp/fag/1038/app/servlet/gadoc?001065 (企業/法人向けモデル(品番の末尾がSまたはUのモデル)の場合: http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html)

操作の流れ

お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータを

-所要時間



OSをインストールする前に

●インストールの途中で電源を切るなどして、インストールを中止しないでください。

●周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください。

特に、USBフロッピーディスクドライブ、USB接続のメモリーや外付けのハードディスクを接続したままでは、インストールが正常に行われない場合があります。

(CD/DVD ドライブを搭載していないモデルの場合)

プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールする場合は、外付けのCD/DVD ドライブを接 続しておいてください。

●作成したデータなどがハードディスクに保存されている場合は、データのバックアップが取れる状態であれば、他のメディアや外付けハードディスクなどにバックアップを取ってください。また、ネットワークの設定やユーザー名、パスワードをメモしておいてください。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合)

 ● CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、 CPRM 拡張機能(CPRM Pack)をSDメモリーカードなどのメディアに保存してください。 OSをインストールした後は、CPRM 拡張機能(CPRM Pack)を再度インストールする必要があります。 まだ一度もダウンロードされていない場合やダウンロードが20回に達していない場合は、OSのインス トール後にダウンロードすることができますが、あらかじめメディアに保存することをお勧めします。 (→ ① 「操作マニュアル」「 (④ (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。

●OSをインストールし直しても、DVD-Videoのリージョンコードを設定できる回数は、工場出荷時の状態に戻りません。

Windows XPをインストールする方法

Windows 7またはWindows XPがインストールされているハードディスクにWindows XPをインストールする場合の手順です。Windows XPでパーティションを2つに分割する場合も下記の手順を行ってください。

次のものを準備してください。

• 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 3

(CD/DVDドライブを搭載していないモデルの場合)

• 外付け CD/DVD ドライブ (別売り) 動作確認済みの CD/DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。

次の手順を行ってください。

ACアダプターを接続します。

CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合

① 手順2へ進みます。

(CD/DVD ドライブを搭載していない) モデルの場合

 外付けCD/DVDドライブ(別売り)を本機 に接続し、手順
 へ進みます。

 接続のしかたは、外付けCD/DVDドライ ブの説明書をご覧ください。

- と本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「E2」または「De1」を押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [emer]を押して ください。_____



- ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム 日付を除く)に戻す[F9]は使えません。
- お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておく ことをお勧めします。

3 「「りを押します。

• 確認の画面で[はい]を選び、[Enter]を押してください。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合)

- ② [オン]を選び、回回を押して手順④へ進みます。
- CD/DVD ドライブを搭載していない モデルの場合
- ① 手順4へ進みます。
- 4 ⊡を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 🔤 を押します。
 - セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- 「Panasonic」起動画面が表示されている間にF2またはDelを押し、セットアップユーティリティを起動します。
- ⑥ Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVD ドライブにセットします。

CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合)

- ディスクカバーが開かない場合は、次の手順 を行ってください。
 - 1.「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有 効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ 電源]を[オン]に設定します。
 - 2. 「回を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、「回回を押します。 (パソコンが再起動します。)
 - 3. 「Panasonic」起動画面が表示されている 間にF2または「回」を押し、セットアッ プユーティリティを起動して、Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROM をセットします。
- 🔽 🖻と回を使って「終了」 メニューに移動します。
- ② 回と回を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されているCD/DVDドライブのデバイス名 (例:[MATSHITAXXXX])を選び、
 [mer]を押します。
 - デバイス名がわからない場合は次の手順を行ってください。
 - 1. [起動]メニューに移動する。
 - 2. [起動オプション #1]を選び[mer]を押し、[CD/DVD ドライブ](CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合)または[USB CD/DVD ドライブ](外付けのCD/DVD ドライブを使用している場合)を選んで [mer]を押す。
 - 3. FDを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選びEnterlを押す。
- 「回を押して[1.【リカバリー】]を実行します。

 ・インストールを実行するための条件が表示されます。



CD/DVD ドライブを搭載していない モデルの場合

 ディスクのセット方法は、CD/DVDドライ ブに付属の説明書をご覧ください。 10 同意する場合は①を押し、同意しない場合は②を押します。

- 回を押すとメニューが表示されます。
- ・
 ②を押すとインストールを中止します。



- インストールの方法を選ぶ。
 Windows 7がインストールされているハードディスク^{*1}
 に Windows XPをインストールする場合は、回または を押してください。
 - ※1 Windows 7モデル購入後、一度もWindowsを起 動していない場合を含む。



インストールの方法によって、インストール後のハードディスクの構成が異なります。

● ①を押して [1. ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]を選んだ場合:



プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストール

ハードディスクのパーティションは1つになります。複数のパーティションを作成しない場合に選んでください。

● ● ②を押して [2. OS 用とデータ用の2つのパーティションを作成して、OS 用パーティションに Windowsを再インストールする]を選んだ場合:



プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストール

ハードディスクを2つのパーティションに分けて、OS用パーティションにWindows XPをインストールする場合に選んでください。ハードディスクの構成が変更されるため、インストール前のデータは消去されます。

この方法でインストールしておくと、再度Windows XPをインストールする場合にOS用パーティ ションにWindowsをインストールすることができます。OS用パーティションに保存したデータは 消去されますが、データ用パーティションに保存していたデータはインストール前のまま残すこと ができます。

- 回を押した後、OS(Windows)用パーティションのサイズ(GB単位)を数字で入力し、Emerlを 押してください。
- •利用できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになります。(データ用パーティションは1GB以上必要)

● ③を押して [3. 最初のパーティションに Windows を再インストールする] を選んだ場合 (ハード ディスクに Windows XPがインストールされている場合のみ選択可能):

この項目は、次の図のようにあらかじめパーティションを分けてお使いの場合に選んでください。 パーティションを2つに分割する場合は、まずこの画面で回を押して「2. OS用とデータ用の2つ のパーティションを作成して、OS用パーティションにWindowsを再インストールする」を選び、 Windows XPをインストールする必要があります。



ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用。



プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストール

ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用しており、パーティションの構成を変更せず にCドライブ以外のパーティションのデータを残したい場合に選んでください。

この方法でインストールすると、CドライブにWindows XPがインストールされます。Cドライブ のデータは消去されますが、Dドライブなどデータ用パーティションに保存していたデータはイン ストール前のまま残すことができます。

予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。必ずデータのバックアップ を取っておいてください。

重要

Windows 7がインストールされているハードディスクに Windows XPをインストールする場合:

[1]または[2]を選んでください。

[3. 最初のパーティションにWindowsを再インストールする]は選ばないでください。インストール途中 でエラーが発生します。エラーが発生した場合はインストールをやり直してください。

😢 確認のメッセージが表示されたら、 🗹を押します。

- インストールが始まります。
- インストールの途中で電源を切ったり、Ctrl+Att)+Delを押すなどして、インストールを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失してインストールを実行できなくなったりするおそれがあります。

再インストールOS:Windows(R) XP Professional
ハードディスクのデータはすべてなくなります。
ハードディスクのデータをすべて消去し、Windows を再インストールしますか?
[Y, N]?_

- I インストール終了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出し、何か キーを押します。
 - パソコンの電源が切れます。
 - 外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。
- 🚺 Windows XPをセットアップします。
 - ① 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間にF2またはDelを押し、セットアップ ユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [mter]を押してください。
 - F9を押します。
 - 確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。
 - ③ 「「回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「「「」を押します。
 - セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

- ④ [次へ]をクリックします。
- ⑤ 使用許諾契約書をよく読み、[同意します]をクリックして[次へ]をクリックします。
- ⑥ 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- ⑦ 名前を入力し、[次へ]をクリックします(組織名は入力しなくてもかまいません)。
- ⑧「コンピュータ名」と「Administratorのパスワード」をキーボードで入力し、[次へ]をクリックします。
 ・「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別す
 - るための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
 - パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。
 パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。
- ×モ ● Cens Lock がロックされていたり、 Mm ki を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、 設 定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。 ●設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。Windowsにログオンできなくなります。 ⑨ ▼や → 、 → をクリックして正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、 [次へ]をクリックします。 メモ ●「次へ]をクリックした後、2分~3分程度「日付と時刻の設定 | 画面が表示されたままになる場 合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表 示されるまでしばらくお待ちください。 ●右の画面が表示された場合は、[OK]をクリックし、パソコンが ネットワークの構成 コンピュータのネットワーク ID を変更しているときに、予期しないエラーが発生しました。 自動的に再起動するまでしばらくお待ちください。 OK この画面については、マイクロソフト社の下記サポートページも ご覧ください。 http://support.microsoft.com/kb/835362/ja ●各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。 ⑩ パソコンが再起動するまで待ち、手順⑧で設定したパスワードを入力してうをクリックします。 「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホ イールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 ① [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックして[自動更 新を有効にする1をクリックする。 12 [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]-[新しいアカウントの作成]をクリックし てユーザーアカウントを作成します。 13 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。 パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。 (1) インターネットに接続できる場合は、「スタート]-「すべてのプログラム]-[Windows Update]をク リックし、Windows Updateを行います。 🊯 各種アプリケーションソフトをセットアップ(インストール)します。 アプリケーションソフトによっては、Windows 7ではセットアップが不要でも、Windows XPをイ ンストールするとセットアップが必要になる場合があります。「ソフトウェアー覧」(⇒ 13ページ)を ご覧になり、必要に応じてセットアップしてください。 Microsoft[®] Office インストール済みモデルの場合 Microsoft[®] Office Personal 2007またはMicrosoft[®] Office PowerPoint[®] 2007のパッケージ に付属のCDを使ってインストールしてください。(→15ページ) CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合 CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、 「OSをインストールする前に | をご覧ください。(→4ページ)

E × E

●Windows XPをインストールすると、ハードディスクリカバリー機能を使うことができません。 Windows XPの再インストールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要 です。

Windows フをインストールする方法 (ハードディスクに Windows XPがインストールされている場合)

次のものを準備してください。

• 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional

(CD/DVD ドライブを搭載していないモデルの場合)

• 外付け CD/DVD ドライブ (別売り) 動作確認済みの CD/DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商 品」をご覧ください。

次の手順を行ってください。

- 「Windows XPをインストールする方法」の手順①~⑤を行います(⇒4ページ)。
- 2 Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVD ドライブにセットします。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合)

- ディスクカバーが開かない場合は、次の手順 を行ってください。
 - 1.「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有 効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ 電源]を[オン]に設定します。
 - 2. EDDを押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、EDDのを押します。 (パソコンが再起動します。)
 - 3. 「Panasonic」起動画面が表示されている 間に「E2」または「De1」を押し、セットアッ プユーティリティを起動して、Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMを セットします。
- 日と回を使って「終了」メニューに移動する。
- ①と回を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されているCD/DVDドライブのデバイス名 (例:[MATSHITAXXXX])を選び、回回を押します。
 - デバイス名がわからない場合は次の手順を行ってください。
 - 1. [起動]メニューに移動する。
 - 2. [起動オプション #1]を選びEnterlを押し、[CD/DVD ドライブ](CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合)または[USB CD/DVD ドライブ](外付けのCD/DVD ドライブを使用している場合)を選んで Enterlを押す。
 - 3. 「「回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び「「「」を選び「「」です。
- [Windowsを再インストールする]をクリックして選び、[次へ] をクリックします。
 - [キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。
 - インストールを実行するための条件が表示されます。
- 6 [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。
 - [いいえ、上記の条文には同意しません。処理を中断します]を 選ぶと、インストールを中止します。

Recovery		×
選択してください。		
・ Mindows を再インストールする。		
○ セキュリティのためハードディスクの内容を消去する。		
(システム回転オフションを起動する。		
	\frown	
		Fャンセル

- CD/DVDドライブを搭載していない モデルの場合
- ディスクのセット方法は、CD/DVDドライ ブに付属の説明書をご覧ください。

確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

- インストールが始まります。
- インストールの途中で電源を切るなどして、インストールを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失してインストールを実行できなくなったりするおそれがあります。
- ・パソコンの電源が切れます。
 - ・外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。
- 🔟 Windows 7をセットアップします。
 - ① 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「Del」を押し、セットアップ ユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [mem]を押してください。
 - F9を押します。
 - 確認の画面で[はい]を選び、[Enter]を押してください。
 - ③ 「回のを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「回回のを押します。
 - セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
 - ④ 画面に従ってWindowsのセットアップを行います。
 - 詳しくは、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windowsをセットアップする」をご覧く ださい。
 - ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、 COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9は使用できません。
 - ⑤ セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。
 ・パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。
 - ⑥ インターネットに接続できる場合は、 ◎ (スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]を クリックし、Windows Updateを行います。
- 🚺 各種アプリケーションソフトをセットアップ(インストール)します。

必要に応じてセットアップしてください。Windows 7の各アプリケーションソフトのセットアップ方法は、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」(導入済みソフトウェア)をご覧ください。

Microsoft[®] Officeインストール済みモデルの場合

Microsoft[®] Office Personal 2007またはMicrosoft[®] Office PowerPoint[®] 2007のパッケージ に付属のCDを使ってインストールしてください。(→15ページ)

(CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合)

CPRM 拡張機能(CPRM Pack) プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、 「OS をインストールする前に」をご覧ください。(→4ページ)

E × E

●9ページの手順でWindows 7をインストールすると、以降Windows 7の再インストールをハー ドディスク内のリカバリー領域上から実行することができます。ハードディスクリカバリー機能を 使う場合は、次の「Windows 7をインストールする方法(Windows 7がインストールされている ハードディスクにWindows 7をインストールする)」をご覧ください(Windows 7モデルをご購 入された場合は、付属の『取扱説明書 基本ガイド』の「再インストールする」でも手順を見ること ができます)。 その他の場合(Windows XPを再度インストールする場合やWindows XPがインストールされて いるハードディスクにWindows 7をインストールする場合など)は、ハードディスクリカバリー 機能を使ってインストールすることはできません。

Windows フをインストールする方法 (ハードディスクに Windows フがインストールされている場合)

- ACアダプターを接続します。
- と本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間にE2または
 Dellを押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [etter]を押して ください。



- ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム 日付を除く)に戻す[F9]は使えません。
- お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておく ことをお勧めします。
- 5 戸町を押します。
 - 確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。
- ④
 「
 「
 回
 を
 押
 し
 、
 確
 認
 の
 メ
 ッ
 セ
 ー
 ジ
 が
 表
 示
 さ
 れ
 た
 ら
 [
 は
 い
]
 を
 選
 び
 、
 「
 m
 e
 「
 を
 押
 し
 ま
 す
 。
 (
 パ
 ソ
 コ
 ン
 が
 再
 起
 動
 し
 ま
 す
 。
)
- 「Panasonic」起動画面が表示されている間にF2またはDelを押し、セットアップユーティリティを起動します。
- ⑤ □と□を使って「終了」メニューに移動し、①と①を使って[コンピュータの修復]を選び
 □●を押します。
- [Windowsを再インストールする]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。 [キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。
- [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。
 [いいえ、上記の条文には同意しません。処理を中断します]を選ぶと、操作を中止します。
- インストールの方法を選び、[次へ]をクリックする。

Recovery	×
選択してください。	
○ [1] //-ドディスク全体を工場出荷状態に戻す。]	
C [2] System用とOS用パーティションに再インストールする。	
() *·	いセル

インストール方法によって、インストール後のハードディスクの構成が異なります。 (リカバリー領域には、インストールに必要なリカバリー用データが入っています。)

●[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]を選んだ場合:



工場出荷時の状態に戻したい場合や工場出荷時の状態から新たにパーティションを作成する場合に 選んでください。

●[[2] Svstem用とOS用パーティションに再インストールする]を選んだ場合:

この項目は、次の図のようにあらかじめパーティションを分けてお使いの場合に選んでください。 パーティションの分割方法については、Windows 7用の『取扱説明書 基本ガイド』の「パーティ ションを変更する | をご覧ください。

- 【インストール前】
- ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用。
 - リカバリー領域
- ・システム領域 Cドライブ Dドライブ 【インストール後】 インストール前のまま残る 工場出荷時の内容に戻る Cドライブ
 - (OS用パーティション/ Dドライブ 30GB以上必要) リカバリー用データを使ってインストール
- ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用しており、ハードディスクの構成を変更せずにC
- ドライブ以外のパーティションのデータを残したい場合に選んでください。 予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。必ずデータのバックアップを 取っておいてください。システム領域とOS用パーティションにWindowsをインストールできない状 態の場合は、「[2]Svstem用とOS用パーティションに再インストールする1の項目は表示されません。 🔟 確認のメッセージが表示されたら、「はい]をクリックする。
- インストールが始まります。
 - インストールの途中で電源を切るなどして、インストールを中止しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが消失してインストールをできなくなったりするおそれが あります。
- 🕦 終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。 パソコンの電源が切れます。
- 😰 電源を入れ、Windows 7のセットアップを行う。 (⇒10ページ)
- 🚯 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更する。
- パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。
- 🔞 インターネットに接続できる場合は、 🚳 (スタート)-「すべてのプログラム]-[Windows Update]をク リックし、Windows Updateを行う。
- 6 各種アプリケーションソフトをセットアップ(インストール)します。 必要に応じてセットアップしてください。Windows 7の各アプリケーションソフトのセットアップ方 法は、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様 | (導入済みソフトウェア) をご覧ください。 Microsoft[®] Office インストール済みモデルの場合

Microsoft® Office Personal 2007またはMicrosoft® Office PowerPoint® 2007のパッケージ に付属のCDを使ってインストールしてください。(→15ページ)

CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合

CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、 「OSをインストールする前に | をご覧ください。(→4ページ)

ソフトウェア一覧

- ○:セットアップ済み/セットアップ不要
- ■:必要に応じてセットアップが必要(15ページの「セットアップの方法」をご覧ください)
- ▲ : 機種によってはセットアップが必要
- : インストールされません(セットアップ用のファイルもインストールされません)

	Windows	s 7の場合	Windows	XPの場合
ソフトウェア名	CD/DVD ドライブ 搭載モデル	CD/DVD ドライブ を搭載していない モデル	CD/DVD ドライブ 搭載モデル	CD/DVD ドライブ を搭載していない モデル
Microsoft [®] Internet Explorer 8.0	(C	-	
Microsoft [®] Internet Explorer 6 Service Pack 3	_	_	(\supset
緑のgooスティック	(⊃*1	_	
ネットセレクター2	(\supset	-	
ネットセレクター	-	_	(\supset
無線切り替えユーティリティ	()	(\supset
無線接続無効ユーティリティ		_		
セキュリティ設定ユーティリティ		*2		
マカフィー・PCセキュリティセンター		*1		×1
「i-フィルター 5.0」 30 日お試し版				
Infineon TPM Professional Package V3.6 (TPM搭載モデルのみ)		•	_	_
Infineon TPM Professional Package V3.5 SP1 (TPM搭載モデルのみ)	_		I	
Adobe Reader	0		(\supset
エコノミーモード(ECO)切り替えユー ティリティ	* ³ (Panasonic 電源プラン拡張ユー ティリティをお使いください。)		()
バッテリー残量表示補正ユーティリティ	0		(\supset
ホイールパッドユーティリティ	(C	(\supset
NumLockお知らせ		*2		*2
Hotkey設定	(C	(\supset
Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ				
Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ	(C	_	_
オプティカルディスクドライブ省電力ユー ティリティ	* ³ (Panasonic電 源プラン拡張ユー ティリティをお使 いください。)	_	0	_
省電力設定ユーティリティ	* ³ (Panasonic電源プラン拡張ユーティ リティをお使いください。)		()
Roxio Creator LJB	○*4		○*4	
MyDVD	○*4		○*4	
Microsoft® Windows® Media Player 12	()		
Microsoft [®] Windows [®] Media Player 10	-		(\supset
WinDVD™ 8(OEM版) CPRM対応 (➡4ページ)	0	_	0	_

	Windows 7の場合		Windows	XPの場合
ソフトウェア名	CD/DVD ドライブ 搭載モデル	CD/DVD ドライブ を搭載していない モデル	CD/DVD ドライブ 搭載モデル	CD/DVD ドライブ を搭載していない モデル
Microsoft [®] Windows [®] Movie Maker 2.1	-		(\supset
USB キーボードヘルパー				
USB マウスヘルパー				
ディスプレイヘルパー				
Wireless Manager mobile edition 5.5				
ズームビューアー		*2		
フォントサイズ拡大ユーティリティ	_	—	(\supset
ぴったりビュー				
オプティカルディスクドライブ文字変更 ユーティリティ	0		0	_
ファン制御ユーティリティ	* ³ (Panasonic電源プラン拡張ユー ティリティをお使いください。)		(C
PC情報ポップアップ	()	(\supset
PC情報ビューアー	(\supset	(\supset
Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA (Bluetooth搭載モデルのみ)	0		(C
無線接続無効ユーティリティ				
Aptioセットアップユーティリティ	0		(\supset
PC-Diagnosticユーティリティ	0		(\supset
ハードディスクデータ消去ユーティリティ	0		(\supset
DirectX 11	0			_
DirectX 9.0c			(\supset
Microsoft [®] .NET Framework 3.5.1	(C	_	_
Microsoft [®] .NET Framework 3.5	_		()

※1 企業/法人向けモデル(品番の末尾がSまたはUのモデル)にはインストールされていません。

※2 企業/法人向けモデル(品番の末尾がSまたはUのモデル)の場合はセットアップが必要です。

※3 エコノミーモード(ECO) 切り替えユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティ リティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティの各機能は、Panasonic電源プラ ン拡張ユーティリティで使うことができます。

※4 スーパーマルチドライブ搭載モデルのみインストールされています。

●セットアップの方法

Windows 7の各アプリケーションソフトのセットアップ方法は、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」(導入済みソフトウェア)をご覧ください。

Windows XPの各アプリケーションソフトは、下記フォルダー内のファイル (setup.exe) または下記 アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。

- ・セキュリティ設定ユーティリティ:C:¥util¥secutil¥setup.exe
- 「i-フィルター 5.0」30日お試し版:デスクトップの「有害サイトから守るiフィルターのセットアップ」アイコン
- マカフィー・PCセキュリティセンター:デスクトップの「マカフィーでPCのセキュリティ対策をする」 アイコン
- NumLockお知らせ: C:¥util¥numlkntf¥setup.exe(モデルによってはセットアップ済みの場合が あります)
- Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ: C:¥util¥setfnctrl¥setup.exe
- USBキーボードヘルパー:C:¥util¥ukbhelp¥setup.exe
- USBマウスヘルパー: C:¥util¥umouhelp¥setup.exe
- ディスプレイヘルパー: C:¥util¥disphelp¥setup.exe
- Wireless Manager mobile edition 5.5:デスクトップの「Wireless Manager mobile editionの セットアップ」アイコンまたはC:¥util¥wlprjct¥setup.exe
- 無線接続無効ユーティリティ:C:¥util¥wdisable¥setup.exe
- ズームビューアー: C:¥util¥loupe¥setup.exe
- ぴったりビュー:C:¥util¥optiview¥setup.exe

Microsoft® Office について

Microsoft[®] Officeインストール済みモデルをお使いの場合は、OSをインストールするとMicrosoft[®] Officeのアプリケーションソフトは削除されます。

Microsoft[®] Office Personal 2007およびMicrosoft[®] Office PowerPoint[®] 2007のパッケージに付属のCDを使ってインストールしてください。インストール後、ライセンス認証が必要です。

ソフトウェア名	Microsoft [®] Office インストール済み モデルのお買い上げ時の状態	OSをインストールした後の 状態
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 2)	インストール済み	インストールされません (インストール用のファイルもイン ストールされません) Microsoft® Office Personal 2007および Microsoft® Office PowerPoint® 2007のパッケー ジに付属のCDを使ってインストー ルし、Office のアップデートを 行ってください。詳しくは、付属 の『Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007インストール 済みモデル』をご覧ください。

● Microsoft[®] Officeのインストール方法については、下記マイクロソフト社のサポートページをご覧ください。 マイクロソフトサポートオンライン Office 2007をインストールする方法

http://support.microsoft.com/kb/931687

● Microsoft[®] Office については、下記マイクロソフト社の製品別サポートページをご覧ください。 http://support.microsoft.com/select/?target=hub

ビデオメモリー / サウンド機能一覧

●ビデオメモリー

	Windows 7の場合			
	CF-S8/CF-N8	CF-F8	CF-W8/ CF-T8/CF-R8	Windows XPの場合
メインメモリーが 2GBの場合	最大765 MB	最大789 MB	最大797 MB	早十1004 MP
メインメモリーが 4GBの場合	最大1551 MB			取八 I UZ4 MB

●サウンド機能

	Windows 7の場合	Windows XPの場合
PCM音源	24ビットステレオ	16ビットステレオ