

SŽ



MultiMediaCard™

**このたびは、DVDビデオカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました**。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、 必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# もくじ

### はじめに

安全上のご注意	
(必ずお守りください)	5
危険	6
警告	6
注意	9
使用上のお願い	11
まずお読みください	11
本機の取り扱い	11
保管について	14
付属の CD-ROM の開封前に	
必ずお読みください	15
使用許諾契約書	15
付属品の確認	16
本書について	16
各部の名前	17
こんなことができます!!	21
ディスクやカードについて	23
使用できるディスクについて	23
DVD-R ディスクについて	24
本機で使用できないディスクの例	24
ディスクの取り扱いについて	25
使用できるカードについて	26
ディスクやカードの記録容量	27
動画の記録時間	27
静止画の記録枚数	28
本体の準備	
本体の準備	29
マジックストラップの調整	29
	~~~

	マジックストラップの調整	. 29
	ショルダーベルトを取り付ける	. 30
	レンズキャップを取り付ける	. 30
	リモコンに電池を入れる	. 31
	リモコンから電池を取り外す	. 31
<i>,</i>	、ッテリーパックの準備	32
	バッテリーパックを充電する	. 32
	バッテリーパックを取り付ける	. 33
	バッテリーパックを取り外す	. 33
	バッテリーパックでの連続撮影時間	. 34
	バッテリーパックの残量表示について	. 34
	バッテリーパックを上手に使うために	. 35
	コンセントにつないで使う	. 36
5	ディスクを入れる/取り出す	37
	ディスクを入れる	. 37

ディスクを取り出す	39
カードを入れる/取り出す	40
ビデオカメラの基本的な	
扱いかた	41
電源を入れる/切る	
ビューファインダーで映像を見る.	42
液晶モニターで映像を見る	42
液晶モニターを閉じる	43
日付と時刻を設定する	44

### 撮る

動画を撮る	46
外部マイクを使う	. 47
静止画を撮る	48
静止画の画質について	. 49
ズームの操作	50
至近距離からの撮影(接写)	. 51
別売のコンバージョンレンズを使う	. 51
ピントを手動で合わせる	
(マニュアルフォーカス)	52
露出を調整する	54
逆光を補正する	55
オートで撮影する(フルオート)	56
画面表示について	57
撮影時の表示について	. 57
他の AV 機器からの映像を	
記録する	60
他の A V 機器と接続する	. 60

### 見る

再生する	. 62
再生する	62
ディスクやカードの先頭から再生する.	63
動画のサーチ再生	63
動画のコマ送り/コマ戻し/	
スロー再生	63
動画のスキップ再生	64
静止画の再生	64
ジャンプ	
(指定した場面へジャンプする)	65
画面表示について	. 66
再生時の表示について	66

テレビで見る	. 68
テレビにつなぐ	68
テレビで見る	69
DVD プレーヤーで見る	.70
DVD ビデオレコーダー/プレーヤ	ーで
見る	.70
DVD ビデオレコーダーのハードデ	ィス
クに記録する	.71
丸型ホルダーからのディスクの	
出し入れ	.72
ディスクの取り出し方法	72
ディスクの収納方法	73
丸型ホルダーのちょうつがいが	
	73
ティスクのクリーニンクについて	/3
使いこなす(カメラを設定する)	
メニューの流れを確認する	.74
カメラ機能設定	.77
プログラム AE	
(状況に合った撮影モードを選ぶ)…	77
ホワイトバランス	
(色合いを調整する)	78
手振れ補正(ぶれを少なくして撮る)…	80
テジダルスーム(大きく撮る)	81
リイントカット (周の辛友低減させて提る)	00
	02
記球(税肥設と	.83
動画画員(動画の画員を切り換える)… 塾止両面質	00
(静止画画員) (静止雨の雨質を切り換える)	84
入力切替	04
(他の機器から映像を入力する)	84
静止画外部入力(外部入力映像の	
録画方式を切り換える)	85
セルフタイマー	86
画面表示出力	87
液晶モニター設定	. 88
明るさ	
(液晶モニターの明るさを設定する).	88
色のこさ(液晶モニターの色のこさを ===□=====>	00
設定する)	88
初期設定	89
操作音を出す/消す	89
ハリーセーフ(目動的に電源を切る)…	89

録画ランプ点灯/消灯	90
言語切替(表示言語の切り換え)	91
設定リセット	
(メニューを初期状態に戻す)	91

編集する (ディスクナビゲーション機能)	
ティスクナヒケーション機能を	~~
使つ	92
ディスクナビゲーションを起動する	92
ディスクナビゲーションを終了する	93
ディスクナビゲーション画面から	
再生する	94
複数のシーンを選ぶ	95
連続するシーンをまとめて選ぶ	95
ディスクナビゲーション	
メニュー	96
ディスクナビゲーションでできること	96
ディスクナビゲーションメニューの	
流れを確認する	97
シーン	98
削除(シーンを削除する)	98
編集~サムネイル	
(サムネイル画像を変更する)	100
編集~スキップ	
(シーンを飛ばして再生する)	101
編集~フェード	102
編集~並べ替え	
(シーンを並べ替える)	103
編集~結合(複数の動画を結合する)	104
編集~分割(動画を分割する)	105
コピー(DVD-RAM ディスクの	
静止画をカードにコピーする)	106
ロック	
(カードのシーンをロックする)	107
DPOF	
(印刷したいシーンを指定する)	108
選択(連続するシーンを選択する)	109
情報表示(シーンの情報を表示する)	110
プログラム 1	111
プログラムとは?	111
切替(日付ごとの表示に切り換える)	111
再生(プログラムを再生する)	112
タイトル変更(プログラムの	
タイトルを変更する)	113
プレイリスト 1	15
	10

プレイリストとは? 新規作成(プレイリストを作成する)	115 116
切替(フレイリストごとの表示に 切り換える) 再生(ブレイリストを再生する)	117 118
編集(ブレイリストにシーンを 追加する)	119
削除する) 編集 (編集のサブメニューを	120
使ったシーンの追加) 編集(編集のサブメニューを	121
使ったシーンの削除) 編集(編集のサブメニューを	122
使ったシーンの選択)	123 124
タイトル変更(フレイリストの タイトルを変更する)	125 126
ジャンプ 生雨へ (支尾へ)	127
ディスクまたはカード	128
残量表示	128
<ul> <li>禁止にする)</li> <li>初期化 (D)/D-BAM ディスクや</li> </ul>	129
カードを初期化する) 管理情報更新(DVD-RAM ディスクの	130
管理情報を更新する)	131
DVD プレーヤーで再生する)	132
その他設と	100
表示する) リピート再生(繰り返し再生する) スライドショー(連続再生する)	133 134 135
パソコンと接続する	
<b>パソコンと接続する</b> パソコンと接続してこんなことが	136
できます! 付属 CD-ROM の内容 使用できるパソコンの条件	136 138 140
USB ドライバーをインストールする… ソフトウェアのインストール	141 <b>147</b>

DVD-RAMドライバーソフトの
インストール 147
DVD-MovieAlbumSEの
インストール 149
MyDVDのインストール 151
接続時のお願い153
動画ファイルについて154
パソコンで表示されるフォルダに
ついて 155
記録した静止画を活用する157
パソコンで動画を見る 157
パソコンで編集する157
ディスクを直接パソコンで使用する 158
USB 接続の終了
(USB 接続ケーブルの取り外し)・
電源スイッチを切り換える前に 159
DVD-MovieAlbumSE、
MyDVDの使いかた160
ソフトウェアのアン
インストール
USB ドライバーのアンインストール 163
その他のアプリケーションの削除 165
本機とパソコンを接続して
お使いになる際のお願い165
付属ソフトウェアの互換性について 166

### 別売品のご紹介 ......167 角型アダプタのディスクに 海外で使うとき......169 操作ができない-チェックして みましょう ...... 170 メッセージが表示されたら....... 172 故障かな…と思ったら ...... 178 DVD ビデオカメラ ...... 185 AC アダプター ..... 186 保証とアフターサービス (よくお読みください) ...... 194

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

## ■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

▲ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫し て生じることが想定される」内容です。
▲ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。
▲ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

$\triangle$	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容 です。
$\oslash$	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
0	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容 です。

	▲ 危険	
バッテリーパック の充電は、専用の AC アダプター/ チャージャーを使 う	機器の形状が同じでも性能が異なると、バッテ リーパックの液漏れ・発熱・発火・破裂につな がります。 ・バッテリーパックを指定以外の機器に使わな いでください。	0
バッテリーパック の端子部(⊕と○) に金属物(ネックレ スやヘアピンなど) を接触させない	液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。 ・ビニール袋などに入れ、金属物と接触させな いようにしてください。	
バッテリーパック を分解、加工(はん だ付けなど)、加圧、 加熱、火中投入など をしない	液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。	
バッテリーパック を炎天下(特に真夏 の車内)など、高温 になるところに放 置しない	液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。	

	▲ 警告	
異常なときは使わ ない	<ul> <li>火災や感電の原因となります。</li> <li>煙が出ている、変なにおいがするなど異常なときは、ただちに使用を中止し、バッテリーパックやACアダプター/チャージャーなどの電源を外してください。</li> <li>修理については、販売店にご相談ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。</li> <li>本機を落としたりして強い衝撃を与えると、ケースが破損し、異常な状態になることがあります。</li> </ul>	$\bigotimes_{\underline{k}\underline{k}}$
分解・改造しない、 カバーを開けない	<ul> <li>火災や感電の原因となります。</li> <li>カバーの内部には、電圧の高い危険な部分もあります。</li> <li>内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。</li> </ul>	分解禁止
内部に異物を入れ ない	<ul> <li>火災や感電の原因となります。</li> <li>本機・ACアダプター/チャージャーの内部に水や</li> <li>金属類、燃えやすいものを入れないでください。</li> <li>・万一異物が内部に入った場合は、すぐに使用</li> <li>を中止し、バッテリーパックやACアダプ</li> <li>ター/チャージャー・電源コードを外して販売店にご相談ください。</li> </ul>	

安全上のご注意

はじめに

	▲ 藝生	
自動車などの運転 中は使わない	自動車・オートバイ・自転車などの運転中に撮影 や再生をしないでください。交通事故の原因とな ります。	
歩きながら使うと きは、周囲の状況に 注意する	歩きながら使用すると、転倒や交通事故の原因と なることがあります。また、不安定な場所での撮 影は、転倒や転落などにより事故や大けがの原因 となります。撮影するときは、周囲の状況に注意 を払ってください。	7
雷が鳴るときは使 わない	屋外で使用中に雷が鳴り出したら、本機の金属部 やACアダプター/チャージャーなどの電源プラ グに触れないでください。 接触	
ぬれた手でプラグの 抜き差しをしない	プラグを抜き差しするときは、ぬれた手で触らな いでください。感電の原因となることがあります。 ぬれ手	禁止
AC アダプター/ チャージャーを水 にぬらさない	風呂場やシャワー室などの水のかかるところで ACアダプター/チャージャーを使用しないでく ださい。火災や感電の原因となります。 水場使用	
A C アダプター/ チャージャーは電 源コンセントの近 くで使用する	AC アダプター/チャージャーは、電源コンセントの近くで使用してください。タンスの裏や机の下など、手の届きにくいところの電源コンセントには差し込まないでください。	
AC アダプター/ チャージャーのケー スを破損しない	万一落としたりしてケースを破損した場合は、電 源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相 談ください。そのまま使用すると、火災や感電の 原因となります。	ト フ ブを抜く
コイン電池やSDメ モリーカードは、乳 幼児の手の届くと ころに置かない	誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 ・万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師 にご相談ください。	
電源コードを破損しない	<ul> <li>火災や感電の原因となります。</li> <li>電源コードを破損しないよう、取り扱いの際は、</li> <li>次のことを守ってください。 <ul> <li>刃物などで傷つけない</li> <li>ねじらない</li> <li>細理に曲げない</li> <li>重いものや角が鋭利なものをのせない</li> <li>加熱しない</li> <li>引っ張らない</li> <li>加工しない</li> <li>束ねない</li> <li>敷物などでおおわない</li> </ul> </li> <li>万一コードが破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。</li> </ul>	

安全上のご注意



電源プラグは確実 に接続する	電源プラグの接続が不完全なまま使用すると、接 触不良で発熱し、火災の原因となります。	0
たこ足配線をしな い	火災の原因となります。	
電源プラグに異物 を付着させない	電源プラグにほこりや汚れ、金属などの異物が付着したまま使用すると、発熱し、火災や感電の原因となります。異物が付着したときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、乾いた布で異物を取 り除いてください。	
市販の電子式変圧 器は使わない	海外旅行用に市販されている電子式変圧器に AC アダプター/チャージャーを接続しないでくださ い。火災や感電の原因となります。	

	▲ 注意	
バッテリーパック、 ショルダーベルト、 マジックストラッ プは正しく取り付 ける	取り付けかたが不完全なまま使用すると、落下な どにより、けがの原因となることがあります。	0
水にぬらさない	本機に水を入れたり、ぬらしたりしないでくださ い。故障の原因となります。雨天時、降雪時、海 岸や水辺での使用時には、特にご注意ください。	水 め れ 禁止
レンズ・ビューファ インダーを太陽光 に向けない	レンズ・ビューファインダーを太陽光に向けたま まにしておくと、集光により発熱し、火災の原因 となることがあります。	会議会
航空機内で使うと きは、航空会社の指 示に従う	航空機の中など、使用を制限または禁止されてい るところでは使用しないでください。本機の出す 電磁波により、航空機の計器類に影響をおよぼす ことがあります。	0
ディスク挿入口に 指をはさまれない ように注意する	ディスク挿入部のふたなどに手をはさまれて、け がの原因となることがあります。お子様が触らな いようご注意ください。	$\bigwedge$

安全上のご注意

	▲ 注意
内部の部品に触れ ない	ディスク挿入部のふたを開けて、中に指を入れた り、内部の部品に触れたりしないでください。け がの原因や故障の原因となることがあります。 接触禁止
不安定な場所で三 脚を使わない	倒れてけがの原因となります。
三脚を付けたまま 持ち運ばない	持ち運んでいるときの振動や衝撃により、三脚の ねじがゆるんで本機が落下し、けがの原因となる ことがあります。
本機を落とさない	ガラス部分が壊れ、けがの原因となることがあり ます。またバッテリーパックが破損すると、液漏 れにより、けがや周囲の汚損の原因となります。
電源コードや接続 ケーブルに注意する	電源コードや接続ケーブルに足を引っ掛けると、 転倒したりけがの原因となることがあります。
電源コードを引っ 張って抜かない	コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。コンセントから抜くときは、電源プラ グを持って抜いてください。
本機や電源コード を熱器具に近付け ない	機器表面や部品が劣化するほか、火災や感電の原 因になることがあります。
長期間使わないとき は、電源プラグをコ ンセントから抜く	電源プラグをコンセントにつないだまま長期間放 置すると、火災の原因となることがあります。 電源プラグを抜く
AC アダプター/ チャージャーを振 動の多いところに 置かない	振動によって内部部品が破損すると、発熱し、火 災や故障の原因となることがあります。 禁止
AC アダプター/ チャージャーをほ こりや湿気の多い ところに置かない	内部にほこりや水分が入ると、火災や感電の原因 となることがあります。

	▲ 注意	
AC アダプター/ チャージャーを油 煙や湿気の当たる ところに置かない	調理台や加湿器のそばに置かないでください。火 災や感電の原因となることがあります。	いた
コイン電池の取り 扱いに注意する	コイン電池を取り扱うときは、次のことをお守り ください。 ・火や水の中に投入しない ・火に近付けたり、加熱しない ・ショートさせない ・鍵などの金属物と接触させない ・分解・改造しない ・衝撃を与えない ・種類の異なるものを使用しない ・高温場所(60℃以上)で使用しない	Â
コイン電池の向き に注意する	リモコンに電池を入れるときは、極性に注意して ください。向きを間違えて入れると、電池の破裂 や液漏れにつながり、火災やけが、やけどなどの 原因となります。	$\underline{\land}$
バッテリーパックや コイン電池の保管場 所に気を付ける	直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。	$\underline{\mathbb{N}}$
コイン電池に直接は んだ付けしない	火災や感電の原因となることがあります。	いた
レーザーピックアッ プ部に触らない	レーザーピックアップ部を直接手で触らないでく ださい。 故障の原因となることがあります。	後触禁止

### 電池が液漏れしたときは:

- 万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してくだ さい。
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

## 使用上のお願い

### まずお読みください

### ためし撮りをしましょう

本番前に必ずためし撮りをして、正常に記録されることを確認してください。本機の故障のため正常に記録できなかったデータは復元できません。
 また、ためし撮りは録画した内容を消去することができるDVD-RAMディスクをお使いになることをおすすめします。

#### 録画内容の補償はできません

- 万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編 集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につき ましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。(下記の様な操 作を行うと不具合を生じる可能性があります)
  - ・本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンの DVDドライブで動作させる
  - ・上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させる
  - ・他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したディスクを本機 で動作させる

#### 著作権について

 お客様が他のデジタル/アナログのメディア/機器から本機のディスクやカードに 記録したデータは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用す ることはできません。また、実演や興業、展示物などは、個人として楽しむ目的で も撮影を制限している場合がありますので、お気を付けください。

#### 業務用として使わないでください

・ 本機は一般のご家庭での撮影/再生を目的として作られています。

### 本機の取り扱い

#### 液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターは、とても繊細な表示装置です。壊れやすいので、表面を強く押したり、たたいたり、先のとがったもので突いたりしないでください。
- ・ 表面を押すと、表示ムラができることがあります。表示ムラがなかなか消えないときは、いったん電源を切り、しばらく待ってから入れ直してください。
- · 液晶モニターを下側にして本機を置かないでください。
- ・ 本機の液晶モニターは、使用しないときは閉じてください。

### 液晶モニター・ビューファインダーについて

- 液晶モニターやビューファインダーは非常に精密度の高い技術で作られています。
   全表示画素のうち(液晶モニターは約12万画素、ビューファインダーは約11万
   画素)0.01%以下の画素欠け(黒い点)や常時点灯(赤・青・緑)するものがあります。これは現在の技術の限界であり、不良ではなく、録画には支障ありません。
   寒冷地など本体が冷えきっている場合や電源を入れた直後は、液晶モニターや
- ビューファインダーが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

### 正しい持ちかたをする

ビューファインダーや液晶モニターをつかんで本機を持ち上げると、ビューファインダーや液晶モニターが外れて、本機が落下することがあります。

### 衝撃を与えない

- 本機は精密機械です。硬いものにぶつけたり、落としたりしないよう、十分お気を 付けください。
- · 三脚に固定して使用するときは、極度に振動、衝撃の大きいところで使用しないで ください。

### 砂やほこりがかからないようにする

・細かい砂やほこりが本機・ACアダプター/チャージャーの内部に入ると、故障の原因となります。

#### 水や油など、液体がかからないようにする

本機・ACアダプター/チャージャーの内部に水や油が入ると、感電や故障の原因となります。

#### 製品表面の熱について

・ 本機は製品表面が多少熱くなりますが、故障ではありません。

#### 接続したテレビの画面について

ディスクナビゲーション画面や静止画、カメラ画面を接続したテレビに表示したままにしないでください。テレビの画面に焼き付きなどの損傷を与えることがあります。

#### 環境の温度に気を付ける

- ・ 気温40℃以上の暑いところや、0℃以下の寒いところで使用すると、正常に撮影/ 再生できないことがあります。
- ・ 本機とパソコンをつないで使用するときは、室温(0~30℃)で行ってください。また、長時間連続使用しないでください(約30分を目安)。気温の高いところで長時間使用すると、本機が熱くなり正常に動作しなくなることがあります。
- ・ 海岸の砂の上や締め切った車内などに長時間放置すると、故障するおそれがあります。

### 太陽に向けない

- レンズやビューファインダーに直射日光が入ると、本機が故障したり火災が発生するおそれがあります。
- ・ 液晶モニターを直射日光に当てたまま放置すると、故障の原因となります。

### テレビやラジオの近くで使わない

・ テレビ画面にノイズが出たり、ラジオに雑音が入ることがあります。

使用上のお願い

#### 強い電波や磁気のあるところで使わない

・ 電波塔の近くやモーターが含まれる電化製品のそばなど、強い電波や磁気のあるところで使用すると、映像・画像・音声の記録時に雑音が入ることがあります。また、正常に記録されている映像・画像・音声でも、再生時に雑音が入ることがあります。本機が故障することもあります。

#### 油煙や湯気の多いところで使わない

本体ケースが変形したり、レーザーピックアップ部のレンズが汚れたり、故障の原因となります。

### 腐食性ガスがあるところで使わない

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどの排気ガスや硫化水素のような腐食性のガスがあるところで使用すると、バッテリーパック取付け端子が腐食し、電源が入らなくなることがあります。

#### 超音波加湿器の近くで使わない

加湿器に入っている水の水質によっては、水中に溶けているカルシウムなどが空気
 中に飛散し、本機のレーザーピックアップ部に白い粉として付着して、本機が正常
 に動作しなくなることがあります。

#### 殺虫剤などがかからないようにする

本機の内部に殺虫剤などが入ると、レーザーピックアップ部のレンズが汚れ、本機が正常に動作しなくなることがあります。殺虫剤などを使用するときは、本機の電源を切り、ビニールシートなどでカバーしてください。

#### 市販の8 cmCD レンズクリーナーを使用しない

- ・ 一般的な使用では、レンズクリーニングは不要です。
- · 8 cmCD レンズクリーナーを使用すると、本機が故障するおそれがあります。

#### 露付きについて

・冬にスキー場のゲレンデからロッジに入ったり、夏に冷房の効いた部屋や車内から 屋外に出たりしたときに、極端な温度差によりレンズや本機の内部に結露(暖かい 水蒸気が急速に冷やされて水滴になること)することがあります。できるだけディ スクやカード挿入部のふたは開けないでください。レンズが結露した場合は、乾い たやわらかい布でふき取ってください。外部が乾いても内部に結露が残っている場 合があります。電源を切った状態でなるべく乾燥した場所に1~2時間以上置き、 乾いてからお使いください。

#### 長時間連続して使わない

本機は、監視カメラやモニターとして長時間連続して使用することはできません。
 長時間連続して使用した結果、温度が一定限度をこえて上昇すると、記録/再生動作が遅くなることがあります。この場合は、電源を切ってしばらくたってから使用してください。

### カメラの内部に手を触れない

 特にレーザーピックアップ部のレンズを直接手で 触らないでください。故障の原因となります。
 レーザーピックアップ部の補償はできませんので、 あらかじめご了承ください。



### アクセス/PC 接続ランプやカードア クセスランプが点灯または点滅してい るときは、本機の電源を切らない

- アクセス/PC接続ランプやカードア クセスランプが点灯または点滅してい るときは、ディスクやカードにデータ が書き込まれたり、読み出されたりし ています。このときに以下のことをす るとデータが壊れるおそれがあります。
  - ・バッテリーパックを取り外す
  - ·ACアダプター/チャージャーとの接続を外す
  - ・USB ケーブルを抜き差しする
  - ・ディスクやカードを取り出す
  - ・強い振動や衝撃を加える
  - 液晶モニターを激しく開閉する

ディスク使用時、アクセス/PC接続ランプが点灯または点滅しているときに、万 一電源を切ってしまった場合は、ディスクを入れたまま、再度電源を入れてくださ い。ディスクの修復を行います(C)P.172)。

#### 本体ケースをベンジンやシンナーなどでふかない

- ・ 本体ケースの塗装がはがれたり、変形することがあります。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### 別売アクセサリーの説明書もお読みください

・ 別売のアクセサリーについては、それぞれの説明書の指示に従ってください。

### 保管について =

#### 非常に高温になるところに長時間放置しない

 ・ 締め切った車内やトランク内は、非常に高温になります。このような場所に置いた ままにすると、本機が故障したり、本体が変形したりするおそれがあります。また、 直射日光が当たるところや熱器具の近くにも置かないでください。

#### 湿気やほこりの多いところで保管しない

 ・ 本機の内部にほこりが入ると、故障の原因となります。また、湿気が多いと、レンズにカビが生えて使えなくなることがあります。押入れや戸棚に保管するときは、 乾燥剤(シリカゲル)と一緒に箱に入れることをおすすめします。

#### 強力な磁気や激しい振動のあるところに置かない

・ 故障の原因となります。

#### バッテリーパックは、本機から取り外して涼しいところに保管する

・ 取り付けたままにしたり、高温のところで保管すると、バッテリーパックの寿命を 縮める原因となります。



## 付属のCD-ROMの開封前に必ずお読みください

### 使用許諾契約書

#### 第1条 使用権の許諾

松下電器産業株式会社は、お客様に対し、本契約書とともに入手した下記製品(以下「本ソフトウェア」 といいます)に関し、以下の権利を許諾します。

- (a) お客様は、本ソフトウェアを特定の一装置においてのみ使用することができます。ただし、特定の一 装置が故障等で使用できない場合、本ソフトウェアを一時的に他の装置で使用することができます。
- (b) 本ソフトウェアには、独立した機能をコンピューター上で実行する複数のコンポーネントが含まれていますが、すべてのコンポーネントをもって1つの製品として扱わなければなりません。いかなる場合も各コンポーネントを同時に複数のコンピューター上で使用することはできません。

#### 第2条 著作権

本ソフトウェアおよび添付マニュアル等の著作権は、それぞれ下記に示す各社が有するものであり、日本 国著作権法、アメリカ合衆国著作権法および国際条約により保護されています。

ソフトウェア名	著作権保有者
DVD ビデオカメラ用 USB ドライバー	株式会社 日立製作所
DVD-RAM ドライバーソフト	松下電器産業株式会社
DVD-MovieAlbumSE	松下電器産業株式会社
MyDVD	Sonic Solutions 社

#### 第3条 その他の権利および制限

- (a) お客様は、バックアップまたは保管目的での複製を除き、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付属するすべての印刷物を複製できません。
- (b) お客様は、本ソフトウェアを譲渡、貸出、移転、その他の方法で第三者に使用させてはなりません。
- (c) お客様は、本ソフトウェアについて逆コンパイル、逆アセンブルをすることはできません。
- (d) お客様は、本記録媒体上にあるいかなるファイルを商業的に複製または再配布することはできません。

#### 第4条 品質保証

いかなる場合においても、株式会社日立製作所、松下電器産業株式会社、Sonic Solutions社は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。

#### 第5条 契約の解除

お客様が本契約に違反した場合、株式会社日立製作所、松下電器産業株式会社、Sonic Solutions社は、 本契約を解除することができるものとします。その場合、お客様は、本ソフトウェアの複製物およびその 構成部分をすべて破棄しなければなりません。

#### 第6条 優先される使用許諾契約書

ソフトウェアによっては、インストール時に使用許諾契約書が表示されるものがあります(以下、その契約書をオンライン使用許諾契約書と呼びます)。

オンライン使用許諾契約書とこのページの使用許諾契約書に矛盾がある場合は、オンライン使用許諾契約 書が優先されるものとします。

## 付属品の確認

箱を開けたら、付属品がすべてそろっているか、必ず確認してください。



\* 本機に搭載されている機能のなかには、使用するディスクやカードによって、使える機 能が異なるものがあります。 ご使用になるディスクやカードがその機能に対応しているかどうかは、右上のマークで 識別してください。

 RAM
 : DVD-RAM ディスク
 R
 : DVD-R ディスク

 カード
 : SD メモリーカードまたはマルチメディアカード

### 本書内の画面について

実際にご覧になる映像とは異なることがあります。

## 各部の名前



- 各部の名前

- ① 録画ランプ(P.46、75、86、90) 録画中、赤く点灯します。
- ② 光学 10 倍ズームレンズ (P.50)
- ③ レンズフード (P.51) 別売のテレコンバージョンレンズ、ワ イドコンバージョンレンズをお使いの ときは、取り外してください。
- ④ リモコン受信部 (P.31)
- ⑤ ズームレバー (P.50、52) T側に押すと望遠に、W側に押すと 広角になります。
- ⑥ アクセサリーシュー 別売のステレオマイクロホン(VW-VMS2)を付けるところです。

- ⑦ 外部マイク端子 (P.47)
- ⑧ AV / S 入出力端子 (P.60、68)
- ⑨ ステレオマイク (P.47)
- 10 2.5 型カラー液晶モニター (P.42, 43)
- ① BATTERY EJECT スイッチ (P.33) 本機底部にあります。 バッテリーを取り外すときにスライド させます。



各部の名前

- 12 ビューファインダー (P.42)
- 13 視度調節つまみ(P.42)
   ビューファインダーのピントを調節します。(ビューファインダーを引き出してください)
- アクセス/PC接続ランプ(P.42)
   カメラが動作中に点滅または点灯します。
- (5) ディスク取出しボタン (P.37)
   ディスクホルダーを開けるときに押し 下げます。

- 16 カードアクセスランプ (P.42)
- 1 カード挿入部 (P.40)
- 18 バッテリー取り付け部 (P.33)
- 19 録画ボタン (P.46、48)
- 20 ショルダーベルト取り付け部 (P.30)
- 21 電源スイッチ (P.41)
- 22 スピーカー (P.62)
- 23 マジックストラップ (P.29)
- 24 アジャスター(取り付け具)(P.29)

はじめに



- ② フルオートボタン (P.56) フルオート撮影をしたいときに押します。
- ⑦ フォーカスボタン (P.52) マニュアルフォーカスとオートフォー カスの切り換えをします。
- ② 露出ボタン (P.54)
   露出を調整するときに押します。
- 28 逆光補正ボタン(P.55)
   逆光のときに押します。
- ② ディスクナビゲーションボタン (P.92)
- 30 選択ボタン(P.95、109)
- ③ メニューボタン(P.74、97) カメラの機能などを設定するためのメ ニューやディスクナビゲーションのメ ニューを表示します。 カメラメニューは、ディスクやカード が入っていない場合でも表示されます。

- 32 画面表示ボタン(P.57、59) 再生中の映像の詳細や、カメラの設定 状態を表示したり、消したりできます。
- 3 音量ボタン/ ① ① ボタン (P.52、54、62)
   スピーカーから聞こえる音量などを調節します。
- ④ リセットボタン (P.184) すべての設定を工場出荷状態に戻します。
- ③ USB端子 (P.141)
- 36 ジョイスティック (P.44、62、74)



上下左右に動かして、シーンやメ ニューを選んだり、再生、一時停止し たりします。

③ 停止/キャンセルボタン(P.62、76)
 再生を終了します。



- <sup>38</sup> 録画ボタン(P.46、48)
- 39 デジタルズームボタン (P.81)
- ④ 逆方向スキップボタン(P.64)
- ④ 逆方向サーチボタン (P.63)
- ④ ディスクナビゲーションボタン (P.92)
- ④ メニューボタン (P.74、97)
- ④ ズームTボタン (P.50)
- 45 ズームWボタン(P.51)

- 46 正方向サーチボタン(P.63)
- ④ 再生/一時停止ボタン (P.62、76)
- 48 正方向スキップボタン(P.64)
- 49 画面表示ボタン(P.57、59)
- 50 停止ボタン (P.62、76)
- 5 削除ボタン (P.98)
- 52 選択ボタン(P.95、109)

※リモコンのボタンは、本体のボタンと同じ動作をします。

こんなことができます=



いらない場面を削除したり、シーンを並べ替えたりして、自分だけのムービー作品 を作ることができます(プレイリスト)。

編集前



編集後



### 🖞 (面倒だったテープ編集も簡単にできます)

お子様のシーンだけを編集してビデオデッキにダビングするといった作業は、これ まで大変でした。

本機を使えば、ディスクナビゲーション機能のプレイリストでお子様のシーンだけ を集めたオリジナルムービーを作り、それを再生してビデオデッキにダビングする だけです。しかも同じテープを何本も作ることも簡単です。

今までは… ボタンを繰り返し押さなく てはいけなかった。 これからは! 本機を再生し、ビデオデッキの 録画ボタンを押すだけ。



### 🖞 (パソコンを使ってオリジナル DVD を作成できます)

付属のソフトウェアCD-ROMを使用して、DVD-RディスクでオリジナルDVDを 作成することができます。

作成した DVD ディスクは、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブで再生することができます。

オリジナル DVD 作成中

DVD を再生



ディスクやカードについて

## ディスクやカードについて

本機で使用できるディスク、カードは以下のとおりです。それぞれ以下の特長がありま す。

種類特長	DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク	SD メモリーカード マルチメディアカード
動画撮影	0	0	×
静止画撮影	0	×	0
撮った映像を消す	0	×	0
本機で編集する	0	×	×
DVD プレーヤー で見る	×*1	○*2	×
DVDビデオ レコーダーで見る	0	○*2	X*3

※1: 再生可能な DVD プレーヤーもあります。

※2: DVDプレーヤーやレコーダーで再生するために、ファイナライズが必要です (P.132)。

再生できない DVD プレーヤーもあります。

※3: 再生可能な DVD ビデオレコーダーもあります。

### 使用できるディスクについて

使用できるディスクとマーク	(ロゴ)	形状
DVD-RAM Ver2.1	DVD	
(8 cm)	R A M R A M4.7	丸型ホルダー
DVD-R	DVD	入り
[for General Ver2.0 (8 cm)]	R R4.7	

本機で使用できるディスクは、ビデオカメラ用の8cmDVD-RAM ディスクと 8cmDVD-Rディスクだけです。

本機では中身のディスクだけでの使用はできません。丸型ホルダーに入れてご使用くだ さい。

お願い	٠	ディスクは本機と組合せ動作が確認されている当社製のディスクをお使いになる
		ことをおすすめします。当社製以外のディスクをお使いになると、本機の性能が
		十分発揮されないことがあります。
	•	新品のDVD-Rディスクをお使いになるときは、初期化が必要です。初期化して

- 新品のしいし-Rディスクをあ使いになるときは、初期化が必要です。初期化して いないディスクを本機に入れるとメッセージが表示されますので、画面の指示に 従い初期化してください(ごデ P.38、130)。
- 丸型ホルダーは、以下の製品では使用できません。
  - ディスクが取り出せなくなることがあります。
  - VDR-M10
  - VDR-M20
  - その他、角形アダプタを使用する DVD ビデオカメラ

### DVD-Rディスクについて

DVD-Rディスクには静止画の録画はできません。また、録画した映像やデータの消去 もできません。本機では、DVD-Rディスクで最適な録画を行うため、録画をともなう ディスクの出し入れの際にディスクの書き込み調整を行います。ディスク調整のための 書き込み領域がなくなると録画できなくなることがありますので、録画をともなうディ スクの出し入れは1枚のDVD-Rディスクに対して、50回以上行わないようにしてく ださい。ディスクを入れたままでの電源の切/入や、ディスクを出し入れしても、録画 をしなければ、ほとんど書き込み調整は行われません。

- お願い 本機で記録したディスクで、ファイナライズしていないディスクは、DVDビデオ レコーダーなどの記録できる機器に入れないでください。記録データが壊れること があります。
  - パソコンなどで編集してファイナライズしたり、DVDビデオレコーダーでファイ ナライズしたDVD-Rディスクは、ご使用になる編集ソフトやDVD-Rディスクの 記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。

### 本機で使用できないディスクの例

以下のディスクは、本機で使用できません。

- DVD-RAM (2.6 GB) Ver. 1.0
- DVD-R (3.9 GB) Ver. 1.0
- DVD-R (4.7 GB) for Authoring Ver. 2.0 
   CD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- CD-ROM

- DVD-ROM
   MO
  - DVDビデオ MD

● iD

- CD-RW
   フロッピーディスク
- CD
- 直径8 cm 以外の
- I D
- ディスク

お願い • パソコンやDVDレコーダーで記録されたディスクは、本機で再生できない場合が あり、"このディスクは使用できません"と表示されたり、青色のサムネイル (C ア P.25 図 1\*) が表示されたり、正常に再生できない場合があります。

- - +RW

74

ディスクやカードについて

### ディスクの取り扱いについて

### ●ディスクの扱いかた

DVD-RAM ディスクや DVD-R ディスクは、非常に繊細な記録メディアです。 下記の項目をよくお読みになり、正しくお使いください。

- 本機で使用する場合は、必ず丸型ホルダーに入っている状態でお使いください。
- ・ 貴重な映像を撮影する場合は、新品のディスクをお使い ください。
- ディスクがむき出しになっているところは、手を触れたり、 汚れが付着したりしないように十分お気を付けください。



- ディスクにごみ・傷・汚れ・そりがあると、以下のよう な現象が発生する場合があります。
  - 再生映像のブロックノイズ
  - 再生映像の一瞬停止
  - 再生中の音の途切れ、異常音
  - 青色のサムネイル表示\* (図]参照)
  - ディスクを正しく認識しない
  - 映像と音声がずれる
  - ディスクが正常な場合でも、まれ
  - に上記のような現象が発生するこ



図 1

とや、極端な高低温、結露しやすい環境でのご使用は避けてください。

▶再生

④全プログラム

001/006

⊙RAM

- ディスクのごみや傷など記録できない部分を避けて記録 することがあります(自動で一時停止(●Ⅱ)し、自動で 記録 (●認録) を再開します)。 その結果、数秒から数分程度記録が中断し、右図のよう
  - に1回の記録で複数のサムネイル (CPP P.92) ができ ます。この場合、記録可能な時間が減少します。
- ・ ディスク取り出し時、取り出し口の金属やディスクが高温 になっている場合がありますので、お気を付けください。

### ●ディスクの保管のしかた

- 保管するときは、丸型ホルダーごとプラスチックケースに入れてください。
- 結露させないでください。
- 以下のような場所には置かないでください。
  - 直射日光が長時間当たるところ
  - 湿気、ほこりが多いところ
  - 暖房器具などの熱が当たるところ

### シェント

- ディスクは取り出してクリーニングできます (〔 ゚゚゚゚゚ア P.73)。
- 丸型ホルダーからのディスクの取り出し方法(ごア P.72)。
- 丸型ホルダーから取り出したディスクや、別のディスクを丸型ホルダーに正しくセット したい (ご テ P.73)。



ブロックノイズ

(1回の記録でも2つ以上の) サムネイルになることがあ ります)

25

## 使用できるカードについて



本機で使用できるのは、SDメモリーカードとマルチ メディアカードです。

╕╒┨╗╒┝┝┥┝┤╝

- 端子部

### ●カードの扱いかた

- ・ 正規のカード以外は使用しないでください。
- ・ 貴重な映像を記録する場合は、必ず新品のカードをお使い ください。
- ・端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- ラベルのはり付け部には、専用ラベル以外ははり付けない でください。
- ・ 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・ 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- ・ 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下、暖房器具の近くなど、気温の高いところ
  - 湿気、ほこりが多いところ
- SDメモリーカードでは、誤消去防止スイッチをロックしておくと、記録や消去、編 集ができなくなります。





ロックがかかっている状態

- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップをとっておくこと をおすすめします。
- ・ 以下の場合はデータが壊れたり、消失したりすることがありますので、お気を付け ください。
  - 読み込み中や書き込み中にカードを抜いたり、本機の電源を切った場合
  - 静電気や電気ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

ディスクやカードの記録容量

## 「ディスクやカードの記録容量

### 動画の記録時間

記録画質により、記録できる時間が変わります。記録画質の設定はP.83をご覧ください。 ディスク1枚(片面)の動画の記録時間(動画のみを記録した場合)

使用ディスク 記録画質	DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA	約18分*1	記録できません
FINE	約30分*2	約 30 分*2
STD	約60分* <sup>3</sup>	約 60 分* <sup>3</sup>
LPCM	記録できません	約 30 分*4

- ※1: 可変ビットレート記録(撮影する被写体により約3 Mbps~約10 Mbpsの間 で自動的に変わりますので、18分以上記録できることもあります)
- ※2: 転送レート約6 Mbps
- ※3: 転送レート約3 Mbps
- ※ 4: リニア PCM 記録(ご使用になる DVD プレーヤーが MPEG1 オーディオレイ ヤー2 に対応していない場合は、LPCM モードで記録してください)

### 

- XTRA、FINEおよびSTDモードの音声は、MPEG1オーディオレイヤー2方式です。 MPEG1オーディオレイヤー2方式は、DVDビデオ規格のオプション規格です。
- SD メモリーカードやマルチメディアカードには、動画は記録できません。
- DVD-RAMディスクをご使用のときは途中で画質変更ができますが、DVD-Rディスク をご使用のときは、ディスクの途中での画質変更はできません。
- 高温の環境で長時間 XTRA モードをご使用し記録した場合、本機が高温になり最大転送レートが約 6Mbps に制限される場合があります。
- XTRAモードで記録したディスクを高温の環境で長時間ご使用した場合、正常に再生できないことがあります。そのようなときは電源を切って、しばらくたってからお使いください。

### 静止画の記録枚数

### ● ディスク1枚(片面)の静止画の記録枚数

(DVD-RAM ディスクに静止画のみを記録した場合)

最大999枚 記録可能

※ ただし、999枚記録したあとでもディスク容量に空きがあれば、動画の記録はできます。

### ● カード1枚の静止画の記録枚数

(何も記録していないカードをご使用のとき) 記録画質によって、撮影できる枚数が変わります。 記録画質の設定は P.84 をご覧ください。

記録画質容量	FINE	NORM	ECO
8MB	約45枚	約95枚	約190枚
16MB	約100枚	約200枚	約 400 枚
32MB	約220枚	約440枚	約 880 枚
64MB	約440枚	約880枚	約 1,760 枚
128MB	約880枚	約1,760枚	約 3,520 枚
256MB	約1,760枚	約3,520枚	約 7,040 枚
512MB	約3,520枚	約 7,040 枚	約14,080枚

(枚数は目安です)

- ・ 他の機器で使用したカードは、使えないことがあります。
- カードに動画や音楽のデータが記録されていても、本機で見たり聴いたりすることはできません。また、そのようなファイルの表示もできません。
- ・ 残量表示で、カードの残量を確認してからご使用ください(CP P.128「残量表示」)。
- 本機で記録したデータを他機で再生する場合は、すべてのデータを再生できないことがあります(例:最大認識枚数を999枚に制限している機種など)。

### () **ビン**ト

• DVD-R ディスクには、静止画は記録できません。



### マジックストラップの調整

### ●グリップベルトとして使う

本機の下側から、マジックストラップに右手を差し入れる 「録画」ボタン、ズームレバーが押しやすい位置にしてください。 本機がぐらついたり、マジックストラップがきついときは、マジックストラップの長さ を調節してください。



### ●ハンドストラップとして使う

- **1** ベルトをめくり、本機からベルトを外す
- 2 パットを矢印の方向に最後までスライドさせて、長さを調整する
- 3 ベルトを付け、ストラップに手をとおす



お願い • 本機からベルトをはずしてご使用になる場合、アジャスターをなくさないようお 気を付けください。

### ●グリップベルトに戻す

- 1 ベルトを本機の取り付け部に通す
- **2** ベルトをアジャスター(取り付け具)に通す
- **3** マジックストラップの長さを調節する





## レンズキャップを取り付ける

- 1 レンズキャップひもを本機に取り付ける
- 2 レンズキャップをレンズキャップひもに取り付ける
- 3 レンズキャップの両サイドを押しながらレンズに取り付ける



お願い • 本機を使用しないときは、レンズ保護のために必ずレンズキャップを付けてください。

### 

 撮影するときは、レンズキャップ内側の つめを使用してグリップベルトに取り付 けておくと便利です。



### リモコンに電池を入れる

リモコンは、付属のリチウム電池を入れて使用します。

1 ふたをスライドして開ける

3 ふたをスライドして閉じる

2 ① (プラス) 面を上にして入れる



### リモコンから電池を取り外す

1 電池ストッパーを押しながら電池をスライドさせる



・取り外した電池の取り扱いについては、P.8 をご覧ください。

### ●リモコンの使いかた

リモコンで操作するときは、必ず本機のリ モコン受信部へ向けてから操作してください。正常に動作しないときは、再度リモコ ンをリモコン受信部へ向けてから押し直し てください。リモコンの操作可能距離は、 約5mです。



- ・リチウム電池の寿命は約1年です。電池が消耗すると、リモコンのボタンを押しても本機が動作しなくなります。その場合は、新しい電池にお取り換えください。
  - リモコンで操作するときは、本機のリモコン受信部が直射日光や強い照明などに向かないようにしてください。リモコン受信部にリモコンの赤外線よりも強い光が当たっていると操作できません。
  - リモコンと本機のリモコン受信部 との間に障害物があると、正常に 動作しない場合があります。
  - リモコンで操作するとき、室内の 蛍光灯の種類によってはリモコン が正常に動作しない場合がありま す。

## バッテリーパックの準備

お買い上げ時は、本機に付属のバッテリーパック(VW-VBD140)は充電されていません。充電してからお使いください。

- シ頭し・バッテリーパックは、必ず本機専用のもの(VW-VBD140)をお使いください。 異なるバッテリーパックをご使用になると、本機が故障したり、火災が発生する おそれがあります。
  - バッテリーパックの充電は必ず指定のACアダプター/チャージャー (VSK0629)をお使いください。その他の充電器で充電すると、感電したり、火 災が起きる可能性があります。
  - 充電は、気温が10℃~30℃のところで行ってください。

### バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、付属のACアダプター/チャージャーを使って充電します。

1 電源コードを AC アダプター/チャージャーにつなぐ

2 電源コードをコンセントに差し込む

AC アダプター/チャージャーの POWER ランプが点灯します。

**3** バッテリーパックを AC アダプター / チャージャーに取り付ける



### ●バッテリーパックの充電の状態

バッテリーパックの充電状態は、ACアダプター/チャージャーのCHARGE ランプの 点灯で確認できます。

充電の状態	CHARGE ランプ	
充電中	点灯	
充電完了	消灯	



• 点滅した場合は、P.178の「故障かな…と思ったら」をご覧ください。

### ●バッテリーパックの充電時間の目安(約25℃の場合)

約165分

充電時間はバッテリーパックの残量により変わります。

### バッテリーパックを取り付ける =

1 本機のバッテリーパック取り付け部にバッテリーパックを押しあて、「カチッ」と 音がするまで上へずらす

このとき、バッテリーパックの向きをまちがえないようにお気を付けください。



### バッテリーパックを取り外す =

1 本体底面にある「BATTERY EJECT」ス イッチをスライドさせる バッテリーパックが外れます。 このとき取り外したバッテリーパックが落下 しないようにお気を付けください。



### バッテリーパックでの連続撮影時間

(ズームなどの操作をまったくしない場合)

満充電されたバッテリーパックで連続撮影できる時間は、下記の表を目安にしてください。

記録モード		DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA モード*	ビューファインダー使用時	約125分	
	液晶モニター使用時	約100分	-
FINEモード	ビューファインダー使用時	約125分	約125分
	液晶モニター使用時	約100分	約100分
STDモード	ビューファインダー使用時	約145分	約145分
	液晶モニター使用時	約115分	約115分
LPCM モード**	ビューファインダー使用時	—	約125分
	液晶モニター使用時	_	約100分

\* XTRAモードの時間は参考値です。記録する内容により録画時間が変わります。 \*\* LPCM モードは、DVD-R ディスク使用時のみ切り換えられます。

上記の表に示したバッテリーパックの連続記録時間は、撮影を開始してから、そのまま 何も行わずに撮影し続けた場合の記録時間です。実際の撮影では、「録画」ボタンやズー ムの操作、再生などを行うため、バッテリーパックはこの2~3倍消耗します。また、 寒冷地でお使いになるときは、バッテリーパックがより早く消耗するので、お気を付け ください。

### () ヒント

• 充電中や充電直後は、バッテリーパックが温かくなりますが、故障ではありません。

### バッテリーパックの残量表示について

バッテリーパックを使用中は、ビューファインダー·液晶モニターにバッテリーパックの残量が次のように表示されます。



バッテリーパックの準備

### バッテリーパックを上手に使うために

### 使う直前に充電する

•バッテリーパックは本体から取り外していてもわずかに放電しています。

 バッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源を切っていても、ごくわずかな電力 を消費します。

本機の使用後は充電しないで、お使いになる前の日などに充電することをおすすめします。 なお、メモリー効果はありませんので充電する前に放電したり、使い切ったりする必要はあ りません。

### 長期間使用しないときは

1年に1回程度満充電し、本機に取り付けた状態で使い切ってから、取り外して涼しい場所 に再度保管することをおすすめします。

#### 冷暗所で保管する

使わないときは、本機から取り外して保管してください。

気温の高い場所で保管すると、バッテリーパックの寿命が短くなります。特に 60℃以上に なる環境(閉め切った車内など)で保管すると、バッテリーパックが故障するおそれがあり ますので、絶対におやめください。

### バッテリーパックの寿命について

バッテリーパックの寿命は、ご使用の環境や使用頻度によって大きく異なります。満充電し たバッテリーパックの使用時間が著しく短くなったら、寿命と考えられます。新しいバッテ リーパックをお求めください。

### バッテリーパックの廃棄方法

不要になった電池(バッテリー)は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リ サイクル協力店へお持ちください。

• バッテリーには、寿命があります。

### 使用済み充電式電池(バッテリー)の届け先

- 下記の充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。お買い上げの販売店または最寄りの 松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ。もしくは(社)電池工業会にご確認く ださい。
- (ホームページ:http://www.baj.or.jp)

### 使用済み充電式電池(バッテリー)の取り扱い

- •端子部をセロハンテープなどでおおい、リサイクル箱へ。
- 分解しないでリサイクル箱へ。



### 不要(寿命になったなど)バッテリーは火中などに投入しない

•加熱したり火中などに投入すると、破裂するおそれがあります。

### パワーセーブとバッテリーの消耗

記録一時停止状態のときも、撮影時と同じくらいバッテリーは消耗しますので、撮影時以外 はなるべく電源を切るようにしてください。

パワーセーブを設定して、記録一時停止の状態が約5分続くと、自動的に電源が切れます。 パワーセーブを設定したり解除する方法は、P.89「パワーセーブ」をお読みください。

### コンセントにつないで使う

付属のACアダプター/チャージャーを使うと、家庭用コンセントが使えます。



- 1 電源コードとAC アダプター/チャージャーをつなぐ
- 2 電源コードをコンセントに差し込む
- 3 DC コードを AC アダプター / チャージャーの DC 出力端子につなぐ
- 4 DC コードのカメラ接続側を、本機のバッテリーパック取付部に取り付ける
  - AC アダプター/チャージャーは、必ず指定のものをお使いください。指定外の ACアダプター/チャージャーを使用すると、感電したり火災が起きるおそれがあ ります。
    - DCコードをACアダプター/チャージャーのDC出力端子につないでいる間は、 バッテリーパックの充電はできません。DCコードを外してください。


4 ディスク挿入部 (マジックストラップ側) ふたの 「PUSH CLOSE」 部を「カチッ」 と音がするまで、押して閉じる

5 **電源を入れる( 単動画、 □ 静止画)** 「ディスク認識中です」の表示が消えれば、準備完了です。

— ディスクガイド

- \* ディスクの記録再生面とは
  - 片面ディスクの場合 レーベル印刷面の反対側が記録再生面です。
  - 両面ディスクの場合
     「SIDE A」表示面の反対側が「SIDE A」の記録再生面です。
     「SIDE A」と表示されている面が「SIDE B」の記録再生面です。



傾けて挿入しない

の記録再生面

### 

- ディスクを丸型ホルダーにセットしたい (Cア P.73)。
- 撮影するまでに時間がかかる(ご P.171)
- お願い ・ ディスクの出し入れは、バッテリーパックが取り付けてあるか、ACアダプター/ チャージャーを使ってコンセントから電源をとっていないとできません。
  - ディスクを挿入する方向は決まっています。誤った方向に無理に挿入すると、本 機や丸型ホルダーが破損するおそれがあります。
  - ディスクが正しく挿入されないとふたが閉まりにくくなります。無理に閉めよう とすると故障の原因になりますので、正しく挿入し直してください。
  - ・片面ディスクの場合、レーベル印刷面を内側にして本機に挿入すると、エラーメッセージが表示されます。いったん取り出して、記録再生面を内側にしてもう一度挿入してください。P.172の「メッセージが表示されたら」を参照してください。

### ●新品の DVD-R ディスクをお使いの場合

ディスクの認識を開始します。 終了後、ディスク初期化のメッセージが表示されます。

#### 本機で撮影に使う場合

最初に「初期化しますか?」と表示されたときに「はい」を選び、決定してください。自動的に初期化されます。

終了後、「DVD-Rディスクの場合、いったん記録した後の動画画質の変更はできません」 と表示されます。▶/Ⅱを押してメッセージを消してください。

\* パソコンからデータを記録することはできなくなります。

\* 動画画質については、P.83「動画画質」をご覧ください。



### パソコンからのデータを記録する場合( ( C P.158)

メッセージが表示されているときに□(停止/キャンセル)ボタンを押すか、「初期化しま すか?」と表示されたときに「いいえ」を選び、決定してください。

\* パソコンからの記録をしていない場合は、電源を入れ直すかディスクを入れ直す と、新品のディスクを入れたときと同じ状態になり、ディスクの認識から始まり ます。

・パソコンのアプリケーション(MyDVD)からの記録をする場合は、初期化しないでください。

## ディスクを取り出す

## 1 電源を切る

電源スイッチを「電源/切」に合わせます。

2 「ディスク取出し」ボタンを1回押し下げて、手をはなす

しばらくするとディスク挿入部(マジックストラップ側)のふたが少し開きます。

3 ふたが開くところまで、手でゆっくり開く



### 4 ディスクを取り出す

丸型ホルダーの上部をつまむように持ち、まっすぐ静かに引き出してください。 このとき、ディスクに触れないようにしてください。

5 ディスク挿入部(マジックストラップ側)のふたの「PUSH CLOSE」部を「カチッ」と音がするまで、ゆっくり押して閉じる



## () ヒント

- ディスクの出し入れは、誤操作防止のため、電源を切ることをおすすめします。
- 電源が入っていても記録中でなければ、ディスクを取り出すことができます。
   「ディスク取出し」ボタンを約2秒押し下げてはなすと、ディスクが取り出せます(このとき、液晶モニターまたはビューファインダーの「EJECT」表示が点滅します)。
- \*確実に電源が切れるまでバッテリーパックまたはACアダプター/チャージャーを取り外さないでください。
  - 電源を切るには、電源スイッチで行ってください。
  - ディスク挿入部には、8 cmDVD-RAM ディスクまたは8 cmDVD-R ディスク 以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
  - ディスクを出し入れするときには、カメラの内部(特にレーザーピックアップ部のレンズ)に触れないようにしてください。
  - ディスクを出し入れするときには、充電されたバッテリーかACアダプター/ チャージャーを本機に接続してください。電源がない状態では、ふたは開きません。

## カードを入れる/取り出す

カードを入れたり取り出すときには、電源を切ってください。

1 電源を切った状態で、カード挿入部のふたをあける









ラベル貼り付け部

カード中央部を押してください。指ではさめるくらいカードが出てきます。



カードを取り出す





3 カード挿入部のふたを閉じる マジックストラップをはさみ込まないように閉じて ください。



• SDメモリーカードのラベル貼り付け部を押して、SDメモリーカードを取り出さな いでください。SDメモリーカードが破損するおそれがあります。

お願い

ビデオカメラの基本的な扱いかた

## ビデオカメラの基本的な扱いかた

## 電源を入れる/切る



「□ 静止画」に合わせる DVD-RAM ディスクを使って、静止画を記録するときに合わせま す。 「<sup>8</sup>動画」に合わせる DVD-RAM ディスクまたはDVD-Rディスクを使って、動画を記録 するときに合わせます。 「電源/切」に合わせる 電源が切れます。

再生する場合は、ディスクをお使いのときは「● 動画」または 「□ 静止画」、カードをお使いのときは「売 静止画」 に合わせてく ださい。

## 

- 最初にお使いのときは、必ず一度電源を入れ、ディスクを認識させた後に電源をお切り ください。次に電源を入れたとき、ディスクの認識時間が短縮され、記録できるように なるまでの時間が早くなります。
- 電源を入れたあとに、ディスクやバッテリーを交換したときや、日付が変わったときなどは、ディスクを認識し直すため、時間がかかります(ごア P.171)。
- 電源を入れたあとにディスクナビゲーション画面を表示させるには、しばらく時間がか かります。



- 電源を入れたときに本機の自己診断機能が働き、メッセージが表示されることがあります。表示されたときは、P.172の「メッセージが表示されたら」をご覧になり、正しく対処してください。
- アクセスランプが点灯または点滅しているときは、液晶モニターの激しい開閉は しないでください。
- アクセス中はディスクの回転やレーザーピックアップ部の動作のため、手に持ったとき振動を感じますが、故障ではありません。

## ビューファインダーで映像を見る

- 1 ビューファインダーを引き出す
- 2 視度調節つまみを動かして調節する



・液晶モニターが開いているときは、ビューファインダーには何も表示されません。
 ・ビューファインダーを引き出さないとピントが合いません。

## 液晶モニターで映像を見る

液晶モニターを開くと、液晶画面で映像を確認できる ようになります。

### 1 液晶モニターを開く

液晶モニターの底部に指をかけるところがありま す。

その部分に指をひっかけて開いてください。 液晶モニターは約90°まで開くことができます。 液晶画面が見やすくなるように、角度を変えてく ださい。



#### ●液晶モニターの動く範囲

液晶モニターは、約90°まで開くことができます。 この状態で手前へ約90°、反対側へは約180°まで 回転させることができます。 撮影時に液晶モニターを約180°回転させて前に向け ると、ビューファインダーにも映像が表示されます。こ のとき液晶モニターの映像は鏡のように左右反対に映り ます(ごア P.59)。



- ・液晶モニターの角度を変えるときは、必ず液晶モニターが約90°開いた状態で 行ってください。
  - 液晶モニターを約180°回転させた状態で本体に密着させて、長時間撮影しない でください。本体と液晶モニターが熱くなり、故障の原因になります。

 ビューファインダー や液晶モニターをつ かんで持ち上げない でください。ビュー ファインダーや液晶 モニターが外れて、本 機が落下することが あります。

## 液晶モニターを閉じる





お願い ・液晶モニターを閉じるときは、必ず本機と液晶モニターを垂直にしてから閉じてください。液晶モニターが傾いていると、本機側へ閉じることはできません。

 液晶モニターが本機にしっかりロックされないと、ビューファインダーには何も 表示されません。

## 日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定してください。

一度設定した日付や時刻を修正する場合も、下記の手順で同様に行えます。



「日付設定」の確認画面が表示されます。

8 表示してある日付と時刻でよければ「はい」を選び、►/IIを押して決定する 日付が設定され、記録一時停止状態に戻ります。 「いいえ」を選ぶと、メニュー画面に戻ります。



・ 本機は、日付と時刻を記憶しておくための充電式電池を内蔵しています。
 ・ 内蔵電池がなくなると日付がリセットされてしまいます。3 カ月に1回、ACアダプター/チャージャーを本機と接続してコンセントにつなぎ、電源を切ったまま24時間以上接続した状態にしておいてください。内蔵電池が充電されます。

## ●表示モードを切り換える

日付の表示方法を「年/月/日」、「月/日/年」、「日/月/年」のどれかに変更できま す。選択した日付の表示方法に応じて、時刻の表示方法も変わります。手順 4 で「表 示モード」を選び、希望の表示にしてください。

日付と時刻の表示方法は、以下のような組み合わせになります。

日付の表示方法	表示方法
	17:00
	2003. 9.30
	5:00PM
月/日/平	SEP 30 2003
	17:00
	30. 9.2003



## 動画を撮る

**始める前に** 試し撮りは録画した内容を消去できるDVD-RAMディスクをおすすめします(ご) P.23)。



#### 1 電源を入れる

電源スイッチを「 🖀 動画」に合わせてください。 アクセス/ PC 接続ランプが消灯してから、次の操作をしてください。

### 2 本機を被写体に向ける

ビューファインダーまたは液晶モニターで映像を 確認してください。 ビューファインダーご使用の場合は、引き出して ご使用ください。

### 3 「録画」ボタンを押す

ビューファインダーまたは液晶モニターの「●II」 が「●IIM に変わり、録画が開始します。 また、録画ランプが赤く点灯して、録画中である ことをお知らせします。

#### 4 もう一度、「録画」ボタンを押す

録画一時停止します。 「ディスクに保存中です」という表示が消えると、 録画終了です。

## () ヒント

- 動画の録画ができない( ( ア P.170)
- 録画するまでに時間がかかる(ご P.171)
- 画面表示について( C P.57)



動画を撮る

- ・録画一時停止にしたあと、すぐに「録画」ボタンを押したときは録画できますが、 「ディスクに保存中です」とメッセージが表示されている間は録画されません。 メッセージが消えたあとから録画されます。
  - 動画の最短録画時間は、約3秒です。
  - ・音声は本機の前面にあるステレオマイクから録音されます。ふさがないよう、気
     を付けてください。
  - カウンター表示は、録画一時停止ごとに 0:00:00 にリセットされます。
  - DVD-Rディスクをご使用の場合は、本機で録画したDVD-Rディスクに、他の機器で追加録画したり、他の機器で録画したDVD-Rディスクに、本機で追加録画しないでください。データが読み出せなくなる場合があります。

## 外部マイクを使う

外部マイク(市販品)を接続して録画すると、よりクリアな音声を録画できます。外部 マイクは、本機の外部マイク端子に接続します。マイクのスイッチを入れてから録画を 開始してください。

音声のノイズを減少させるため、接続する前に、外部マイクにフェライトコア(付属) を付けてください(下記)。

外部マイク端子の仕様については「主な仕様」(CPP P.185)を参照してください。





## ●フェライトコアの付けかた

下図のように外部マイクのケーブルをはさみ、閉じる(カチッと音がします)。 外部マイクをお使いになる前に、必ず付属のフェライトコアを取り付けてください。 フェライトコアは、ラジオやテレビなどへの電波妨害を低減するためのものです。 (本書の外部マイクケーブルのイラストにはフェライトコアが取り付けられていません が、お使いになる前に必ず取り付けてください)





## 静止画を撮る



## 1 電源を入れる

DVD-RAM ディスクをお使いのときは「□ 静止画」に合わせてください。 カードをお使いのときは「 団 静止画」に合わせてください。

アクセスランプが消灯してから次の操作をしてください。



### 2 本機を被写体に向ける

ビューファインダーまたは液晶モニターで映像を確認してください。

### 3 「録画」ボタンを押す

画面がいったん黒くなり、そのあと録画された画面が表示されます。●IIになったら、 次の録画ができます。

「ディスクに保存中です」と表示されている間は、次の録画はできません。

### 4 電源を切る

### () ヒント

• 静止画についての詳しい内容は P.49「静止画の画質について」をご覧ください。

あ願し ・アクセスランプが点灯または点滅しているときは、電源操作やカードの取り出し などを行った場合、カードの破損やカード内のデータが破壊されることがあります。

### 静止画の画質について

本機で撮影できる JPEG 静止画の画像サイズは、640 × 480 画素のみです。

DVD-RAM ディスクをお使いのときは、画質を切り換えることはできません。 カードをお使いのときは、画質を切り換えることができます(Cア P.84)。

[カードご使用時の記録画質]

画質	ファイルサイズ	こんなときにお使いください
FINE	約 128KB	画質重視のとき
NORM	約 64KB	標準
ECO	約 32KB	枚数重視のとき(画質はやや劣ります)

※記録できる枚数は、P.28 を参照してください。

## () EVP

- シャッタースピードは、被写体の明るさに応じて 1/800~1/30 秒 (プログラムAE の設定をローライトモードに設定しているときは、1/800~1/10秒)の間で自動的に設定されます(プログラムAE (Cア P.77))。
- カード使用時の静止画の画質を変える(CP P.84「静止画画質」)。

## ズームの操作

本機では、光学10倍ズームとデジタルズームを使った撮影ができます。



### () ヒント

- 短時間に頻繁に倍率を変えると、映像が見づらくなります。
- デジタルズーム 240 倍の設定は、動画モードのみ有効です。
- 静止画撮影時は、240倍の設定をしても最大40倍までのデジタルズームになります。
- ズームを行ったときに、一瞬ピントがずれることがあります。
- デジタルズームが加わると、画質が粗くなります。

## 至近距離からの撮影(接写)

小さい被写体を至近距離から撮影するときは、レンズ面に約2 cmまで近づいて、画面いっぱいに拡大して撮影できます。

被写体に本機を向け、ズームレバーを「W」側いっぱいにする

#### () ヒント

- 接写をするときは光量不足になりがちです。画面が暗いときは、被写体に照明を当ててください。
- ズームは使用できますが、被写体までの距離により、ピントが合わなくなることがあります。

## 別売のコンバージョンレンズを使う

別売のテレコンバージョンレンズ(VW-LT3014)またはワイドコンバージョンレンズ(VW-LW3007)をお使いのときは、フィルター径30.5 mmのものをご使用ください。

レンズ先端のレンズフードを外し、取り付けてください。



・ コンバージョンレンズを装着した場合は、ズームしたときにW側(広角側)で多少ケラレます(画面の四隅が暗くなります)。

撮る

## ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)

本機は、画面中央にある被写体までの距離に応じて、自動でピントが合うようになって います(オートフォーカス)。

自動でピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせることができます(マニュア ルフォーカス)。

### ●ピントの合う範囲

・ T側(望遠側)では、レンズ面より約1mから無限遠

・ W 側 (広角側) では、レンズ面より約2 cm から無限遠



## 撮影時に、「フォーカス」ボタンを押す 画面に「MF」と表示されます。 「フォーカス」ボタンを押すたびに、「マニュアルフォー カス」と「オートフォーカス」が切り換わります。「オー トフォーカス」のときは、画面には何も表示されません。



### 2 ズームレバーを「T」側に倒す

被写体を大きく写します。

#### 3 🕞 🕀 ボタンでピントを調整する

ビューファインダーや液晶モニターで映像を確認しながら調整してください。

 ・ 手動でピントを合わせるときは、必ず被写体を大きく写して行ってください。W 側のほうでピントを合わせると、T 側にしたときにピントがずれることがあります。 オートフォーカス使用時に、次のようなときは、ピントが合わないことがありますので、 手動でピントを合わせてください。



①中央に被写体がないとき



②遠くと近くの両方に被写 体があるとき



③ネオンサインやスポット
 ライトなど、輝いたり、
 強い光が反射するもの



 水滴や汚れの付いた ガラス越しの被写体



⑤動きの速い被写体



⑥白い壁など明暗差がほとんどない被写体



⑦ 暗い被写体



⑧夜景

30分

8:00

## 露出を調整する

本機は、周囲の明るさに応じて自動で露出を調整するようになっていますが、手動で露 出を調整することもできます。







2 😑 🕀 ボタンで調整する

ビューファインダーや液晶モニターで映像を確認しながら、調整してください。



「露出」ボタンを押すたびに、手動調整と自動調整が切り換わります。自動調整のときは、画面には何も表示されません。

逆光を補正する



## 逆光を補正する

逆光のとき、被写体が暗くならないように補正できます。





1 撮影時に「逆光補正」ボタンを押す 逆光補正アイコンが表示されます。

y. 🖻 • 11 0:00 30分 8:00
2003.9.10 逆光補正アイコン



- 「逆光補正」ボタンを押すたびに、オン/オフが切り換わります。 •
- 「逆光補正」の設定は、電源を切ると「オフ」に戻ります。

## オートで撮影する (フルオート)

「フルオート」ボタンを押すと、カメラの設定をフルオートにします。



## 1 「フルオート」ボタンを押す

以下の設定が初期値に戻ります。

機能	フルオート設定時
プログラム AE	オート
ホワイトバランス	オート
露出	オート
フォーカス	オート

## 画面表示について

ビューファインダーや液晶モニターには、撮影時のいろいろな情報が表示されます。 画面表示ボタンを押して、すべての情報を表示したり、一部表示にしたりできます。



## 撮影時の表示について

詳細については次ページをご覧ください。



※上記の画面は説明の例です。 実際の表示とは異なります。

O	記録モード 6	ホワイトバランス
		表示なし:オート
		◎ ・セット ※ :屋外
		☆ :屋内
	・ 外部入力 静止面、フィールド	第 : 蛍光灯
	₩Ⅲ□ 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	逆光補正
	上上 静止画 フレーム	表示なし 送 志示なし : 逆 光補正 認 ・ : 逆 光補正
2		手振れ補正
	w□□□□□ (デジタルスーム・オフ)	表示なし:手振れ補
	wт (デジタルズーム: × 240、	《■》 :手振れ補
	動画モードのみ)	マニュアルフォー
8	ディスク/カード種別	表示なし:オート
	CRAM : DVD-RAM ディスク	MF X_J
	$\bullet$ RAM : $\vec{r}_{1}$ $\vec{r}_{2}$	ウインドカット(
	DVD-RAM ディスク	表示なし : ウインド WWNfUT ・ ウインド
	<ul> <li>         ・ 二本機でファイナライズ済みの     </li> </ul>	
	のDVD-Rディスク	◎ 10 :セルフタ
	■ : SD メモリーカードまたはマル	10秒よ
	$ = \sum_{j=1}^{n} \sum$	外部入力
	ドまたはマルチメディアカード	入力 :AV 入力
	表示なし * <sup>1</sup>	S人力:Sヒテオ人:
4	記録画質(ディスク使用時のみ)	録画状態
	XTRA:最高画質	<ul> <li>● 記録:記録中</li> <li>● 記録:記録中</li> </ul>
	FINE :高画質	表示なし*2
	STD :標準	ディスク/カード
	LPCM · 向自員 (DVD-R ディスク使用時のみ)	残り○分 *4:動画モ
	静止画記録画質(カード使用時のみ)	(分)
_	FINE :高画質	残りし枚 3・静止曲数(枚
	NORM:標準	バッテリー残量表
		<u>- パンプンプス重数</u> - 満充電
6		
	<ul> <li>スパルロ・オード</li> <li>スポーツ</li> </ul>	
	La : ポートレート	・ ほとんど残
	▲ : スポットライト	<b>グリリリン</b> ありません
		液晶モニター明る
	ĭ ↓ 凵ーフイト	音量の調節は外部入力

	表示なし:オート
	■ :セット
	☆ · 座穴
	第二 · 注意 · 注
0	逆光補正
	表示なし :逆光補正オフ
	図 : 逆光補正オン
8	手振れ補正
	表示なし : 手振れ補正オフ (��) : 手振れ補正オン
9	マニュアルフォーカス
¥_	表示なし :オート MF : マニュアル
0	ウインドカット(動画モードのみ)
	表示なし:ウインドカットオフ
	WINDLUI : ワイントカットオン
<b>Q</b>	セルフタイマー(静止画モードのみ)
	表示なし : セルフタイマーオフ
	10秒よりカウント
•	
(12)	外部入刀
e	<u>外部入力</u> 入力 :AV 入力
Ľ	<u>外部入力</u> 入力 :AV 入力 S 入力:S ビデオ入力
U B	外部入力 入力 : AV 入力 S 入力 : S ビデオ入力 録画状態
œ_	外部人力 入力 : AV入力 S入力: Sビデオ入力 録画状態 記録:記録中
®_	外部人刀 入力 : AV 入力 S 入力 : S ビデオ入力 録画状態 ● 記録:記録中 ●Ⅱ :記録一時停止中 表示なし*2
®_	外部人刀 入力 : AV 入力 S入力 : Sビデオ入力 録画状態 ●記録:記録中 ●Ⅱ :記録一時停止中 表示なし*2 ディフク / カードの酵果*3
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>●記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>難り○分*4:動画モード時の難り録画時間</li> </ul>
e B	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>●記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> </ul>
¢ ¢	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>●記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> </ul>
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>記録:記録中</li> <li>11:記録一時停止中表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間(分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> </ul>
12 13 14	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>●記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li>満充電</li> </ul>
12 18 19	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>● 記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク / カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li></li></ul>
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>●記録:記録中</li> <li>●Ⅱ :記録一時停止中 表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li>ブ 満充電</li> </ul>
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力: Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>記録:記録中</li> <li>1 :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○分*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>にほとんど残量は ちりませ4</li> </ul>
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力 : Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>記録:記録中</li> <li>1 :記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○枚*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>はとんど残量は</li> <li>ありません</li> </ul>
	<ul> <li>外部人刀</li> <li>入力 : AV 入力</li> <li>S入力 : Sビデオ入力</li> <li>録画状態</li> <li>記録:記録中</li> <li>11 : 記録一時停止中</li> <li>表示なし*2</li> <li>ディスク/カードの残量*3</li> <li>残り○分*4:動画モード時の残り録画時間 (分)</li> <li>残り○分*5:静止画モード時の残り撮影枚 数(枚)</li> <li>バッテリー残量表示</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> <li>満充電</li> </ul>

\*1:本機では使えないディスクやカードが入っていると表示されません。

- \* 2:ディスクやカードを入れていない状態や、初期化されていないディスク、プロテクトされたディスクやロックされ たカード、残量がないディスクやカードが入っている状態のときは表示されません。
- \* 3: プロテクトされたディスクやカード、ファイナライズした DVD-R ディスクは、残量が表示されません。
- \* 4: XTRA モードで撮影した場合、表示より長く撮影できることがあります。
- \*5:表示される枚数は目安です。撮影条件によっては、減る枚数が合わないことがあります。(DVD-Rディスクをお使 いのときは表示されません)

#### ●画面表示モードを切り換える

「画面表示」ボタンを押して、表示モードを切り換えることができます。

- ①:すべての情報が表示されます。
- ②:記録モード・カメラの状態表示が表示されます。
   警告がある場合には警告表示されます。

と②が交互に入れ換わります。

#### () ヒント

 日付や時刻は映像には録画されません。ただし、データとして記録されていますので、 再生時やディスクナビゲーション画面で確認できます。

#### ●対面撮影時の画面表示について

液晶モニターには、動作状態とバッテリー残量が表示されます。 ただし、バッテリー残量表示は、バッテリーの残りがほとんどなくなったときのみ点滅 表示します。



警告やメッセージは、下記の動作状態を点灯や点滅によりお知らせします。液晶画面を 対面撮影状態から 180°回転して元に戻すと、メッセージが確認できます。

- : ディスクの残量がほとんどありません
- ディスクプロテクトされたディスク、またはロックされたカードが入って います

● : DVD-R ディスクを使って静止画を録画しようとしています

表示なし : 使用できないディスクまたはカードが入っています

■ : ディスクまたはカードの残量がありません または、コピーガードがかかっている映像を録画しようとしています

### () EVP

- 液晶画面を対面撮影状態にすると、ビューファインダーでも映像を確認できます。
- 対面撮影時の液晶モニターの映像は、鏡のように左右反対に表示されます。
- 対面撮影時でもマニュアルフォーカスや露出、画面表示モードを切り換えることはできますが、画面には表示されません。

撮る



## 他のAV機器からの映像を記録する

他のAV 機器から本機のディスクまたはカードに録画することができます。

・ 本機と他の機器を接続するときは、両方とも電源を切って接続してください。
 ・ 本機に記録可能なディスクまたはカードを入れてください

## (C͡͡͡͡͡͡͡͡ P.23、26)。

## 他の AV 機器と接続する

付属のAV/S入出力ケーブルを使って、本機と他のAV機器を下図のように接続します。



## 

- S端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- スピーカーより音声が出ます。
- お願い 他の機器から本機に録画中に途中で電池が切れないよう、必ずACアダプター/ チャージャーを使って、コンセントから電源をとってください。
  - 外部マイクをお使いの場合は、AV / S入出力ケーブルをご使用できません。外 部マイク端子から外部マイクを抜いて、AV / S入出力ケーブルを接続してくだ さい。

### 他の AV 機器から録画する

- 1 本機の入力切替を「外部」にする P.84「入力切替」を参照して、切り換えてください。 S入力をする場合は、「S外部」にしてください。
- 2 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する 本機の液晶モニターに映像が映ります。
- 3 本機の「録画」ボタンを押す 本機で録画が始まります。 録画するときの操作方法は、「動画を撮る」と同じです(ごア P.46)。

#### ()ヒント

- DVD-RAMディスクやカードをお使いになると、静止画の録画ができます。詳細については、P.85の「静止画外部入力」を、操作のしかたについては、P.48の「静止画を撮る」を参照してください。
- 録画した内容は、カメラで撮影した映像を再生するときと同様に再生することができます。
- 「入力切替」の設定は、電源を切ると「カメラ」に戻ります。
- 個人でビデオカメラにより撮影した映像以外は、ほとんどの場合が著作権保護のための 複製禁止信号(コピーガード信号)により録画が禁止されています。本機では"記録は できません"と表示され、録画できません。
   DVDビデオ・LD・ビデオソフトテーブ・デジタル衛星放送(一部)などが著作権保護 された代表的な映像です。
- 個人でビデオカメラにより撮影した映像など複製禁止信号のない映像であっても、信号の状態によっては正常に録画できないことがあります。
- 記録中にテレビなどのチャンネルを切り換えたり、ビデオセレクターなどで信号を切り 換えたりして入力信号が途切れると、正常に録画できません。

## 再生する

撮影した映像を再生してみましょう。

 ・本機で録画したディスクまたはカードを入れてください (Cア P.46、48)。
 ・電源を入れてください (Cア P.41)。

## 再生する

#### 1 記録一時停止状態のときに ▶/Ⅱ を押す

最後に撮影したシーンが再生されます(「シーン」については、P.93を参照して ください)。

再生が終わると、最後の場面で再生一時停止状態になります。

最後の場面で再生一時停止状態が約5分続くと、自動的に記録一時停止状態に戻 ります。

2 □ (停止/キャンセル)ボタンを押す 再生を停止します。 記録一時停止状態に戻ります。

## () ヒント

- 動画を再生中は、スピーカーから再生中の音声を聞くことができます。音量は、「音量」
   ボタンの ① ① で調節してください。
- 再生を一時停止するときは、 ▶/Ⅱ を押します。もう一度押すと、再生に戻ります。
- 再生を途中で止めて撮影をしても、最後のシーンのあと に記録します(上書きしてしまうことはありません)。
- 本機では、SDメモリーカードに記録されDCF規格に対応 した他のデジタルビデオカメラの画像データを再生するこ とができます。ただし、再生できる画素数は、水平方向80 画素×垂直方向60画素から水平方向4000画素×垂直方 向3000画素までです。この画素数の範囲外の場合、青色 のサムネイル(右図\*)が表示され再生できません。 上記画素数内であっても、他のデジタルビデオカメラの記 録状態によっては、再生できない場合があります。



RAM R D-F

- 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system)に準拠しています。DCF とは、デジタルカメラの統一画 像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを 利用することができます。
- カード再生では、画素数の大きな静止画を再生すると、"再生を開始します。"と表示され、静止画が表示されるまで時間がかかります。

#### () ビント

- パソコンなどで編集したり、フォルダ名やファイル名を変更すると、画像データや画像 データの種類によっては再生できない場合があります。
- 他機で録画した画像データを再生すると、画質が劣化したり、再生できない場合があります。
- 再生するデータのサイズによっては、再生画像を表示するまでに時間がかかる場合があります。
- アクセスランプが点灯または点滅しているときは、電源操作やカードの取り出しなどを 行った場合、カードの破損やカード内のデータが破壊されることがあります。
- 本機ではドルビーAC3(2ch)形式で記録した音声も再生することができます。

## ディスクやカードの先頭から再生する

ディスクやカードの最初から再生したい場合は、ジャンプ機能(CアP.65)やディス クナビゲーション機能(CアP.92)をお使いください。

### 動画のサーチ再生 ----

○ 押し続ける ...... 早戻し再生します。

見たい場面になったら、ジョイスティックから手を離してください。 そこから通常の再生になります。

### () **ビント**

 スキップやサーチをすると、再生や再生一時停止状態から切り換わるときに、 一瞬画面が暗くなります。



#### 再生中、▶/Ⅱを押して再生一時停止状態にします。

- ◎ 押し続ける………… 正方向にスロー再生します。
- ◎ 押し続ける………… 逆方向にスロー再生します。

コマ送り/コマ戻し/スロー再生を行ったあとは、再生一時停止状態になります。

### () ヒント

- 正方向スローでは、動きの激しい被写体の画像がぶれることがあります。
- コマ送り/コマ戻し/スロー再生の間隔は以下のようになっています。
   正方向コマ送りとスロー:約0.03秒ごと
   逆方向コマ送りとスロー:約0.5秒ごと
- サーチ再生/スロー再生中は、音声は出ません。





再生する

RAM カード

#### 動画のスキップ再生

再生中にジョイスティックを上下に動かすと、シーンのスキップ再生をします。



- ○↓押し続ける………… 再生中の次のシーンから、連続頭出しが始まります。見たい場面が表示されたら、ジョイスティックから手を離してください。再生が始まります。
- ◎ ↑ 押し続ける………… 再生中の前のシーンから逆方向に、連続頭出しが始まります。 見たい場面が表示されたら、ジョイスティックから手を離して ください。再生が始まります。

#### () ヒント

- 正常に動作しない ( □ P.171)。
- 再生一時停止中にスキップ再生すると、スキップしたシーンで再生一時停止状態になります。
- 最後のシーンで下に動かすと、最後の場面で再生一時停止状態になります。

## 静止画の再生

本機で再生できるファイル形式はJPEGです。(JPEG形式でも再生できないものもあ ります)

再生中、ジョイスティックを上下に動かすと、スキップ再生します。

- ◎ ↑ 1 回押す......1 画面ずつ戻って表示します。

#### [ディスクをお使いのとき]

ジョイスティックから手を離したところから、連続再生します。

#### [カードをお使いのとき]

ジョイスティックから手を離したところの画像が表示され、再生一時停止状態にな ります。

連続表示させたい場合は、スライドショーを設定してください(Cア P.135)。

RAM R D-F

### ジャンプ(指定した場面へジャンプする)



2 ジャンプしたい項目を選び、決定する

先頭へ: ディスクの先頭にジャンプして、再生一時停止します。

- 末尾へ: 最後のシーンの末尾にジャンプして、再生一 時停止します。
- 指定 : 任意の場面にジャンプして、再生一時停止し ます。詳細は下記を参照してください。

#### ●ジャンプ先を指定する







### 2 ジョイスティックで任意の時間を選ぶ

- ▶ † :ディスクの先頭を選択します。
- ◎↓ :最後のシーンの末尾を選択します。
- ◎ ◎ :・1 回押す :10秒(カードは1枚)単位でカー ✓ → ソルを移動します。

・押し続ける:1分(カードは10枚)単位でカー ソルを移動します。



(ディスクの先頭を選択した 場合)

指定した位置にジャンプして、再生一時停止します。

#### () ヒント

3 ▶/Ⅱを押して、決定する

- ディスクナビゲーション機能や「選択」ボタンを使って複数シーンを選択している場合は、「先頭へ」と選んだとき、選択しているシーンの先頭へジャンプします(こア P.127)。
- 複数シーンを選択している場合は、「記録時間合計」の長さは、選択したシーンの合計時間の長さが表示されます。
- カーソルの位置は目安です。カーソルは同じ間隔で移動しない場合があります。
- カードの場合は、枚数が表示されます。

お願し・途中でやめたい場合は、ジャンプする前に□(停止/キャンセル)ボタンを押して ください。

## 画面表示について

## 再生時の表示について

再生する映像に重なって、いろいろな情報が表示されます。 「画面表示」ボタンを押すごとに、下記のように切り換わります。



#### ●画面表示モード

再生情報表示:再生中の状態を表示します。

#### ディスク使用の場合



#### カード使用の場合



- \* 1 . 静止画または 🔐: 動画 カードのときは、静止画のみ表示されます。
- \*2 🔂: プログラムまたは 🗐: プレイリスト
- \*3 再生中のプログラムやプレイリスト番号(全プログラムを再生中は表示されません)
- \*4 P.58のディスク種別を参照ください。
- \*5 設定されているときに表示されます( C→ P.107、108、134、135)。
- \*6 ▶ :再生中
   :再生一時停止中
   > :正方向サーチ再生中
   :正方向スキップ再生中
   :正方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :逆方向コマ送り再生中
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :
   :

- 見る
- 記録日時表示:記録始めの日時が表示されます。再生しても、日時表示は進みません。
- 表示なし:再生中の画面には何も表示されません。ただし、再生動作を切り換えたときは、再生動作のマークが約3秒間表示されます。



プログラムやプレイリストについてはP.92からの「ディスクナビゲーション機能を使う」を参照してください。

## 「テレビで見る

## テレビにつなぐ =

付属のAV / S入出力ケーブルを使って本機とテレビを下図のように接続します。



## シェント

- S端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- ・ 接続する前に、必ずテレビの音量が下がっていることを確認してください。テレビのスピーカーから「ピーッ」という音(ハウリング)が出ることがあります。
  - AV / S入出力ケーブルは斜めに差し込むと端子を破損するおそれがあります。
     まっすぐに差し込んでください。

#### 見る

## テレビで見る

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする テレビの入力切換の方法は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

2 本機の電源スイッチを入れる

本機の映像がテレビに表示されます。 同時に本機の液晶モニターまたはビューファインダーでも映像を確認できます。

### 3 再生や撮影、編集を行う

再生や撮影、ディスクナビゲーションでの編集など、テレビ画面で確認しながら操作できます。

() EVF

- 複製禁止(コピーガード)処理されたディスクを再生すると、テレビに映像は表示されません。
- テレビの画面に再生中や録画中の情報も表示されますが、録画中の情報のみ表示しない ようにすることもできます。P.87の「画面表示出力」の設定をご覧になり、切り換え てください。

お願い・音量の調整はテレビ側で行ってください。

 ワイドテレビ(画面比率16:9)をお使いの方で、テレビの設定がワイドモード に設定してあるとき、ディスクナビゲーション画面を表示すると表示が画面に収 まらない場合があります。テレビのワイドモードの設定を解除してください(設 定の方法はテレビの取扱説明書をご覧ください)。 テレビで見る

## DVD プレーヤーで見る

DVD-Rディスクは、DVDプレーヤーや他の8 cm DVD-R対応機器で再生できます。 ただしすべてに対応しているわけではありません。

1 DVD-R ディスクをファイナライズする

DVD プレーヤーで見るには「ファイナライズ」が必要です。P.132 をご覧ください。

ファイナライズしたディスクには、記録することができません。

- 本機で記録したディスクは、本機でファイナライズしてください。
- 2 丸型ホルダーからディスクを取り出す P.72の「丸型ホルダーからのディスクの出し入れ」を参照してください。
- 3 DVD プレーヤーに入れて再生する DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
  - ・本機で記録したDVD-Rディスクは、他のDVDプレーヤーでの再生に対応しておりますが、すべての再生を保証するものではありません。 ご使用いただくDVDプレーヤーやDVD-Rディスクの記録状態によっては、再生できない場合もあります。この場合、DVD-Rディスクは本機で再生してください。

DVD ビデオレコーダー/プレーヤーで見る

本機で記録した DVD-RAM ディスクは DVD-RAM 対応の DVD ビデオレコーダーや、 DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。

- 1 丸型ホルダーからディスクを取り出す
- 2 DVD レコーダー/プレーヤーに入れて再生する

DVD レコーダー/プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

- ファイナライズしていないDVD-RディスクはDVDレコーダーに入れないでください。記録されている画像データが破壊されることがあります。
  - 他の機器で再生するときは、本機のディスクナビゲーション表示とは異なること をご了承ください。

RAM

## 見る

「RAM 】カード `

# DVD ビデオレコーダーのハードディスクに記録する

ハードディスク付きのDVDビデオレコーダーをお持ちの場合、本機で動画のみを記録したDVD-RAM ディスクの映像をハードディスクに記録できます。

1 丸型ホルダーからディスクを取り出す

**2** DVD ビデオレコーダーに入れて、ハードディスクに記録する DVD ビデオレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## () EVP

- ハードディスクに記録した映像は、DVD-RAM ディスクや新品の DVD-R ディ スクにダビングすることができます。詳しくは、DVD ビデオレコーダーの取扱 説明書をご覧ください。
- DVDビデオレコーダーのハードディスクに記録するときには、以下の項目にお気を付けください。
  - -動画のみのディスクにする。
  - ・静止画のみのディスクや、静止画と動画の混在したディスクは記録できません。
     (混在ディスクの映像を記録するには、「動画のみのディスクにする」を参照して
     ください)
  - -本機でDVD-Rディスクに記録した映像は記録できません。
  - カードスロット付きの DVD ビデオレコーダーでは、本機でカードに記録した静止画をディスクやハードディスクに記録できますので、静止画はカードに記録することをおすすめします。

### ●動画のみのディスクにする

(①、②いずれかの方法で行ってください)

- ① 本機でディスク内の静止画をすべて削除する (CPP.98)
  - 画像の削除は必ず本機で行ってください。DVDビデオレコーダー側で削除して
     も、ハードディスクに記録することはできません。
- ② 本機のディスクナビゲーションメニューを使って、静止画をカードにコピーしてから、ディスク内の静止画をすべて削除する。(C⇒P.106)

本機とDVDビデオレコーダーを付属のAV/S入出力ケーブルで接続して、ハードディスクに記録することもできますが、画質は多少劣化します。

## 丸型ホルダーからのディスクの出し入れ

本機で使用する DVD-RAM ディスクや DVD-R ディスクは、丸型ホルダーから取り出 して 8 cmDVD-RAM や 8 cmDVD-R に対応した DVD プレーヤー、DVD-RAM レ コーダー、パソコン用ドライブなどで利用することができます。丸型ホルダーからの取 り出しかたは、ディスクメーカーにより異なることがありますので、ディスクの説明書 をご覧ください。ここでは、当社製の丸型ホルダー入りディスクについて説明します。 なお、ディスクに汚れが付くことを避けるため、カメラで撮り終わるまでは、丸型ホル ダーからディスクを取り出さないことをおすすめします。

#### ()

取り出したディスクは、すべての機器での使用を保証するものではありません。

## ディスクの取り出し方法

SIDE A を上向きにし、左右2カ所の解除レバー(丸型ホルダーの「OPEN」表示部分)を矢印①の方向に押しながら、丸型ホルダーの SIDE A を矢印②の方向に開ける

このとき、ディスクを落とさないよう、ゆっくり開けてください。



2 記録再生面に手を触れないように、ディスクの端と中 心穴をつまみ、ディスクを取り出す


- 丸型ホルダーのSIDE Aを開け、ディスクの SIDE Aマークまたはレーベル面を上向きにし、 ディスク面に手を触れないようにしてディスクを ホルダーに収納する
- 2 丸型ホルダーの SIDE A を閉じ、③の位置の解除レバーがロックするまで押す

# 丸型ホルダーのちょうつがいが外れたとき

- SIDE A のマークがある側のちょうつがい部を、 親指と中指で押して矢印④のように湾曲させる
- 2 湾曲させたちょうつがい部に、反対側のちょうつがい部をはめ込む

- ・記録再生面に傷、汚れ、指紋、ほこりなどが付かないようにお取り扱いください。
  - 丸型ホルダーを使用しないときは、ケースに入れて保存してください。丸型ホル ダーを裸の状態で放置しないでください。
  - 落下衝撃にお気を付けください。丸型ホルダーを落としますと、ディスクが飛び 出すことがあります。
  - 強い力を加えないでください。丸型ホルダーが割れることがあります。

# ディスクのクリーニングについて

付着したほこり、汚れなどは、乾いた柔らかい布を使 用し、右図のように軽くふき取ってください。 なお、溶剤類(シンナー・水・帯電防止剤など)は絶 対に使用しないでください。





約90度

ちょうつがい部

SIDE A

マーク側(

# メニューの流れを確認する

カメラの画像が出ているときにメニューボタンを押すと、カメラ機能設定のメニュー画 面が表示されます(録画時を除く)。

項目を選択するときは、ジョイスティックを上下左右に動かします。決定するときは、 ▶/Ⅱ を押してください。

設定方法については、P.76をご覧ください。

ここで説明している画面は DVD-RAM ディスクを使用したときの画面です。DVD-R ディスクやカードをご使用のときや、ディスクやカードが入っていないときは表示され ない項目もあります。

#### 〈設定画面の見かた〉

カメラ機能設定 '゚ログラム AE | ▲オート k ホワイト ハ゛ランス 🗞 ス ホ ° – ツ 6 ∞\*°-}^-手振れ補正 設定内容 @**スホ**゚ットライト テ゛シ゛タルス゛ーム **P**C HH ウイント・カット ѿӈーフ&ンノー ▶決定 ■戻る **ORAM** — ガイド表示 設定できる機能 使用しているディスクまたは -カードの表示 設定項目の選択 Q:カメラ機能設定 □:記録機能設定 日 : 日付機能設定 
 液晶モニター設定
 

選択している設定項目の表示

## ●メニューの流れ

内容の詳細については、各参照ページをご覧ください。

カメラ機能設定

プログム 経 : オート ③ オグイト バランス : オート ③ オグイト バランス : オート 田 手振れ補正 : オン □ デジッタルズーム : 40x 節 ガバト がっト : オフ ⊡決定    □戻る	コグラム AE (P.77) フイトバランス (P.78) 履れ補正 (P.80) ジタルズーム (P.81) インドカット (P.82)

#### 記録機能設定

=-10-314%AF=7/	動画画質	(P.83)		
	(カードご使用時は	「静止画画質」	が表示されます	(P.84))
<ul> <li> <u>動画画質</u>: FINE</li></ul>	入力切替	(P.84)		
回 静止画外部入力 : 7ィール   昭 セルフタイマー : オフ	静止画外部入力	(P.85)		
	セルフタイマー	(P.86)		
	画面表示出力	(P.87)		

(P.45)

(P.44)

日付機能設定

▶決定 ■戻る

	表示モード 日付設定
表示モード:年/月/日           回日付設定	

⊘RAM

#### 液晶モニター設定



#### 初期設定

	操作音	(P.89)
	パワーセーブ	(P.89)
○ 操作音 : オン □ パワーセーブ : オフ	録画ランプ	(P.90)
<ul> <li>□ 録画ランプ : わ</li> <li>■ 録画ランプ : わ</li> <li>■ 言語初基 · 日本語</li> </ul>	言語切替	(P.91)
<u>日間910 日本間</u> 設定リセット ()決定 ()戻る	設定リセット	(P.91)

メニューのなかのいろいろな設定は、本機のジョイスティックを使って選択/決定する ことができます。

メニューボタンを押す





	• •		
=743J	繼續完		
	IRHEAKAL		
2	動画画質	FINE	
	入力切替		
	静止画外部入力		
88	セルフタイマー		
	画面表示出力		
▶決定 ■戻る ②RAM			

項目を決定するときは、▶/Ⅱをまっすぐ押してください。 ひとつ前の画面に戻るときは、口(停止/キャンセル)ボ タンを押してください。

メニューボタンを押すと、メニュー画面は消えます。



- 録画中に「メニュー」ボタンを押しても、動作しません。
- メニュー画面は、約1分間操作しないと消えます。

RAM R カード

# カメラ機能設定

# プログラム AE(状況に合った撮影モードを選ぶ)

本機では、被写体と周囲の状況が自動で判別されて最適な映像が撮影されますが、特殊な状況では、その状況に応じた撮影モードを選択して撮影すると、よりきれいに撮影できます。

1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「プログラム AE」を選ぶ

## 2 設定したい撮影モードを選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する



## () ヒント

- 設定したモードは画面表示で確認できます。ただし「オート」のときは、何も表示されません。
- 設定した撮影モードは、電源を切っても記憶されています。

#### ●撮影モード

#### ◎ オートモード

被写体と周囲の状況が自動で判断され、最 適な映像が撮影されます。

#### 🗞 スポーツモード

ゴルフやテニスなど激しい動きを撮影する ときに、被写体のぶれを少なくします。 ただし、蛍光灯などの下でスポーツモード を使用すると、画面がちらつくことがあり ます。その場合は、オートモードで撮影して ください。

#### 🕾 ポートレートモード

人物や生物などを撮影するときに、背景を ぼかして、被写体を浮かび上がらせます。

#### スポットライトモード

結婚式や舞台など被写体に強い光が当たっているときに、人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぎます。

#### ₽ サーフ&スノーモード

真夏の海辺やスキー場など照り返しが強い場 所で、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。

#### 8 ローライトモード

暗いところで撮影するとき、少ない明かりで も撮影できます。ただし、動きがある被写体 では、残像が出ます。

動画記録画質が 「XTRA」、「FINE」 のときに 設定できます。

また、ピントが合いにくい場合は手動でピントを調節してください。

# ホワイトバランス(色合いを調整する)

本機は、撮影するときの状況に合わせて自動的に色の調整をしますが、天候や光源の状 態によっては自然な色合いを表現できなくなることがあります。

そのようなときは、状況に合わせてホワイトバランスの設定を変えてください。

モード	設定内容	画面表示
オート	ホワイトバランスが常に自動調整されます。	なし
セット	光源や状況に合わせて、手動で設定できます。	
	(設定方法 🗇 P.79)。	
屋外	晴天下での撮影のときに合わせます。	*
屋内	白熱球やハロゲンランプ、電球色系蛍光灯など	<u>-л</u> -
	の下での撮影のときに合わせます。	×.
蛍光灯	蛍光灯の下での撮影のときに合わせます。	誕

1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「ホワイトバランス」を選ぶ

2 モードを選んで、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ホワイトバランスのモード

シヒント

- ホワイトバランスのモードは、画面表示で確認できます。
- ホワイトバランスの設定が「セット」のときは、電源を切ると「オート」に戻ります。



## ●ホワイトバランスを手動でセットする

1 画面いっぱいに白い被写体を映す 被写体は裏が透けないものをお使いくだ さい。 画面いっぱいに映し出すとき、ピントが 合わない場合は「マニュアルフォーカス

((了ア P.52)) で合わせてください。



2 「メニュー」 ボタンを押して、 「ホワイトバランス」 → 「セット」 を選び、 決定する



- 3 ►/IIを押すと、 ▲ が点滅し、点灯に変わる 点灯に変わるとホワイトバランスのセット完了です。
- 4 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する

色が付いた被写体を使って設定すると、正しい色合いを設定できません。

お願い	• 赤外線センサーの前を手などでふさがないでください。
	<ul> <li>入力切替設定がカメラ以外の場合は、ホワイトバランスのセットモードは設定できません (ごデ P.84)。</li> </ul>

## 手振れ補正(ぶれを少なくして撮る)

本機は手振れ補正機能を備えています。ズームで被写体を大きくして撮る場合でも、撮影した映像があまりぶれないように自動で補正されます。

1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「手振れ補正」を選ぶ

2 「オン」か「オフ」を選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する



手振れ補正

() ヒント

- 手振れ補正が設定されているかどうかは、画面表示で確認できます。
- 手振れ補正の設定は、電源を切っても記憶されています。
- いつも「オフ」で撮影するのでなければ、撮影後は「オン」に戻してから電源を切ることをおすすめします。
- 台の上に置いたり三脚を使用するときは、手振れ補正を「オフ」にすることをおすすめします。
- 手振れ補正が「オン」になっていると、実際の動きと画面の動きには若干の差が生じます。
- 手振れ補正が「オン」になっていても、手振れが大きすぎると補正されないことがあり ます。
- 別売のテレコンバージョンレンズまたはワイドコンバージョンレンズをお使いのときは、手振れ補正が正しく動作しないことがあります。

カメラ機能設定

2 7° 07° 74 AB

# デジタルズーム(大きく撮る)

デジタルズームを設定しているとズームレバーを操作したときに、光学10倍を超えた ところから自動的にデジタルズームになります。静止画の場合は40倍、動画の場合は 40倍と240倍に設定することができます。

1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「デジタルズーム」を選ぶ

## 2 設定したい倍率を選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する

ズームレバーを動かすと、デジタルズームバーが表示 されます。



## () ヒント

- デジタルズームの設定は、電源を切っても記憶されています。
- リモコンの「デジタルズーム」ボタンを押しても切り換えることができます。ボタンを 押すごとに動画撮影の場合は「オフ」→「40x」→「240x」に、静止画撮影
   の場合は「オフ」→「40x」に切り換わります。
- カードをお使いのときは、「240x」を選択しても最大40倍までのズームになります。
- DVD-RAM ディスクをお使いのとき、電源スイッチが「□ 静止画」に合わせてある ときは「240x」を選択しても最大40倍までのズームになります。

カメラ機能設定

# ウインドカット (風の音を低減させて撮る)

本機の内蔵マイクで録音するとき、風の音を低減させることができます。 「ウインドカット」を「オン」にしておくと、撮影時にマイクに入る音のうち低域の部 分がカットされるため、対象の音が聞き取りやすくなります。

1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「ウインドカット」を選ぶ

2 「オン」を選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する





- ウインドカットが設定されていることは、画面情報でも確認できます。
- ウインドカットの設定は、電源を切っても記憶されています。
- ウインドカットは、動画撮影のときのみ働きます。
- ウインドカットは、内蔵マイクのみ働きます。
- 外部マイクをご使用のときは働きません(ご P.47)。

RAM

# 記録機能設定



本機では、動画の記録画質を切り換えることができます。

大切な映像は、DVD-RAM ディスクをご使用の場合は「XTRA」か「FINE」で、DVD-R ディスクをご使用の場合は「FINE」で録画することをおすすめします( (\_\_\_\_ P.27)。

1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「動画画質」を選ぶ

- 2 設定したい画質を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する





- 動画画質の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 下記のような撮影条件のときには、記録した映像にブロック状のノイズや被写体の輪郭にゆがみが出ますので、カメラはできるだけゆっくりと動かすようにしてください(特に「STD」での撮影では出やすくなります)。
  - ・ 背景に複雑な絵柄(樹木やフェンスなど)がある場合(下図左)。
  - ・ 本機を大きくまたは速く動かした場合。
  - ・ 本機を動かさなくても被写体が著しく動いている場合。
- 動画画質の設定は、DVD-RAMディスクとDVD-Rディスクを入れ換えても変わりません。ただし、DVD-RAMディスク使用時に「XTRA」に設定していた場合と、DVD-Rディスク使用時に「LPCM」に設定していた場合は、ディスクを入れ換えたときに「FINE」の設定になります。
- DVD-Rディスクをお使いのときは、ディスクの途中で画質を切り換えることはできません。最初に録画した動画画質での録画になります。
- 動画画質は、動画の撮影のみ有効です。静止画の撮影では、画質を切り換えても機能しません。



(ブロック状のノイズが発生しやすい景色)



(ブロック状のノイズが発生しにくい景色)

## 静止画画質(静止画の画質を切り換える)

カードをご使用のときのみ、静止画の記録画質を切り換えることができます。 大切な画像は「FINE」で録画することをおすすめします(Cア P.49「静止画の画質に ついて」)。

1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「静止画画質」を選ぶ

2 設定したい画質を選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する





静止画画質の設定は、電源を切っても記憶されています。

# 入力切替(他の機器から映像を入力する)

他の機器からの映像を本機に入力するときは、本機の設定を切り換えます。 他の機器との接続方法や、他の機器からの映像を録画する方法は、P.60からの説明を 参照してください。

RAM

R

力·

設定	設定内容	画面表示
カメラ	通常はこちらに合わせます。	なし
外部	他の機器からの映像を入力するときに合わせます。	入力
S外部	他の機器からの映像をS入力するときに合わせます。	S入力

1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「入力切替」を選ぶ

- 2 設定したい入力モードを選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



入力切替の設定は、電源を切ると「カメラ」に戻ります。また、カードをお使いの場合は、カードを出し入れすると「カメラ」に戻ります。

### RAM カード

## 静止画外部入力(外部入力映像の録画方式を切り換える)

DVD-RAM ディスクとカードをお使いのときは、外部入力の映像を静止画で撮ることができます。静止画を撮るときの録画方式を2通りに切り換えられます。

動きの少ない映像は「フレーム」 で撮ることもできますが、動きのある映像を録画する ときは「フィールド」をおすすめします。

録画方式	設定内容	画面表示
フレーム	高画質ですが、動きの多い画像の録画には適しません。 画面にぶれが生じやすくなります。 動きの少ない 画像の録画に適しています。	<b>L</b>
フィールド	画面のぶれは比較的少なく、動きの多い画像の録画に 適しています。	

1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「静止画外部入力」を選ぶ

2 設定したい録画方式を選び、決定する

3 「メニュー」ボタンを押して終了する





- 外部入力映像の静止画の録画方式は、画面表示で確認できます。
- 静止画外部入力の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 他の機器との接続のしかたは、P.60「他のAV機器からの映像を記録する」をご覧く ださい。

## セルフタイマー・

自分や自分を含めた数人の静止画を撮るときに、一般のカメラと同じようにセルフタイマーで撮影することもできます。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「セルフタイマー」を選ぶ
- 2 「オン」を選び、決定する

「セルフタイマー」が設定されます。

3 「メニュー」ボタンを押して終了する



セルフタイマー

#### 4 「録画」ボタンを押す

本機の前面にある録画ランプが点滅します。 セルフタイマーの表示がカウントダウンして、約10秒後に記録されます。

## シェント

- セルフタイマーが設定されていることは、画面表示でも確認できます。
- セルフタイマーを解除したい場合は、設定を「オフ」にするか、一度電源を切ってください。
- セルフタイマーを中断する場合は、記録される前に、もう一度「録画」ボタンを押すか、□(停止/キャンセル)ボタンを押してください。
- セルフタイマーは静止画撮影のときのみ有効です。

### 画面表示出力

本機をテレビにつないで見るときは、ビューファインダーや液晶モニターに表示される 画面情報をテレビに表示しないようにできます(CアP.68「テレビで見る」参照)。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「画面表示出力」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



- 「オフ」に設定しても、再生時の画面表示は表示されます。再生時の画面表示について は P.66 をご覧ください。
- 画面情報はテレビ画面に表示されなくても、ビューファインダーや液晶モニターには表示されます。

88

ヒント

# 液晶モニター設定

撮影や再生をするとき、液晶モニターの明るさや色のこさを調節することができます。

## 明るさ(液晶モニターの明るさを設定する)

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「液 晶モニター設定」の「明るさ」を 選ぶ 画面に明るさを調節するバーが表 示されます。
- 2 ジョイスティックで調節する ○…暗くなります ○…明るくなります
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する

# 色のこさ(液晶モニターの色のこさを設定する)

- **1** 「メニュー」ボタンを押して、「液晶モニター設定」の「色のこさ」を選ぶ 画面に色のこさを調節するバーが表示されます。
- 2 ジョイスティックで調節する ○…色がうすくなります ○…色がこくなります
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する
  - 明るさや色のこさの設定は、電源を切っても設定リセットを行っても記憶されています。( ( ア P.91)







RAM T R T カード

89

初期設定

#### (RAM)(R)(カード)

# 操作音を出す/消す

初期設定

本機は、電源の切/入、動画モードで録画ボタンを押したときなどに、操作音が出るようになっています。必要がない場合は、操作音を消すことができます。

設定	設定内容	
オン	操作音が出ます。	
オフ	 操作音が出ません。	

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「操作音」 を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する

#### () ヒント

• 操作音の設定は、電源を切っても記憶されています。

## パワーセーブ(自動的に電源を切る)

本機にはパワーセーブの設定があります。

パワーセーブを設定した場合、記録一時停止でなにも操作しない状態が約5分間続くと、自動的に電源が切れてバッテリーの消耗を防ぐことができます。

設定	設定内容	
オン	パワーセーブを設定します。	
オフ	パワーセーブを解除します。	

- 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「パワー セーブ」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する

## () **ビント**

- パワーセーブの機能により電源が切れたあと電源を入れたいときは、一度電源スイッチを「電源/切」にしてから電源を入れてください。
- パワーセーブの設定は、画面情報には表示されません。
- パワーセーブの設定は、電源を切っても記憶されています。



初期	淀	
2	操作音	オン
	パワーセーブ	オフ
	録画ランプ	
iî	言語切替	
	設定リセット	
●決定 ■戻る ORAM		



# 録画ランプ点灯/消灯

本機の前面にある録画ランプを消すことができます。



設定	設定内容
オン	録画しているとき、録画中であることをお知らせするため、赤く 点灯します。
オフ	録画中でも録画ランプは点灯しません。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「録 画ランプ」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



# 

- 録画ランプの設定は、画面情報には表示されません。
- 録画ランプの設定は、電源を切っても記憶されています。
- ガラスごしや水槽など反射するものを撮影するときなどにオフにすると、録画ランプの 反射光が撮影されません。

# 言語切替(表示言語の切り換え)

メニューの表示や情報表示の言語を英語に切り換えることができます。 ここでは、日本語表示から英語表示に切り換えてみましょう。



 [English] を選び、決定する 表示が英語に切り換わります。

3 「メニュー」ボタンを押して終了する



#### () ビント

- 表示言語の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 表示言語を英語にしても、「Language」の選択肢には「日本語」「English」と表示されます。

## 設定リセット(メニューを初期状態に戻す)

カメラメニューの設定を初期状態(工場出荷時の設定値(C) P.184))に戻すことができます(日付・時刻設定と、液晶モニターの明るさ、色のこさは戻りません)。

- 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「設定リセット」を選ぶ
   「設定リセット」の確認画面が表示されます。
- 2 リセットしてよい場合は、「はい」を選び、決定する 設定項目が初期状態になります。
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する

設定リセット	
▲設定をリセットしますか?	
はいいれ	
●決定 ORAM	



 リセットを途中でやめたい場合は、手順2の確認画面で、「いいえ」を選ぶか、□(停止 /キャンセル)ボタンを押してください。

# ディスクナビゲーション機能を使う

ディスクナビゲーションは、本機で撮影したシーンを再生・編集するための機能です。 ここでは、ディスクナビゲーション機能を活用するために、シーンやプログラムについ て説明します。

なお、説明内の画面は、基本的に DVD-RAM ディスクを使用したときの画面を使って います。DVD-R ディスクやカードをお使いのときは表示されない項目もありますが、 操作には変わりありません。

# ディスクナビゲーションを起動する

1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す ディスクナビゲーションボタンを押す と、下記のような画面(ディスクナビ ゲーション画面)が表示されます。



下記の画面は DVD-RAM ディスクをお使いのときの画面です。 DVD-R ディスクやカードをお使いのときには表示されないものもあります。



\* 1: サムネイルとは、撮影した映像の内容を区別するために、ディスクナビゲーションで表示される縮小画面のことです。

- \*2:シーン番号は、表示画面の中での表示番号です。
- \*3: カードのときには、静止画アイコンは表示されません。
- \*4:操作ガイドは、そのときの操作状況により変わります。
- \*5:13シーン以上あるときに表示されます。
- \*6: カードのときには、□が表示されます。



- ・ 背景色でディスクとカードのどちらを使用しているかが分かります。
   紫…ディスクをお使いのとき
   緑…カードをお使いのとき
- 画面表示ボタンを押すと、カーソルのあるシーンの撮影日時が操作ガイドの位置に表示 されます。もう一度押すと、操作ガイドが表示されます。
- ディスクやカードが入っていないと、「ディスクナビゲーション」ボタンを押しても ディスクナビゲーションの画面は表示されません。
- DVD-Rディスクをご使用の場合は、ディスクナビゲーションを起動するたびに「サムネイル生成中です。」とメッセージが表示されてから、ディスクナビゲーション画面が表示されます。
- 以下のようなディスクやカードを入れたときは、自動的にディスクナビゲーション画面 が表示されます。
  - ディスクプロテクトされたディスク
  - ロックされたカード
  - ファイナライズ済みの DVD-R ディスク
- ディスクナビゲーション画面を接続した TV 画面に表示させたままにしないでください。テレビ画面に焼き付きなどの損傷を与える場合があります。

# ディスクナビゲーションを終了する

#### 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す

ディスクナビゲーションを終了して、記録一時停止状態になります。 ロ(停止/キャンセル)ボタンを押しても終了します。



#### ●サムネイルとは

撮影した映像の内容を区別するための縮小画面のことです。サムネイルは最大999 シーンまで作成されます。999シーンを超えても撮影はできますが、新たにサムネイ ルは作成されず、最後のシーンに撮影したシーンが結合されていきます。 撮影直後のサムネイルは、撮影した映像の最初の場面に設定されています。本機では、 サムネイル画像の変更ができます(*C*) P.100)。

#### ●シーンとは

動画の場合…………「録画」ボタンを押して記録を開始して、もう一度「録画」ボタンを 押して記録を停止するまでの映像 静止画の場合……「録画」ボタンを押して記録した1枚の画像

## ディスクナビゲーション画面から再生する

1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す

## 2 見たいシーンにカーソルを合わせる

ジョイスティックを上下左右に動かして合わせてください。

## 3 ▶/Ⅱ を押す

選んだシーンから再生が始まります。



## () ヒント

ジョイスティックを左右に動かすと、カーソルが1画面ずつ移動します。
 上下に動かすと、上下に移動したり、前後のページに移動します。

#### ●再生が終わると・・・

最後のシーンの最後の場面で再生一時停止状態になります。 □ (停止/キャンセル)ボタンかディスクナビゲーションボ タンを押すと、ディスクナビゲーション画面に戻ります。 再生一時停止状態が約5分続くと、自動的にディスクナビ ゲーション画面に戻ります。



## ●静止画の再生

静止画は約3秒間表示されます。カードの場合は1枚ごとに停止します。

## () EVP

- 再生を一時停止させるときは、▶/Ⅱを押します。
   もう一度 ▶/Ⅱを押すと、そこから再生が始まります。
- 最後のシーンの再生が終わったあと ▶/II を押すと、ディスクの先頭から再生します。
- □(停止/キャンセル)ボタンを押せば、いつでもディスクナビゲーション画面に戻れます。
- ディスクナビゲーションからの再生では、任意のシーンを選んで再生したり、あるシーンを飛ばして再生したりできます(ご) P.95、101)。
- カード再生では、画素数の大きな静止画を再生すると、"再生を開始します。"と表示され、静止画が表示されるまで時間がかかります。

## 複数のシーンを選ぶ

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 選択したいシーンにカーソルを合わせる
- 3 「選択」ボタンを押す
   選択されたシーンには、赤色の枠が表示されます。
   手順2、3 を繰り返して、複数のシーンを選ぶことができます。

## 連続するシーンをまとめて選ぶ

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 選択したいシーンにカーソルを合わせる
- 3 「選択」ボタンを1秒以上押し続ける 選んだシーンに黄色と青色の二重枠が表示されます。
- 4 選択したい範囲の最後のシーンを選び、決定する 範囲指定したシーンに赤い枠が表示され、選択されます。



このシーンまでを 選んだ場合



- シーンを選んだあとで ▶/Ⅱ を押すと、選んだシーンだけ再生します。
- 選んだシーンを解除したいときは、解除したいシーンを選び「選択」ボタンを押してください。

選んだシーンをすべて解除したいときは、□(停止/キャンセル)ボタンを押してください。 カーソルの色とバーグラフの色で、シーンの状態が分かります。

カーソル	バーグラフ	シーンの状態
黄	水色	現在位置
青	水色	範囲選択中
赤	赤	選択済

- 選択しようとしている範囲の最後のシーンから、逆方向に範囲を選ぶこともできます。
- ディスク、カードとも選択できるシーンは、最大 999 シーンです。

# 「ディスクナビゲーションメニュー

ディスクナビゲーションメニューを使うと、さらに多彩な操作が可能です。

# ディスクナビゲーションでできること ---

できること	使用ディスク またはカード	内容	参照ページ
シーンの削除	RAM カード	いらないシーンを削除することができ ます。	98
シーンの編集	RAM	シーンにフェードやスキップを設定し たり、シーンとシーンの結合やひとつ のシーンを分割することができます。	100
シーンの情報表示	RAM R カード	1 つのシーン、または複数のシーンの 画質や記録時間などの情報を表示しま す。	110
タイトル設定	RAM	プレイリストやプログラムにお好きな タイトルを設定できます。	113. 125
プレイリストの 作成	RAM	シーンの組合わせを変えて、オリジナ ルムービーが作成できます。	116
ディスクまたは カードの初期化	RAM カード	ディスクまたはカードを本機で使える よう初期化できます。	130
ディスクから カードへのコピー	RAM カード	DVD-RAM ディスクに記録されてい る静止画をカードにコピーすることが できます。	106
ディスクの ファイナライズ	R	本機で撮影した DVD-R ディスクを DVD プレーヤーなどでご覧になるた めにファイナライズします。	132
リピート再生	RAMR	プログラムやシーンの繰り返し再生が できます。	134
スライドショー	カード	静止画の連続再生ができます。	135
残量表示	RAM R カード	あとどのくらいの時間または枚数が撮 影可能かを表示します。	128
ディスク プロテクト	RAM	誤ってシーンを削除したり初期化した りしないように、ディスクにプロテク トをかけることができます。	129
シーンのロック	カード	誤ってシーンを削除したりしないよう に、各シーンをロックすることができ ます。	107
DPOF 設定	カード	各シーンに印刷枚数を設定できます。	108

# ディスクナビゲーションメニューの流れを確認する ――

ディスクナビゲーション画面からメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーションに 関するメニューや、ディスク、カードに関するメニューが表示されます。 画面の見かたについては、P.74~76をご覧ください。 また、設定の詳細については、各参照ページをご覧ください。

### ● DVD-RAM ディスクをお使いの場合







## 削除(シーンを削除する)

いらないシーンを削除してみましょう。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 削除したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(〔→ P.95、109)。
- 3 「シーン」→「削除」を選び、決定する
- 4 「シーン削除」 画面が表示されるので、削除したいシーンに変更がなければこのまま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。

5 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する 削除しない場合は「いいえ」を選んでください。 決定後は、「シーン削除」のシーン選択画面に戻ります。 手順 4 ~ 5 を繰り返して、他のシーンの削除もできます。

6 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する





-ン削除 2003. 9.10 10:54:53 シーンNo. 005 ▲シーンを削除しますか? はいいいえ ●決定

削除したい (シーン選択画面) シーン



- 全プログラム画面で削除したいシーンにカーソルを合わせてリモコンの「削除」ボタン を押すと、手順 4 の画面が表示されます。
- シーンの削除をしても削除部分の時間や枚数が少ない場合は、残量表示が増加しない場合があります。
- カードをご使用の場合、ロックされているシーンは削除されません( CF P.107)。

- ・ディスクやカードの中のすべてのデータを消去してもよい場合は、初期化をしてください(ごデ P.130)。
  - ・プレイリストが1つでも作成してあると、シーンを削除する前に「プレイリスト中の関連シーンも削除されます。シーンを削除しますか?」と表示されます。削除したいシーンがプレイリストで使われていなくても表示されますので、そのときは▶/Ⅱを押してください(ごデP.115「プレイリスト」)。

### ●サブメニューを使った編集

手順 ┫のとき、▶/Ⅱを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。



口(停止/キャンセル)ボタンを押すと、手順4に戻ります。

# 

サブメニューは各設定で表示されますが、設定によっては表示されない項目もあります。

## 編集~サムネイル(サムネイル画像を変更する)

サムネイルとは、撮影した映像の内容を区別するために、ディスクナビゲーションで表示される縮小画面のことです。

シーンの画像は、通常撮影したときの最初の場面になっていますが、この画像を変えることができます。

インパクトのある場面をサムネイルの画像に設定すると、ディスクナビゲーション画面 だけで何を撮影したシーンかが一目で分かり、とても便利です。



- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 変更したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す
- 3 「シーン」→「編集」→「サムネイル」を選び、決定する
- 4 「サムネイル変更」 画面が表示されるので、変更したいシーンに変更がなければそのまま決定する

選択したシーンが再生されます。 シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。

5 変更したい場面になったら「選択」ボタンを押す

6 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する 変更しない場合は「いいえ」を選んでください。 変更後は、「サムネイル変更」のシーン選択画面に戻ります。 手順4~6を繰り返して、他のシーンも変更できます。

7 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する



# 

- 手順 ▲のとき「選択」ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー 画面が表示されます(ご) P.99「サブメニューを使った編集」)。
- 静止画のサムネイル画像の変更はできません。
- スキップが設定されているシーンは再生できないため、サムネイル変更を行えません。
   スキップを解除してから変更してください。

#### RAM

## 編集~スキップ(シーンを飛ばして再生する)

再生したくないシーンにスキップを設定しておくと、そのシーンは再生されません。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 設定したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます((こ) P.95、109)。
- 3 「シーン」→「編集」→「スキップ」を選び、決定する
- イ 「スキップ設定」画面が表示されるので、スキップしたいシーンに変更がなければこのまま決定する 変更したい場合は、ここの画面で変更できます。 設定後は、「スキップ設定」のシーン選択画面に戻ります。 手順 4 を繰り返して、他のシーンにもスキップ設定ができます。
- 5 ロ(停止/キャンセル) ボタンを押して終了する スキップが設定されているシーンには、スキップマーク「」が表示されて います。



#### ●スキップ設定を解除するには

スキップが設定してあるシーンを選び、同じように設定してください。 スキップマークが消え、スキップが解除されます。



 手順 ▲のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ごデ P.99「サブメニューを使った編集」)。

## 編集~フェード■

シーンの最初と最後にフェードを設定できます。 フェード設定は次の3種類です。



- ●白い画面へフェードアウト
- ヘフェードイン
  - ●画面上下方向から黒い画面
     ●カラー画面から白黒画面へ ヘフェードアウト
- モノトーン:
- ●白い画面からフェードイン
   ●黒い画面から画面上下方向
   ●白黒の画面からカラー画面 ヘフェードイン
  - フェードアウト
- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 設定したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す
- 3 「シーン」→「編集」→「フェード」を選び、決定する
- 4 「フェード設定」 画面が表示されるので、 設定したいシーンに変更がなければこの まま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。

5 「イン」と「アウト」の効果をそれぞれ選び、「登録」を選んで決定する 設定しない場合は「中止」を選んでください。 設定後は、「フェード設定」のシーン選択画面に戻ります。 手順4~5を繰り返して、他のシーンにもフェード設定ができます。

#### 6 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する フェードが設定されているシーンには、それぞれマーク「」 | 「 | が表示され ています。



再生すると…



- 手順 ■のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ご P.99「サブメニューを使った編集」)。
- フェードを設定すると、音声も連動します。
- フェード設定は、「イン」と「アウト」のどちらか片方だけの設定も可能です。
- フェード設定は同じ手順で何度でも変更できます。
- 再生時に表示される画面表示にも、フェード設定が働きます。
- フェード設定は、複数のシーンで設定が可能です。
- シーンの再生時間が短いと、フェードが途中で切れることがあります。
- 静止画と、記録時間が約3秒以下の動画にフェードインとフェードアウトの設定をした場合、フェードインのみ有効になります。
- 記録一時停止状態から再生した場合は、フェード設定が働きません。
- スキップして頭出しした場合、シーンの先頭画像が一瞬出てから、フェードが働きます。
- コマ送り/コマ戻し再生やスロー再生中、サーチ再生中は、フェードは働きません。

# 編集~並べ替え(シーンを並べ替える)

シーンの並べ替えは、プレイリスト内のシーンに限ります。 プレイリストを作成後、シーンの並べ替えを行ってください(Cア P.116「新規作成 (プレイリストを作成する)」)。

RAM

#### RAM

## 編集~結合(複数の動画を結合する)

複数の動画を 1 つにまとめることができます。 短いシーンをたくさん撮ったときなど、 1 つにまとめると便利です。 結合するには、必ず連続している複数の動画を選択してください。また、表示分類が「全 て」の場合のみ結合できます(C→ P.133)。 静止画を結合することはできません。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 結合したいとなり合った複数のシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数シーンの選択は、P.95、109 をご覧ください。
- 3 「シーン」→「編集」→「結合」を選び、決定する
- 4 「シーン結合」画面が表示されるので、結合したいシーンに変更がなければこのまま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。

- 5 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する 確認画面の2つの画像は、結合する最初のシーンと最後のシーンです。 結合しない場合は「いいえ」を選んでください。 結合後は、「シーン結合」のシーン選択画面に戻ります。 サムネイルは選択した最初のシーンが表示されます。 手順 4 ~ 5 を繰り返して、他のシーンも結合できます。
- 6 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する



## () ヒント

- 手順 □ のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(〔 ア P.99「サブメニューを使った編集」)。
- フェード設定は、選択範囲の先頭の動画のインの効果と、最終の動画のアウトの効果が 引き継がれます。

・ ブログラムが違う(撮影した日が違う)シーンを結合すると、電源を入れて最初のディスクナビゲーション起動時に管理情報追加のメッセージが表示されます(C\_デ P.176)。
 追加メッセージで「はい」を選択すると、結合したシーンが分割されてしまいます。
 「いいえ」を選択するとシーンは結合されますが、ディスクナビゲーションを起動するたびに管理情報追加のメッセージが表示されます。
 プログラムが違うシーンを結合するときは、結合したいシーンをプレイリスト作成してから結合してください(Cデ P.115「プレイリスト」)。

#### RAM





- 手順 □のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ごア P.99「サブメニューを使った編集」)。

画面表示ボタンを押すと、再 生情報表示が表示されます。

- 分割前のシーンにフェード設定をしていた場合は、インの効果は前半のシーンに、アウトの効果は後半のシーンに引き継がれます。
- 一度分割したシーンは、結合すると元のシーンに戻ります(ごア P.104の「編集~結合」をご覧ください)。
- 分割位置が、指定した位置から前後に約0.5秒ずれる場合があります。
- 静止画を分割しようとした場合、メッセージが表示され、分割は行われません。
- 分割位置がシーンの先頭・末尾の場合、メッセージが表示され、分割は行われません。
- 記録時間が0.5秒以下の動画は分割できません。
- お願い · スキップが設定されているシーンは、再生できないため、分割位置を指定できません。スキップを解除してから分割してください。
  - ディスクの残量がなくなると、分割できなくなることがあります。この場合は、不要な映像を削除してください。

### コピー (DVD-RAM ディスクの静止画をカードにコピーする)

DVD-RAM ディスクに撮影した静止画をカードにコピーすることができます。 動画のコピーはできません。

• コピーしたい静止画が録画してある DVD-RAM ディスクと、 空きのあるカードを本機にセットしてください。

- 1 電源スイッチを「🖺 動画」または「 🗔 静止画」に合わせる
- 2 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 3 カードへコピーしたい静止画を選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(Cア P.95、109)。
- 4 「シーン」→「コピー」を選び、決定する
- 5 「カードへコピー」の画面が表示されるので、コピーしたいシーンに変更がなけれ ば、このまま決定する シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。
- 3ビーする場合は、「はい」を選び決定する
   コピーしない場合は「いいえ」を選んでください。
   コピー後は、「カードへコピー」のシーン選択画面に戻ります。
   手順 5~6 を繰り返して、他のシーンもカードにコピーすることができます。

#### 7 □(停止/キャンセルボタンを押して終了する



## ()ヒント

- 手順 5 のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ごア P.99「サブメニューを使った編集」)。
- 動画を含むシーンをすべて選択しても、静止画のみコピーされます。
- DVD-RAM ディスクに録画されている静止画を確認したい(ご) P.133 「表示分類」)。
- カードからディスクへのコピーはできません。
- ディスクからカードへコピーした静止画の画質は、「FINE」になります。
- 本機以外で記録した静止画の場合は、正常にコピーできない場合があります。

ロックマーク

#### (カード)

## **ロック**(カードのシーンをロックする)

カードに録画してあるシーンを誤って削除したり、編集したりしないようにシーンごと にロックすることができます。

- 1 電源スイッチを「
  5--ド静止画」
  に合わせる
- 2 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 3 ロックしたいシーン選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(〔テ P.95、109)。
- 4 「シーン」→「ロック」を選び、決定する
- 5 「ロック設定」画面が表示されるので、ロックしたいシーンに変更がなければ、このまま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。 設定後は、「ロック設定」のシーン選択画面に戻ります。 手順 5 を繰り返して、他のシーンにも設定することができます。

6 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する



#### ●ロック設定を解除するには

ロックが設定してあるシーンを選び、同じように設定してください。 ロックマークが消え、ロックが解除されます。



- 手順 6のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ご)P.99「サブメニューを使った編集」)。
- シーンにロックをかけていても、カードの初期化をすると消去されてしまいます (ごデ P.130「初期化」)。

#### <sub>ディーポフ</sub> DPOF (印刷したいシーンを指定する)

DPOF対応のシステムで活用できるように、プリントしたいシーンやプリント枚数の情報をカードに設定することができます。

## () E2P

- DPOFとは Digital Print Order Format の略です。写真屋さんなどにプリントをお 願いするときなどに使用します。
- 1 電源スイッチを「

  「
  一
  下
  静止画」
  に合わせる
- 2 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 3 設定したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます((ご) P.95、109)。
- 4 「シーン」→「DPOF」を選び、決定する
- 5 「DPOF設定」 画面が表示されるので、設定したいシーンに変更がなければこのまま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。

6 枚数を指定して、決定する

ジョイスティックで枚数を指定します。

- 上または右 ...... 1 枚ずつ増えます
- 下または左 ...... 1 枚ずつ減ります

設定後は、「DPOF 設定」のシーン選択画面に戻ります。

手順 4~5を繰り返して、他のシーンにも設定することができます。

## 7 □(停止/キャンセル) ボタンを押して終了する



## () EVF

DPOFアイコン

- 手順 〇のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ごア P.99「サブメニューを使った編集」)。
- 複数シーンを選択しているとき枚数を指定すると、選択している複数のシーンに同じ枚数が設定されます。
- 1シーンのプリント枚数は最大99枚まで設定できます。
   ただし、1カードの最大設定シーン数は、合計999シーンです。
- 他機で DPOF 設定すると、本機では認識できないことがあります。
   DPOF 設定は本機で設定してください。
「RAM 】 R 】カード

#### 選択(連続するシーンを選択する)

メニューを使って、連続するシーンを一度に選択できます。

シーン数が多いときなど、ジョイスティックを押して選ぶのがわずらわしいときに便利です。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「シーン」→「選択」→「先頭からカーソル」または「カーソルから末尾」または 「全て」を選び、決定する



「先頭からカーソル」を選択 最初のシーンから現在のシー ンまで選択される

「カーソルから末尾」を選択 現在のシーンから最後のシー ンまで選択される



「全て」を選択 最初のシーンから最後のシー ンまですべて選択される

#### ●選択したシーンを解除する

#### •1 シーンずつ解除する

解除したいシーンを選び、「選択」ボタンを押す。

#### 選んだシーンをすべて解除する

口(停止/キャンセル)ボタンを押す。

#### 

選択可能なシーン数は、最大 999 シーンです。

シーン

## 情報表示(シーンの情報を表示する)

シーンの録画日時や録画時間、あるいは設定したフェード設定などの情報を表示できます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 情報を知りたいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す
- 3 「シーン」→「情報表示」を選び、決定する そのシーンの詳しい情報が表示されます。
- 4 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する



\*1 DVD-R ディスクをお使いのとき は、表示されません。 シーン情報表示 シーンNo.2 100-0002 [640] 日時:2003.9.10 10:58:48

カードをお使いのとき

RAM R

· 71.

\*2

\*3

PPF 印刷枚数: 5枚
 ①前へ ②次へ ◎戻る
 \* 2 DCF 準拠でない場合、表示され

ロック:なし

- \* 2 DCF 準拠でない場合、表示され ないことがあります。 \* 3 静止画の水平方向の画素数を表し
- \*3 静止回の水平方向の回素数を表し ます。

#### シェント

- 任意の1シーンのみ表示されているときは、ジョイスティックを右へ押すと次のシーンの情報が表示され、左へ押すと前のシーンの情報が表示されます。
- 複数のシーンを選ぶとシーンの合計録画時間(静止画の場合は合計枚数)が表示されます。
- 他の機器で録画したDVD-Rディスク(ファイナライズ済み)が入っているときは、シーン情報は表示されません。



- \* 1 DVD-R ディスクをお使いのとき は FINE/STD/LPCM のいずれか の記録モードが表示されます。
- \*2 他の機器で録画したときなど、記録 モードが不明の場合に表示されます。 DVD-R ディスクをお使いのとき は、表示されません。
- \*3 DVD-R ディスクをお使いのとき は、表示されません。

カードをお使いのとき



RAM



# プログラムとは?

動画、静止画に関係なく、撮影日ごとのまとまりが「プログラム」になります。



## 切替(日付ごとの表示に切り換える)

本機で録画されるシーンは、撮影日ごとに「プログラム」としてまとまっているので、 プログラムを選択することで、特定の日付のシーンだけを表示できます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プログラム」→「切替」を選び、決定する

#### 4 表示したいプログラムを選び、決定する

選んだプログラムのディスクナビゲーション画面が表示されます。





 「プログラム切替」画面で□(停止/キャンセル)ボタンを押すと、ディスクナビゲー ション画面に戻ります。



# 再生(プログラムを再生する)

選んだプログラムだけ再生することができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プログラム」→「再生」を選び、決定する

# 4 再生したいプログラムを選び、決定する

選んだプログラムの先頭から再生が始まります。



シェント

「リピート再生」が「オン」に設定されているときは、プログラムも繰り返し再生されます(ごア P.134「リピート再生」)。

#### RAM

## タイトル変更(プログラムのタイトルを変更する)

プログラムのタイトルには、撮影した日付がついています。 この日付をお好みのタイトルに変えることができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プログラム」→「タイトル変更」を選び、決定する
- 4 タイトルを変更したいプログラムを選び、決定する タイトル設定画面が表示されます。
- 5 文字を選び、1 文字ごとに決定する 選んだ文字が入力されます。 繰り返し行い、タイトルを付けてください。 詳細は、P.114 を参照してください。



入力モード | 選択文字パレット

6 入力が終わったら「登録」を選び、決定する

7 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する 設定しない場合は「いいえ」を選んでください。 設定後は、選んだプログラムのディスクナビゲーション画面が表示されます。



# ●タイトルの入力について

タイトルには「カナ」のほかに「英数」「記号」「定型文」から選ぶことができます。 ジョイスティックで入力モードを選んで ▶/Ⅱ を押すか、「画面表示」ボタンを押して ください。

ボタンを押すごとに、下記のようにタイトル入力画面が変わります。



# シェント

- タイトルの文字を消すときは □(停止/キャンセル)ボタンを1回押してください。
   1文字削除されます。
   □(停止/キャンセル)ボタンを押し続けると、「タイトル」のところに表示してある文字が、すべて削除されます。
- 「選択」ボタンを押すと、カーソルの位置が「タイトル入カバー」、「選択文字パレット」、 「入力モード」、「中止」の順に切り換わります。
- 文字を削除するとき、リモコンの削除ボタンを押しても同じように削除できます。
- タイトル入力を中止する場合は、タイトル入力画面で「中止」を選んでください。中止の確認画面が表示されます。中止する場合は、「はい」を選んでタイトル設定を中止してください。
- タイトル設定の確認画面で□(停止/キャンセル)ボタンを押しても、タイトル入力画 面に戻ります。
- 他の機器で全角文字のタイトルを設定した場合、本機で表示すると空白になることがあります。
- 本機で設定したタイトルは、他の機器で表示されないことがあります。

#### RAM

# プレイリスト

# プレイリストとは? =

録画したシーンの中からお好みのシーンを集めたリストのことです。 データをコピーして作るわけではありませんので、ディスク容量はほとんど使いません。 また、削除しても録画できる容量は増えません。

(例)

プレイリストは No.99 まで作成可能です。 ただし、No.1 ~ No.99 までの合計シーンは 999 シーンまでです。

#### 新規作成(プレイリストを作成する)

プレイリストを作ってみましょう。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 プレイリストを作成したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(ご) P.95、109)。
- 3 「プレイリスト」→「新規作成」を選び、決定する
- 4 シーン選択画面が表示されるので、選んだシーンに変更がなければこのまま決定する

シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できます。 あとから別の日のシーンを追加したり、不要なシーンを削除することもできます ( Cテ P.119 ~ 122)。

5 作成完了すると、ディスクナビゲーション画面が表示される

# () ヒント

- プレイリストに記録されるのは、シーンの情報だけです。 プレイリストを作成したり、削除しても、元のプログラムのシーンはなくなりません。 また、プレイリストのシーンを編集しても、元のプログラムのシーンには影響しません。
- プログラムのシーンに「スキップ設定」や「フェード設定」などの設定がある場合、その情報もプレイリストに加わります。
- プレイリストのタイトルは、プレイリストを作成した日時となります。



が願い
・ ディスクの残量がなくなると、プレイリストを作成できなくなることがあります。 この場合は、不要な映像を削除してください。

## 切替(プレイリストごとの表示に切り換える)

複数のプレイリストからお好みのものを選ぶと、ディスクナビゲーション画面が表示されます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プレイリスト」→「切替」を選び、決定する

4 「プレイリスト切替」画面で、表示させたいプレイリストを選び決定する 選んだプレイリストのディスクナビゲーション画面が表示されます。





全プログラムのディスクナビゲーション画面に戻すときは、「プレイリスト切替」画面で「全プログラム」を選んでください。

#### ●プレイリストの内容を編集する

プレイリストにタイトルを付けたり、フェードやスキップなどの設定は、シーンやプロ グラムに設定する方法と同じです。

それぞれの参照ページでご覧になり、設定してください。

スキップ設定…P.101 フェード設定…P.102 シーンの結合…P.104 シーンの約割…P.105

タイトル変更…P.113

ブレイリスト

## 再生(プレイリストを再生する)

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プレイリスト」→「再生」を選び、決定する

 「プレイリスト再生」画面で、再生したいプレイリストを選び決定する 選んだプレイリストが最初から再生されます。
 再生を途中でやめたい場合は、ロ(停止/キャンセル)ボタンを押してください。
 再生中のプレイリストのディスクナビゲーション画面が表示されます。



#### () **ビント**

「リピート再生」が「オン」に設定されているときは、プレイリストも繰り返し再生されます(ごア P.134「リピート再生」)。

#### 編集(プレイリストにシーンを追加する)

プレイリストに別のシーンを追加できます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プレイリスト」→「編集」を選び、決定する
- 4 プレイリスト選択画面で、編集したいプレイリストを選び決定する 上段に追加できるシーンが表示され、下段に追加先のプレイリストのシーンが表示 されます。
- 5 ジョイスティックを下へ押してカーソルを下段に移し、左右に動かして挿入位置を 選ぶ
- 6 ジョイスティックを上へ押してカーソルを上段に移し、左右に動かして追加したい シーンにカーソルを合わせる 複数のシーンを選ぶこともできます(ごア P.95、109)。
- 7 ▶/II を押して、決定する
   追加が終了すると、編集後のプレイリストが表示されます。
   手順 5 ~ 7 を繰り返して、他のシーンも追加できます。
- 8 □(停止/キャンセル)ボタンを押すと、終了確認画面が表示される



\*1:プレイリストのシーン番号 \*2:プレイリスト中の全シーン数



- 緑の[カーソルは、画面の挿入位置を示します。
- 「画面表示」ボタンを押すと、操作ガイドに選択している シーンの撮影日時が表示されます。もう一度押すと元に 戻ります。
- 設定の途中、□(停止/キャンセル)ボタンを押すと、「プレイリスト編集」終了の確認画面が表示されます。
   終了してよい場合は「はい」を選んでください。
   「いいえ」を選ぶと「プレイリスト編集」画面に戻ります。



撮影日時

手順 5~6のときに「メニュー」ボタンを押すとサブメニュー画面が表示されます。
 このサブメニューからもシーンの追加が可能です。詳しくはP.121からの説明をご覧ください。



▶削除 ■終了

リストのシーンを削除することができます。

削除したいシーンにカーソルを合わせてリモコンの「削除」ボタンを押しても、プレイ

▶削除 ■終了

/ ヒント

#### 編集(編集のサブメニューを使ったシーンの追加)

編集画面のメニューで、プレイリストに別のシーンを追加することができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 編集したいプレイリストの編集画面を表示させる P.119の手順 2 ~ 4 の操作をしてください。
- 3 下段のプレイリストから挿入したい位置を選ぶ
- 4 上段のプレイリストから追加したいシーンにカーソルを合わせ、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(ごア P.95、109)。
- 5 「編集」→「追加」を選んで、決定する 手順 3 ~ 5 を繰り返して、他のシーンも追加できます。
- 6 □(停止/キャンセル)ボタンを押すと、終了確認画面が表示される



挿入位置

#### 編集(編集のサブメニューを使ったシーンの削除)

編集画面のメニューで、プレイリストのシーンを削除することができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 編集したいプレイリストの編集画面を表示させる P.119の手順 2 ~ 4 の操作をしてください。
- 3 カーソルを下段のプレイリストに移動させる
- 4 削除したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(〔→ P.95、109)。
- 5 「編集」→「削除」を選び、決定する 手順 3 ~ 5 を繰り返して、他のシーンも削除できます。
- 6 □(停止/キャンセル)ボタンを押すと、終了確認画面が表示される



# () ヒント

プレイリストに登録してあるシーンをすべて削除すると、プレイリストも削除されます。

#### 編集(編集のサブメニューを使ったシーンの選択)

連続している複数のシーンをプレイリストに追加したり、プレイリストから連続してい る複数のシーンを削除するときに、シーンの範囲を指定することができます。 シーンの追加や削除で、複数のシーンを選択するときに便利です。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 編集したいプレイリストの編集画面を表示させる P.119の手順 2 ~ 4 の操作をしてください。
- 3 選択したいシーンの最初のシーンにカーソルを合わせ、「メニュー」 ボタンを押す
- 4 「選択」→「先頭からカーソル」または「カーソルから末尾」または「全て」を選び、決定する

選択されるシーンについては、P.109を参照してください。

5 □(停止/キャンセル)ボタンを押すと、終了確認画面が表示される



#### 編集(シーンの並べ替え)

シーンの並べ替えができます。

並べ替えできるのは、表示分類が「全て」の場合のみです。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」→「プレイリスト」→「切替」で編集したいプレイリストを選び、決定する

P.117のプレイリスト「切替」を参照してください。

- 3 移動したいシーンを選び、「メニュー」ボタンを押す 複数のシーンを選ぶこともできます(ご) P.95、109)。
- 4 「シーン」→「編集」→「並べ替え」を選び、決定する
- 5 「シーン並べ替え」画面が表示されるので、移動したい シーンに変更がなければ、このまま決定する シーンを変更したい場合は、ここの画面で変更できま す。



- 6 移動したい場所へ [マークを移動して、決定する
- 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する
   並べ替えをしない場合は「いいえ」を選んでください。
   並べ替え後は、「シーン並べ替え」のシーン選択画面に戻ります。
   手順 5 ~ 7 を繰り返して、他のシーンも並べ替えることができます。
- 8 □(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する



#### () ヒント

- 手順回のとき決定ボタンを押す前に「メニュー」ボタンを押すと、サブメニュー画面 が表示されます(ご)P.99「サブメニューを使った編集」)。
- 静止画も並べ替えできます。
- シーンの並べ替えができるのはプレイリストのみです。

# タイトル変更(プレイリストのタイトルを変更する)

プレイリストのタイトルには作成順に付く通し番号と、プレイリストを作成した日時が 設定されています。

このタイトルをお好みのタイトルに変更することができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「プレイリスト」→「タイトル変更」を選び、決定する
- 4 「プレイリストタイトル変更」画面で、タイトルを変更したいプレイリストを選び、 決定する

タイトル設定画面が表示されます。

タイトルの設定方法は、P.113プログラムの「タイトル変更」をご覧ください。 タイトル変更後は、タイトルを変更したプレイリストのディスクナビゲーション画 面が表示されます。

プレイリストの作成日時のかわりに設定したタイトルが表示されます。 設定後は、選んだプレイリストのディスクナビゲーション画面が表示されます。





• 登録したタイトルは、同じ手順で何度でも変更できます。

# 削除(プレイリストを削除する) 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す 2 「メニュー」ボタンを押す 3 「プレイリスト」→「削除」を選び、決定する 4 「プレイリスト削除」画面で、削除したいプレイリストを選び、決定する 5 確認画面が表示されるので、「はい」を選び決定する



# シェント

- プレイリストを削除しても、元のシーン(プログラムのシーン)は削除されません (Cデ P.116)。
- プレイリストを削除すると、プレイリスト番号は自動的に変更されます(例えば、No. 2のプレイリストを削除すると、No. 3のプレイリストが No. 2のプレイリストにな ります)。

RAM R カード



ディスクナビゲーション画面で、先頭のシーンまたは末尾のシーンにジャンプすることができます。

# 先頭へ (末尾へ)

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「ジャンプ」→「先頭へ」または「末尾へ」を選び、決定する



(末尾を選択した場合)

# 「ディスクまたはカード

# 残量表示

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「ディスク」→「残量表示」を選び、決定する 「残量表示」の画面が表示されます。



(ディスクをお使いのとき)



RAM R カード

- \* DVD-Rディスクをお使いの場合は、最 初に録画したモード(FINEまたはSTD またはLPCM)のみ表示されます。
- \* \* DVD-Rディスクをお使いの場合は、表示されません。

(カードをお使いのとき)



4 ロ(停止/キャンセル)ボタンを押して終了する ディスクナビゲーション画面に戻ります。



ディスクプロテクトされたディスクやロックされたカードでは、残量が0と表示されます。

#### RAM

# プロテクト(ディスクを書き込み禁止にする)

DVD-RAM ディスクに記録してある映像を誤って削除したり、初期化したりできないように、プロテクトをかけることができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「ディスク」→「プロテクト」を選び、決定する 確認画面が表示されます。
- 4 「はい」を選び、決定する 設定しないときは「いいえ」を選んでください。

設定後は、ディスクナビゲーション画面に戻ります。



ディスクプロテクト アイコン

ヒント

ディスクプロテクトを解除するときは、同様の操作をすると、プロテクト解除の確認画面が表示されます。

解除する場合は、「はい」を選んで解除してください。

ディスクプロテクトを設定すると、解除するまで録画もできなくなります。

RAM カード

#### 初期化(DVD-RAM ディスクやカードを初期化する)

DVD-RAM ディスクやカードをお使いの場合は初期化する必要はありませんが、撮影 済みの内容をすべて消去したい場合、シーンを削除するより初期化したほうが短時間で 消去できるので便利です。また、新品の DVD-R ディスクをお使いの場合、「このディ スクは初期化されていません」と表示されますので、メッセージに従って初期化してく ださい。(C→ P.38)。

・初期化するときは、途中で電源が切れないように、必ず AC アダプター/チャージャーを使用してください。初期化の途中で電源が切れて中断すると、正しく初期化されません。ディスクやカードに記録されているデータが破壊されるおそれもあります。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」 ボタンを押す
- 3 「ディスク」または「カード」→「初期化」を選び、決定する 「ディスク初期化」または「カード初期化」の確認画面が表示されます。
- 4 「はい」を選び、決定する

(カードの場合)

初期化しないときは「いいえ」を選んでください。



・初期化すると録画された内容はすべて消去されます。誤って初期化しないよう、 よく確認してから行ってください。

- 傷や汚れの多いディスクは、初期化ができない場合があります。このようなディ スクは使用できません。
- パソコンや他機で初期化したディスクやカードでは、本機で認識できない場合や記録/再生できない場合があります。
- 本機とパソコンをUSB接続ケーブルで接続し、本機に挿入したディスクやカードを 初期化した場合は、正常に初期化できず、ディスクやカードが使用できなくなる場 合があります。

#### RAM

#### 管理情報更新 (DVD-RAM ディスクの管理情報を更新する) 💻

本機のディスクナビゲーションは、スキップやフェードなどのシーンに関する情報が独 自の方法で管理されています。

本機で録画したディスクを他の機器で編集した場合、本機のディスクナビゲーションで 正常に表示されない場合があります。

このようなときに管理情報更新をお使いください。

**始める前に** 管理情報を更新するときは、途中で電源が切れないように、必ずACアダプター/チャージャーを使用してください。管理情報更新の途中で電源が切れて中断すると、正しく更新されません。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「ディスク」→「管理情報更新」を選び、決定する 「管理情報更新」の確認画面が表示されます。

4 「はい」を選び、決定する 更新中のメッセージが表示され、ディスクの管理情報 が更新されます。 更新中のメッセージが表示されている間、黒い画面が出ることがあります。 更新しないときは「いいえ」を選んでください。 ディスクナビゲーション画面に戻ります。

#### () E7P

- 管理情報更新は、録画されているシーンが多い場合には、時間がかかる場合があります。
- 管理情報を更新しても、本機のディスクナビゲーションで使えないディスクもあります。

始める前に

 ディスクをファイナライズするときは、途中で電源が切れない ように、必ずACアダプター/チャージャーを使用してください。バッテリーパックを使ってのファイナライズはできません。 ファイナライズの途中で電源が切れて中断すると、正しくファ イナライズされません。ディスクが壊れるおそれもあります。

本機で記録した DVD-R ディスクを DVD プレーヤーなど、8 cm DVD-R 対応機器で 再生する場合、「ファイナライズ」という操作が必要です。

ファイナライズ後は DVD プレーヤーで「DVD ビデオ」として再生できます。

このとき、DVDプレーヤーのメニュー画面にはプログラムの日付がタイトルとして表示されます。

ー度ファイナライズしたDVD-Rディスクには記録ができませんので、お気を付けください。



- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「ディスク」の「ファイナライズ」を選び、決定する ファイナライズの確認画面が表示されます。



R

#### 4 「はい」を選び、決定する

ファイナライズ中のメッセージが表示され、ディスクがファイナライズされます。 ファイナライズされたディスクのディスクナビゲーション画面には<sup>(E)</sup>と表示され ます。

終了すると、全プログラムのディスクナビゲーション画面が表示されます。



項目を選んで下	さい 001/010
01: 2003. 9.10	06: 2003.11. 3
02: 2003. 9.15	07: 2003.11.23
03: 2003. 9.18	08: 2003.11.30
04: 2003.10.8	09: 2003.12. 3
05: 2003.10.10	10: 2003.12.10
先頭前へ	次へ 末尾

() E2F

ファイナライズ済み のディスク

(DVD プレーヤーで見たと きの画面)

- すでにファイナライズされてあるディスクが入っている場合は、「ファイナライズ」は 表示されません。
- ファイナライズした DVD-R ディスクは、録画ができなくなります。
- ファイナライズにかかる時間は目安です。
- 録画時間が短いと、ファイナライズに時間がかかります。

お願い • 本機で録画したディスクは、本機以外でファイナライズしないでください。

「静止画」のみ表示した場合

# その他設定

RAM

#### 表示分類(静止画または動画別に表示する)

撮影したシーンは、動画・静止画に関係なく、撮影順にディスクナビゲーション画面に 表示されます。

この表示を静止画だけや動画だけの表示に切り換えることができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「その他設定」→「表示分類」を選び、決定する

#### 4 設定したい項目を選び、決定する

「全て」………動画・静止画に関係なく、撮影順にすべて表示されます 「動画」………動画のみ撮影順に表示されます 「静止画」……静止画のみ撮影順に表示されます





# リピート再生(繰り返し再生する)

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「その他設定」→「リピート再生」を選び、決定する
- 【オン」を選び、決定する
   設定しないときは、「オフ」を選んでください。
   ▶/Ⅱ 押しで再生を始めます。

#### ●リピート再生が設定されると

範囲を指定していないときは、最後のシーンの再生が終わると、最初のシーンからすべ てのシーンの再生が繰り返されます。 範囲を指定していたときは、その範囲の再生が繰り返されます。 複数のシーンを選ぶときは、P.95、109をご覧ください。

#### ●リピート再生を解除するには

下記の3方法のいずれかで解除してください。

- ・ 手順 4 で「オフ」を選ぶ
- 一度電源を切る
- 「ディスク取出し」ボタンを押して、一度ディスクを取り出す

#### () ヒント

- 再生を終了するには□(停止/キャンセル)ボタンを押します。ただし、リピート再生の設定が解除されるわけではありません。
- 静止画のリピート再生もできます。
- 記録一時停止した状態から再生した場合は、リピート再生が働きません。



#### (カード)

#### スライドショー (連続再生する)

カードに録画してあるシーンを再生すると、1枚再生するごとに再生一時停止状態になります。

スライドショーを設定すると、連続再生することができます。

- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 「メニュー」ボタンを押す
- 3 「スライドショー」→「全て」または「DPOF」を選び、 決定する
  - 「全て」……… カードに記録してあるシーンすべてを スライド再生します。



「DPOF」…… DPOF 設定してあるシーンだけをスライド再生します。 ▶/Ⅱ を押して再生を始めます。

再生が終わると、最後の画像で再生一時停止状態になります。

ロ(停止/キャンセル)ボタンを押すと、ディスクナビゲーション画面に戻ります。

#### () **ビン**ト

- 1シーン約5秒間表示されます。
- カーソル位置にかかわらず最初のシーンから再生を開始します。
- □(停止/キャンセル)ボタンを押したり、電源を切ったりすると、スライドショーは 解除されます。

# パソコンと接続する

# パソコンと接続してこんなことができます!

付属の USB 接続ケーブルとソフトウェア CD-ROM、または市販のソフトウェアをお 使いになると、本機で撮影した動画や静止画をパソコンで利用することができます。

 ● 本機で記録した DVD-RAM ディスクやカードの静止画をパソコンで利用する (C) P.155、156)

元のディスク	使用するアプリケーション
本機で記録した D V D - R A M ディスクまたはカード	JPEG ファイルが利用可能なアプリケーション <ul> <li>D V D - R A M ディスクまたはカードの</li> </ul>
	100CDPFP フォルダを開く

●本機で記録した DVD-RAM ディスクをパソコンで見る(C→P.157)

元のディスク	使用するアプリケーション
本機で記録した D V D - R A M	DVD-MovieAlbumSE*
ディスク	または、市販の DVD-VR 対応再生ソフトウェア (例)サイバーリンク社 PowerDVD XP など

・本機で記録した DVD-R ディスクをパソコンで見る( ( ) P.157)

元のディスク	使用するアプリケーション
本機で記録したファイナライズ 済みの DVD-R ディスク	市販の DVD ビデオ再生ソフトウェア (例)サイバーリンク社 PowerDVD XP など

●本機で記録した DVD-RAM ディスクの内容をパソコンを使って別の DVD-RAM ディスクにコピーする(C→P.155)

元のディスク	書き込むメディア	使用するアプリケーション
本機で記録した	別のDVD-RAM	DVD-MovieAlbum コピーツール*
DVD-RAM ディス	ディスク	<ul> <li>一度パソコンのハードディスクにコ</li> </ul>
ク		ピーしたあと、別のDVD-RAM
$\frown$		ディスクに書き込みます。
$(\bigcirc)$		<ul> <li>プログラム単位でコピーすることも</li> </ul>
		できます。

● 本機で記録したDVD-RAMディスクの映像をパソコンで編集する(C) P.157)

元のディスク	書き込むディスク	使用するアプリケーション
本機で記録した DVD-RAMディス ク	元のDVD-RAM ディスクまたは別 のDVD-RAMディ スク	DVD-MovieAlbumSE*

本機で記録したDVD-RAMディスクの映像をパソコンで編集してDVDビデオを作る(ご ア P.161)

元のディスク	書き込むディスク	使用するアプリケーション
本機で記録した	何も記録していな	<ul> <li>DVD-MovieAlbumSE*</li> </ul>
DVD-RAMディス	いDVD-Rディスク	<ul> <li>MyDVD*</li> </ul>
7		

\*付属のCD-ROMに納められているソフトウェアです。

# () ヒント

• 本機に付属のソフトウェアでは、DVD-Rディスクに記録した映像を編集することはできません。

# 付属 CD-ROM の内容

本機に付属されている CD-ROM の内容は、以下の通りです。

	130	
-67	DVD-MovieAlbumSE	DVD-MovieAlbumSEのインストーラが入って います。 (インストール方法→ P.149) DVD-MovieAlbumを使うと、DVD-RAM ディ スクに録画した映像の編集や、3D タイトルの作 成が行えます。
-0	MyDVD	MyDVDのインストーラが入っています。 (インストール方法→ P.151) MyDVDを使うと、DVD-MovieAlbumで編集し た動画から、DVD-Video ディスクを作成するこ とができます。
-0	DVD-RAM Driver	DVD-RAMドライバーソフトのインストーラが入っ ています。 (インストール方法→ P.147) DVD-RAM ディスクに録画された JPEG 静止画 をパソコンで利用する場合に、インストールする 必要があります。
-0	USB_Driver	本機用の USB ドライバーが入っています。 (インストール方法→ P.141) 本機を付属の USB 接続ケーブルでパソコンに接 続する場合に、インストールする必要があります。
-0	Acrobat Reader	Acrobat Readerのインストーラが入っています。 お使いのパソコンにAcrobat Readerがインストー ルされていない場合は、DVD-MovieAlbumSE、 DVD-RAM ドライバーソフトのオンラインマニュ アル(取扱説明書ファイル)を開くためにインス トールする必要があります。

上記以外に、フォルダやファイルが入ってる場合がありますが、特に説明がない限り、本機では使用しません。

各ソフトウェアの詳細な取扱説明書 (マニュアル) は、パソコンで閲覧できる電子取扱説明書(オンラインマニュアル)でのご提供になります。

#### DVD-MovieAlbumSE

下記のいずれかの方法で、取扱説明書を閲覧できます。

- ・ 付属 CD-ROM の中の、DVD-MovieAlbumSE¥manual¥Japanese フォルダの 中にある PDF ファイルを開く。
- DVD-MovieAlbumSEをインストールしたあと、Windows®の「スタート」メニューから「プログラム」または「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「DVD-MovieAlbumSE」の中の「オンラインマニュアル」を開く。

上記のマニュアルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader が必要になります。 お使いのパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、付 属 CD-ROM の中の Acrobat Reader¥Japanese¥AR505JPN.exe を起動して Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。

# 

 MyDVDをインストールしたあと、Windows®の「スタート」メニューから「プロ グラム」または「すべてのプログラム」-「Sonic」-「MyDVD」-「ドキュメント」 の中の「チュートリアル」を開く。

上記のマニュアルの閲覧には、パソコンにWeb ブラウザ(Internet Explorerや Netscape Communicatorなど)がセットアップされていることが必要です。 MyDVDの電子取扱説明書が開けない場合は、お使いのパソコンの製造元にWebブラ ウザのセットアップ方法をお問い合わせください。

# ● DVD-RAM ドライバーソフト

- DVD-RAMドライバーソフトをインストールしたあと、Windows®の「スタート」 メニューから「プログラム」または「すべてのプログラム」-「Panasonic DVD-RAM」-「DVD-RAMドライバー」-「DVD-RAMディスクの使い方」を開く。
- ※ USB ドライバーには電子取扱説明書はありません。

ソフトウェア CD-ROM を開封する前に、P.15の「使用許諾契約書」をお読みください。

# 使用できるパソコンの条件 ■

- OS : Windows® 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP
- ・ パソコン: IBM PC/AT 互換(DOS/V)機
- CPU: Intel® Pentium® II 450 MHz以上、Celeron® 633 MHz以上 (Pentium® 4 1.2 GHz以上推奨)
   Intel®製/AMD®製以外のPentium®互換CPUでは動作しない場合があり ます。なお、AMD®製のK6-2®/K6-III®では動作しない場合があります。
- ・ メモリ: 128 MB以上(256 MB以上推奨)
- ハードディスクの空き容量:400 MB以上(動画、静止画データをコピー、編集するのに必要な容量を除く)
- · CD-ROM ドライブ(ソフトウェアのインストールに使用します)
- 1024 × 768 ピクセル以上、および 65,536 色(16 ビットカラー) 以上表示可能な Direct X® 8.1 以上に対応したディスプレイアダプタ(ビデオメモリ4 MB以上) およびディスプレイ
- DirectSound®対応のサウンドカード
- USB:本製品のために1ポートの空きが必要
- ・ 以下の場合は動作保証しません。
  - Windows<sup>®</sup> 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP 以外のOS をインストールした場合
  - Intel® 製、AMD® 製以外の Pentium® 互換 CPU での動作
  - USB ハブを経由して接続した場合
  - ・付属のUSB接続ケーブルとミニUSB Bコネクタ5ピンタイプのUSB接続 ケーブル(市販)以外で接続した場合
  - パソコン本体に本機、キーボード、マウス以外のUSB機器を接続している場合
  - マルチプロセッサには対応していません。
  - 使用できるパソコンの条件を満たしていても、お使いの他のソフトウェアや機器 との組合わせにより、動作に不具合を生じたり、使用制限が生じたりすることが あります。

# USB ドライバーをインストールする

パソコンに本機を認識させるため、USBドライバーをインストールする必要があります。USB接続ケーブルを使って、本機とパソコンをはじめて接続する前に、付属のCD-ROMをパソコンにセットしてください。

# ●インストールする

- 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入する このとき起動している他のアプリケーションはすべて終了してください。 コンピュータウィルスを検知するソフトウェアなどが常駐している場合には、無効 にしてください。
- 2 CD-ROM内にある「USBready.exe」をダブルクリックする 「USBドライバーをインストールする準備ができました。VDR-M30とパソコン をUSBで接続してください。」というメッセージが表示されます。

#### 3 本機の電源を入れる

4 本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続する 接続のしかたは、「USB 接続ケーブルでパソコンと接続する」を参照してください。

#### ● USB 接続ケーブルでパソコンと接続する

USB 接続ケーブルを使って、本機とパソコンを下図のように接続します。



- ・ USB 接続ケーブルから本機へは電源が供給されません。電源はACアダプター/ チャージャーをお使いください。
  - パソコンと接続するときは、AV / S入出力ケーブルや外部マイクは外してください。
  - 本機とパソコンを接続すると、アクセス/PC接続ランプが緑色に点灯します。 また、DVD-RAMディスクまたはDVD-Rディスクにアクセスしている間は、オレンジ色に点灯または点滅します。SDメモリーカードやマルチメディアカードに アクセスしている間はカードアクセスランプが赤色に点灯または点滅します。
  - P.153の「接続時のお願い」をお読みください。

以下、各OS別にUSBドライバーのインストール方法を説明します。

- Windows<sup>®</sup> XP  $\rightarrow$  P.143
- Windows<sup>®</sup> 2000 Professional → P.144
- Windows® Me → P.145
- Windows<sup>®</sup> 98 Second Edition → P.146

本機をパソコンに接続すると、ドライブとして認識されます。Windows上でのドライ ブの表示は、以下のようになります。

#### [Windows® XP の場合]

本機の電源スイッチを「3 動画」または「ご 静止画」に合わせてパソコンと接続した 場合、光ディスクドライブとして認識され、本機にセットされている DVD-RAM ディ スクまたは DVD-R ディスクにアクセスできます(アイコンの形状 や、G:などのドライブ名はお使いのソフトウェア環境により異なり ます)。

本機の電源スイッチを「5000 静止画」に合わせてパソコンと接続した場合、リムーバブ ルディスクとして認識され、本機にセットされているSDメモリーカードまたはマルチ メディアカードにアクセスできます(G:などのドライブ名 はお使いのソフトウェア環境により異なります)。

#### [Windows® 98 Second Edition / Me / 2000 Professionalの場合]

本機の電源スイッチを「🏝 動画」または「口 静止画」に合わせてパソコンと接続した 場合、2つのドライブとして認識されます。本機に DVD-RAM ディスクがセットされ ている場合は、リムーバブルディスク側のアイコンからアクセスできます。本機に DVD-Rディスクがセットされている場合は、光ディスクドライブ側のアイコンからア

クセスできます(アイコンの形状や、F:、G: などのドライブ名はお使いのソフトウェア環 境により異なります。また2つのドライブの 順番は図と逆になる場合があります)。



本機の電源スイッチを「
FBB 静止画」に合わせてパソコンと接続した場合、リムーバブ ルディスクとして認識され、本機にセットされているSDメモリーカードまたはマルチ メディアカードにアクセスできます(アイコンの形状や、F:などのドライブ名はお使い のソフトウェア環境により異なります)。

#### 「三」 リムーバブル ディスク (F:)

# シェント

- パソコンに接続中でも電源スイッチを切り換えることはできます。その際は一度、 USB接続の終了(P.159)を行ってください。
- ・ DVD-RAMディスクに記録されている動画ファイルは、エクスプローラから操作 しないでください。DVD-MovieAlbumSEまたはDVD-MovieAlbumコピー ツールをお使いください。また、DVD-RAMディスクに記録された静止画は、パソ コンで削除しないでください。
  - ディスクとカードを同時にアクセスすることはできません。
  - Windows<sup>®</sup> 2000 Professional のパソコンと接続中に本機の電源スイッチを 切り換える場合は、P.159の手順に従ってください。

#### [Windows® XP の場合]

- 5 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動するので、「ソフトウェアを自動的 にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
- 6 Windows®のロゴテストに関するメッセージが表示されるので、「続行」をクリッ クする



7 ドライバーのインストールが完了したという 画面が表示されるので、「完了」をクリック する



8 再度、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動するので、「ソフトウェアを 自動的にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする

9 手順 5 ~ 7 を繰り返す



10 本機とパソコンの接続を取り外し、パソコンを再起動する

#### [Windows® 2000 Professional の場合]

- 5 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動するので、「次へ」をクリックする
- 6 「デバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリック する
- 7 「場所を指定」のチェックボックスだけをチェックして、「次へ」をクリックする 「場所の指定」以外のチェックボックスは、チェックしないでください。



- 8 「参照」をクリックして「F:¥USB\_Driver」を指定して、「OK」をクリックする F:の部分はお使いのパソコンにより異なります。CD-ROMを入れたドライブを選 んでください。
- 9 「次へ」をクリックする
- 10 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されるので、「完了」を クリックする



- 11 再度、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動するので、「次へ」をクリックする
- 12 手順 5~9を繰り返す
- デジタル署名に関するメッセージが表示されるので、「はい」をクリックする
- 14 「完了」 をクリックする
- 15 USB 接続の終了 ( □ P.159) を行って USB接続を取り外し、パソコンを再起動する


### [Windows® Me の場合]

5 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動するので、「適切なドライバーを自動的に検索する(推奨)」を選択して、「次へ」をクリックする

6 「完了」をクリックする



7 本機とパソコンの接続を取り外し、パソコンを再起動する

### [Windows® 98 Second Edition の場合]

- 5 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動するので、「次へ」をクリックする
- 6 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)」を選択して、「次へ」 をクリックする
- 7 「検索場所の指定」のチェックボックスだけをチェックして、
   「F:¥USB\_Driver」を選び「次へ」をクリックする
   「検索場所の指定」以外のチェックボックスは、チェックしないでください。
   F:の部分はお使いのパソコンにより異なります。
   CD-ROM を入れたドライブを選んでください。





9 「完了」をクリックする



10 本機とパソコンの接続を取り外し、パソコンを再起動する

ヒント (Windows® 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP共通)

- USB ドライバーがうまく自動的にインストールされない場合は、下記の方法でインス トールできることがあります。
  - 方法1:本機およびパソコンの電源を一度切ってから、再度試してください。
  - 方法2:本機からDVD-RAM ディスクやDVD-R ディスク、SDメモリーカードを取り出してから、再度試してください。

  - 方法4:お使いのパソコンの他のUSB端子に接続してください。

# ソフトウェアのインストール

付属の CD-ROM に入っているアプリケーションをインストールしましょう。

本機に付属されているDVD-RAMドライバーソフトをインストールする前に、ご使用のパソコンにDVD-RAMドライバーソフトがインストールされていないか確認してください。 すでにインストールされている場合は、インストールされているDVD-RAMドライ

すでにインストールされている場合は、インストールされているDVD-RAMドライ バーソフトをアンインストールしたあとで、付属の CD-ROM に入っている DVD-RAM ドライバーソフトをインストールしてください。DVD-RAM ドライバーソフ トのアンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」、ま たは「アプリケーションの追加と削除」から行ってください。

アンインストールの途中で、「このファイルは他のアプリケーションで使っていませんが、一緒に削除しますか?」と表示されるので、すべて「いいえ」をクリックしてください。

# DVD-RAM ドライバーソフトのインストール

本機に入っているディスクをパソコンで利用するのに必要です。

ここでの説明は Windows® XPの画面で説明していますが、Windows® 98 Second Edition / Me / 2000 Professional でも同様の手順でインストールしてください。

- CD-ROM内の「DVD-RAM Driver」フォルダを開き、「setup」または 「setup.exe」を起動する
- 2 ドライバーセットアップ画面が表示されるので、「ドライバー・フォーマッターの セットアップ」ボタンをクリックする
- 3 「次へ」をクリックする
- 4 使用契約許諾の内容をご確認のうえ、「はい」ボタンをクリックする 画面に表示される契約の内容は図と異なる場合があります。



5 インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックする
 6 インストールされるプログラムフォルダを確認し、「次へ」をクリックする
 7 「次へ」をクリックする



- 8 インストールが開始され、完了すると制限事項が表示されるので、内容をご確認の 上、ウインドウ右上の「×」をクリックする 画面に表示される内容は下図と異なる場合があります。
- 9 Windows® XP / 98 Second Edition / Me をお使いの場合は、再起動を促す メッセージが表示されるので、「完了」をクリックしてパソコンを再起動する 以上で DVD-RAM ドライバーソフトのインストールが完了です。 Windows® 2000 Professional をお使いの場合は 回へ進んでください。



Windows® 2000 Professionalをお使いの場合は、デバイスの検出を開始する 旨のメッセージが表示されるので、「完了」ボタンをクリックしてデバイスの検出 を開始する



デバイスの検出は数分かかる場合があります。デバイスの検出が完了すると、再起 動を促すメッセージが表示されますので、「はい」 をクリックしてパソコンを再起 動してください。

以上で DVD-RAM ドライバーソフトのインストールが完了です。

## DVD-MovieAlbumSEのインストール

「DVD-MovieAlbumSE」とは、DVD-RAMに録画されたDVDビデオレコーディング 規格の動画や静止画を編集するソフトです。

Windows® XP/2000 Professional をお使いの場合、ユーザー名を「Administrator (コンピュータの管理者)」(もしくは同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンし ないと、DVD-MovieAlbumSEは使用できません。

- 1 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入する
- 2 Windows®のマイコンピュータまたはエクスプローラでCD-ROMが入っている ドライブを開く
- 3 [DVD-MovieAlbumSE] フォルダを開いて「Setup」または「Setup.exe」を ダブルクリックする
- 4 「DVD-MovieAlbum」のインストール画面が表示されるので、「次へ」をクリックする
- 5 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みいただき、同意いただく場合は「はい」を クリックする
- 6 インストール先のフォルダに変更がなければ「次へ」をクリックする



7 プログラムフォルダ名に変更がなければ「次へ」をクリックする

8 内容を確認して「次へ」をクリックする インストールが始まります。 画面の指示に従って、インストールを進めてください。

されるので、作成する 作成しない場合は「い	場合は「はい」をクリックする いえ」を選んでください。	
		回い合わせ         ※           マン デスクトップにアイコンを作成しますか?         (いいえの)
10 再起動オプションを選	択し、「完了」をクリックする	000 #014Martit Partition WorkE7 1/2014.15-1-5000 #astand10001-45E7. 101579125-00000.0501 10157920-00000.0501



INCLUSION OF BUILDING CONTRACTOR

## MyDVD のインストール

DVD-MovieAlbumで編集した映像をDVD-Rディスクに書き込むためのソフトです。 付属のCD-ROMに納められているMvDVDには、スライドショーの機能が付いており ませんので、静止画は使えません。

- I 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入する
- 2 Windows®のマイコンピュータまたはエクスプローラで CD-ROM が入っている ドライブを開く
- 3 MyDVD フォルダを開いて、「Setup」または「Setup.exe」をダブルクリック する
- 4 MvDVD のインストール画面が表示されるので「次へ」をクリックする
- 5 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みいただき、同意いただく場合は「はい」を クリックする





6 インストール先のフォルダに変更がなければ、「次へ」をクリックする

7 内容を確認して、「次へ」をクリックする

インストールが始まります。

(この画面は省略されることがあります)







MyDVDの開発元であるソニック・ソルーションズ社では、お客様に適切なサポートを 提供するために、MyDVDのユーザ登録をお勧めしております。 ユーザ登録はMyDVDの初回起動時に画面上にご案内が表示されるほか、以下のURL からいつでも行っていただけます。

http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html (ユーザ登録には、インターネットへの接続環境が必要です)

### 接続時のお願い

パソコンと本機を接続する場合、電源はACアダプター/チャージャーをご利用くださ U1

バッテリーでもご使用できますが、転送中に本機の電源が切れると、お客様の貴重な録 画内容が失われるおそれがあります。

パソコンから本機のディスクにアクセス中はケーブル類の抜き差しはしないでください

- アクセス/PC接続ランプが点滅しているときにUSB接続ケーブル(付属)や電源 コードを抜き差しすると、お客様の貴重な録画内容が失われる原因となることがあ ります。
- パソコンと本機を接続するときは、USB接続ケーブル以外のケーブルは外しておく ことをおすすめします。
- 本機のアクセス/PC 接続ランプが点灯または点滅、カードアクセスランプが点灯 または点滅しているときは USB 接続ケーブルを抜かないでください。

パソコンと本機を接続しての動作は、約30℃以下の環境で約30分を目安に行ってく ださい

- ・ DVD-MovieAlbumSEに付属のVRコピーツールを利用しての書き込みは、連続使 用で30分以下を目安に行ってください。
- 本機が高温になると、本機側での読み取りや書き込みに支障が出る場合があります。 特にDVD-Rディスクに書き込み中にエラーが発生しますと、そのディスクは使用 できなくなります。

本機が高温にならないよう、お気を付けください。

#### 本機で設定したフェード設定およびスキップ設定は、DVD-MovieAlbumSEには反映 されません

また、DVD-MovieAlbum コピーツールでもコピーされません

本機でDVD-RAMに記録されたJPEG静止画は、DVD-MovieAlbumコピーツールで はコピーされません

DVD-MovieAlbumSE でプロテクト設定した DVD-RAM ディスクは、本機ではプロ テクト解除できません

プロテクトの解除には DVD-MovieAlbumSE をご使用ください

USBハブを経由した接続や、パソコンのフロントパネルやキーボードにあるUSB端子 に本機を接続した場合、パソコンから本機が認識されないなどの現象が発生することが あります

その際は、パソコンのリアパネルの USB 端子に接続してご使用ください

本機の電源が「切」のときはパソコンへの接続モードは動作しません

#### 次のようなときはパソコンへの接続モードを使用するときに一度USB接続ケーブルを 抜いて差し直す必要があります

· 接続したまま、パソコンをサスペンド状態にしたとき

#### パソコンと接続中は本機で次の操作はできません

- ・ 本機の操作ボタンによるカメラの操作
- 本機のディスク取り出しボタンでのディスクの取り出し
   パソコンの操作で取り出しをしてください。
- · 電源スイッチによる電源「切」

#### 本機に入っているディスクはパソコンの操作で取り出すことができます

本機の電源を切ったり接続を外したりしなくても、ディスクを入れ換えることができます。

Windows®のエクスプローラで、本機のドライブアイコンを選ぶ

- → マウスの右ボタンをクリックする
- → [取り出し]を選ぶ ディスクやカードが取り出せるようになります。 別のディスクを入れて閉じると、ディスクの認識をします。
- 本機の電源スイッチを「b=B 静止画」に合わせてパソコンと接続しているときは、
   DVD-RAM ディスクまたは DVD-R ディスクの取り出しはできません。

#### USBで接続してご使用になる場合、お使いのパソコン環境とUSB転送速度により、記 録映像の再生時にコマ落ちしたり、音途切れが発生することがあります。

## 動画ファイルについて =

動画ファイルはディスクの傷や汚れ、記録再生環境などにより、エラーが生じる場合が あります。このエラーにより、動画ファイルをコピーしたときに、ブロックノイズや画 面の一時停止、音声途切れ、音声ノイズ、音声ずれが発生することがあります。動画ファ イルをパソコンから操作する場合は、DVD-MovieAlbumSEまたはDVD-MovieAlbumコピーツールをお使いください。

## パソコンで表示されるフォルダについて

USB ドライバーをインストールしたパソコンに本機を接続すると、本機はパソコンの 外付けドライブとして認識されます。

お使いになっているディスクやカードにより、下記のようなフォルダが表示されます。 静止画 (JPEG) を活用するアプリケーションソフトをご使用のときは、フォルダ内の ファイルを使用してください。

本機でDVD-RAMディスクに記録したDVDビデオレコーディング規格のデータを、パ ソコンのハードディスクを使って別のDVD-RAMディスクにコピーするときは、DVD-MovieAlbumSEに付属のDVD-MovieAlbumコピーツールをお使いください(エクス プローラを使ってコピーすると正しくコピーされないことがあります)。DVD-MovieAlbumコピーツールの使い方は、DVD-MovieAlbumSEのオンラインマニュア ル(C→ P.139)を参照してください。

本機でDVD-RAMディスクに記録したJPEGの静止画は、エクスプローラを使ってパ ソコンのハードディスクにコピーすることができます。

### ● DVD-RAM ディスクをお使いの場合



### ● DVD-R ディスクをお使いの場合

パソコンに転送する場合は、ファイナライズしたディスクをお使いください。ファイナ ライズしていないディスクは、認識できません。



「**DVDCAM」フォルダ**:本機が独自に使用する管理ファ イルが記録されています。

・**「VIDEO\_TS」フォルダ**:DVD-ビデオフォーマット形式 の動画が記録されています。

### ● SD メモリーカード、マルチメディアカードをお使いの場合



- 「DCIM」→「100\*CDPFP」フォルダ: JPEG 形式の 静止画(IMGA0001.JPG など)が記録されています。 JPEG 画像対応の画像ソフトで開くことができます。 - 「MISC」フォルダ:静止画に設定している DPOFデータ のファイルが記録されています。 \* 他のDCF対応機器で記録されている場合は、数字が変更になるこ
  - \* 他のDCF対応機器で記録されている場合は、数字が変更になるこ とがあります。

 ・元のディスクやカードは、バックアップとして大事に保管しておいてください。
 ・8 cmDVD-RAMディスクの出荷時のボリューム名は、ディスクメーカー固有の 表示となっています。本機で初期化した場合のボリューム名はパソコン上で "Dvd\_camera"と表示されます(P.155と上記のエクスプローラの画面に表示 されているボリューム名は一例です。変更になることがあります)。

### 記録した静止画を活用する

[DCIM]-[100CDPFP]フォルダ内に記録されているJPEGファイルをご使用ください。

画像サイズは 640 × 480 画素です。

JPEG 画像に対応したアプリケーションでお楽しみください。

## パソコンで動画を見る

### ● DVD-RAM ディスクをお使いの場合

動画は DVD ビデオレコーディング規格に準じて記録されています。 再生する場合は、付属の CD-ROM に納められている「DVD-MovieAlbumSE」か、市 販のDVDビデオレコーディング規格に対応したアプリケーションソフトをお使いくだ さい。

### ● DVD-R ディスクをお使いの場合

動画は DVD ビデオ規格に準じて記録されています。 再生する場合は、DVD ビデオ規格に対応したアプリケーションソフトをお使いくださ い。

## パソコンで編集する

付属のCD-ROMに納められている「DVD-MovieAlbumSE」を使うと、パソコンで動 画の編集ができます。また「MyDVD」を使うと、編集した画像をDVDビデオにする ことができます。それぞれのインストール方法はP.149とP.151をご覧ください。

## ディスクを直接パソコンで使用する

使用するディスクに合ったパソコンをお持ちの場合は、ディスクを丸型ホルダーから取り出して、直接パソコンで使用することができます。 丸型ホルダーからの取り出しかたは、P.72の「丸型ホルダーからのディスクの出し入れ」をご覧ください。

### ● DVD-RAM ディスクを使う

下記の条件を満たすパソコンで使用できます。

- 4.7 GBのDVD-RAM ディスク対応
- · 8 cm ディスク対応の DVD-RAM (RAM/R)

### ● DVD-R ディスクを使う

下記のいずれかのドライブが付いているパソコンで使用できます。

- · 8 cm ディスク対応の DVD-ROM ドライブ(読み込み専用)
- · 8 cm ディスク対応の DVD-RAM(RAM/R)ドライブ
- ・ 8 cm ディスク対応の DVD-R/RW ドライブ

ヒント

- パソコンで編集した映像を、ディスクやカードに書き込むことができます。
- お願い

  ・ パソコンで編集した映像を新しい DVD-R ディスクに書き込む場合は、ディスクを本機で初期化しないでください。
  - 縦置きやスロットインタイプのパソコン用ドライブの中には8 cmディスクが使用できないものがあります。
  - 8 cm CDを12 cmの直径に変換するアダプタ(8 cm CD用)は8 cm DVD-RAM ディスクや8 cm DVD-R ディスクには使用できません。
  - 本機で撮影した DVD-R ディスクをパソコンで利用する場合は、ディスクを本機でファイナライズしてください(ご) P.132)。
  - ご使用のDVD-ROMドライブによっては、本機のDVD-Rディスクが読み込めない場合があります。

### USB接続の終了(USB接続ケーブルの取り外し)・電源スイッチを切り換える前に

Windows® XP / Me / 98 Second Edition をお使いの場合は「ドライブの停止」操作を行う必要はありません。本機のアクセスランプが緑色に点灯していることを確認して、USB 接続ケーブルを抜いてください。

- Windows® 2000 Professionalでは、USB接続ケーブルをパソコンから抜く、 またはUSB接続ケーブルを抜かずに電源スイッチのディスクモードとカードモー ドを切り換える場合は、まず「ドライブの停止」操作を行う
- 2 アプリケーションを終了し、本機のアクセスランプが緑色に点灯をしていることを 確認し、USB 接続ケーブルを抜く
- 3 ドライブの停止を行うには、まずアプリケーションを終了し、Windows 画面の 右下のタスクトレイから、「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックする



4 「Panasonic DVD CAMERA USB Interface」を選択する ドライブ名(E:、F:など)はお使いのパソコンにより異なります。



5 「ハードウェアの取り外し」が可能である旨のメッセージが表示される USB接続ケーブルの取り外しや電源スイッチを切り換えたりすることができます。

# **DVD-MovieAlbumSE、MyDVDの使いかた**

#### ここでは、基本的な操作の説明をします。

詳細につきましては、オンラインマニュアル\*をご覧ください。

\* オンラインマニュアル ....... ソフトウェアをインストールしたときに一緒にインストールされます。

- [スタート]→[プログラム]または[すべてのプログラム]→[Panasonic]→
- [DVD-MovieAlbumSE]→[オンラインマニュアル]をご覧ください。
- オンラインマニュアルを開くには、Adobe® Acrobat Reader が必要です。

Acrobat Readerのインストーラは、付属のCD-ROM「Acrobat Reader」フォルダに入っています。

Windows® XP / 2000 Professional をお使いの場合、ユーザー名を 「Administrator(コンピュータの管理者)」(もしくは同等の権限を持つユーザー名)に してログオンしないと、DVD-MovieAlbumSEは使用できません。

### 1 編集したい DVD-RAM ディスクが入った本機をパソコンに USB 接続する

### 2 DVD-MovieAlbumSEを起動する

DVD-RAM ディスクに記録されている内容が表示されます。 この画面で、シーンのカットや並べ替え、プレイリストの作成ができます。





D V D - M o v i e A I b u m S E 起動時に「ドライブX:のディスクは DVD-MovieAlbumSEでは使用できません。」と表示されたり、DVD-RAMに録 画されている内容が表示されない場合は、「環境設定」→「デバイス設定」→「ド ライブ選択」で編集する DVD-RAM ディスクの入ったドライブを選択し、「OK」 をクリックしてください(ドライブ名(X:)の部分はお使いのパソコンにより異 なります)。

3 プログラムの先頭でマウスを右クリックし、[3Dタイトル入力]を選択する

プログラムの先頭に 3D タイトルを付けることができます。





### ●カメラで撮影したDVD-RAMディスクからパソコンでDVDビデオを作 成するには

DVD ビデオカメラで撮影した映像を DVD-MovieAlbumSE と MyDVD を使って、 DVD ビデオ(DVD-R ディスク)を作成することができます。

4 DVD-MovieAlbumSEの画面からDVDビ デオにしたいプログラムのサムネイルを選択 し、マウスを右クリックして「切り出し」を 実行する

5 右図のようなプログラムの切り出し画面が表示されるので、「切り出しモード」の設定で「同じ解像度で切り出し」「DVD-Videoで使用」を選択する 「解像度」は「704×480(推奨)」を選択してください。

出力ファイルフォーマッ	t: MPEG
	プログラム情報
	341-11/46: 2002/10/22
	再生時間: 1分56秒
切り出しモード	
() 同:続後度で担い	解像度
I DVD-Video™ff	C 720 × 480
O 100 000 00 100 100	○ 704 × 480 (推奨)
( 16/65 (150) SP (150)	C 352 × 460
オプション	
▶ マーカー間で分割	
□ ファイル名の先頭に	番号を付与
出力先フォルダ名	
C#Documents and Sett	ings¥dvd¥My Documents 参照
進行状況	
	開始 閉じる

「プログラムの切り出し」画面

## () EVP

 「オプション」の「マーカー間で分割」を選択すると、DVDビデオカメラで撮影された プログラムの各シーンがそれぞれ独立した動画ファイルとして保存され、切り出しは高 速に行われます。

「マーカー間で分割」を選択しないと、動画ファイルは1本に結合され、再エンコード されることがあるため、切り出しに時間がかかったり、画質がわずかに劣化することが あります。

また、XTRAモードで記録された動画で、動きの激しいシーン(8 Mbps以上)については、「マーカー間で分割」の設定に関わらず、自動的に再エンコードすることがあります。

- 「簡易(高速)切り出し」を選択すると、読み込みが途中で止まることがありますので 選択しないでください。
- 6 「開始」ボタンをクリックする 切り出しを開始します。
- 7 切り出しが終了したら、「書き出しが正常に終了しました。書き出したデータを 使って「DVD-Video」や「MPEG ファイル」のディスクを作成しますか?」と 表示されるので、「使用中のディスクを取り出す」チェックボックスをチェックし て、「はい」をクリックする
- 8 ディスクがイジェクトされるので、未記録のDVD-Rディスクを本機にセットする また、DVD-MovieAlbumが自動的に終了し、「ディスクへの書き出し」 画面が表 示されるので、「開始」 ボタンをクリックする



・ DVD ビデオカメラでは、MyDVD で作成したメニュー画面は表示されません。 また、書き込む内容によっては、DVDビデオカメラでは正常に再生できない場合 があります。そのような場合には、一般的なDVD プレーヤーをお使いください。

MyDVDから8 cm DVD-Rディスクに記録できる時間は以下の表のようになります。 8 cm DVD-RAMディスクより記録時間が短くなるのは、MyDVDが常にLPCM方式 で音声を記録するためです。

本機での録画画質モード	8cm DVD-R ディスクへの 記録可能時間(MyDVDを使用)
STD	約40分
FINE	約25分
XTRA	約18分以上



- 任意の位置に 3D タイトルを付けるには、その位置でプログラムを分割します。
- 付けた 3D タイトルは、本機では 1 シーンとして扱われます。それに続くシーンと結合する場合には、DVD-MovieAlbumSEを使って 3D タイトルに続くシーンのマーカーを削除するか、本機のディスクナビゲーション機能を使って3Dタイトルとそれに続くシーンを選択して結合してください( Cア P.104)。
- 3D タイトルを付けるには、DVD-RAM ディスクに数十秒分の空きが必要です。
- MyDVDではパソコン上のMPEGファイルからDVDビデオを作成できますが、本機では再生できない場合があります。

# ソフトウェアのアンインストール

パソコンにインストールした付属のソフトウェアをアンインストール(削除)する場合は、以下の手順に従ってください。

## USB ドライバーのアンインストール =

[Windows® 98 Second Edition / Meの場合]

- 1 本機の電源を「🖴 動画」に合わせて、USB 接続ケーブルでパソコンと接続する
- 2 コントロールパネルの「システム」を開き、「デバイスマネージャ」 タブを選択する
- 3 「CD-ROM」の中にある「MATSHITA DVD-CAMERA M30」を削除する ファイルが存在しない場合は次へ進んでください。
- 4 「ディスクドライブ」の中にある「MATSHITA DVD-CAMERA M30」を削除 する

ファイルが存在しない場合は次へ進んでください。

- 5 「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」の中にある下記の項目を削除する 「Panasonic DVD CAMERA USB Interface」 項目が存在しない場合は次へ進んでください。
- 6 デバイスマネージャを閉じる 再起動のメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- 7 下記のファイルを削除する C:¥WINDOWS¥INF¥OTHER¥Hitachi, LtdDz31u.inf C:¥WINDOWS¥INF¥OTHER¥Dz31s.inf この2つのファイルを削除します(98SE / Me共通です)。 INFフォルダが見当たらない場合は、エクスプローラの「表示」メニュー→「フォ ルダオプション」→「表示」タブの中の「すべてのファイルを表示する」を選択し て「OK」をクリックしてから再度試してください。
- 8 本機とパソコンの接続を取り外し、パソコンを再起動する

### [Windows® 2000 Professional / XPの場合]

- 1 本機の電源を「🖺 動画」に合わせて、USB 接続ケーブルでパソコンと接続する
- 2 コントロールパネルの「システム」を開き、「ハードウェア」タブの中の「デバイ スマネージャ」をクリックする
- 3 「DVD/CD-ROM ドライブ」の中にある「MATSHITA DVD-CAMERA M30 SCSI CdRom Device」を削除する
- 4 Windows® 2000 Professional をお使いの場合は、「ディスクドライブ」の中の「MATSHITA DVD-RAM VDR-M30 SCSI CdRom Device」を削除する Windows® XPをお使いの場合とファイルが見つからない場合は、次へ進んでください。
- 5 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の中にある「Panasonic DVD CAMERA USB Interface」を削除する 項目が見つからない場合は、次へ進んでください。
- 6 デバイスマネージャを閉じる 再起動のメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- 8 oem<sup>×</sup>.inf ファイル(「<sup>×</sup>」は数字)を「<sup>×</sup>」の数字が大きい順に Windows<sup>®</sup> に添付の アプリケーションソフト「メモ帳」で開き、ファイルの2行目および3行目に下 記の記載があるファイルを探し、削除する

; Panasonic DVD DIGICAM VDR-M30 SCSI Interface Driver Installation File

; Panasonic DVD DIGICAM VDR-M30 USB Interface Driver

パソコンの設定によっては、拡張子「.inf」が表示されない場合があります。

### 9 手順 🛽 で削除したファイルと同じ番号の入った oem<sup>x</sup>.PNF ファイルも削除する

10 本機とパソコンの接続を外し、パソコンを再起動する

## その他のアプリケーションの削除

その他のアプリケーションのアンインストールは、「コントロールパネル」から「アプリケーションの追加と削除」を開き、表示されたアプリケーション一覧から該当項目を 選択して「変更/削除」ボタンをクリックしてください。

お願い・ソフトウェアをアンインストールしたときは、必ずパソコンを再起動させてください。

### 本機とパソコンを接続してお使いになる際のお願い =



## 付属ソフトウェアの互換性について。

本機の付属のソフトウェアをDVDビデオカメラの以前のモデルでご使用になる場合の 互換性は以下の通りです。なお、本機に付属のソフトウェアはオプションキット等で別 売されておりません。

		VDR-M10 (2000年発売)	VDR-M20 (2002 年発売)
本	USB ドライバー	使用できません	使用できません
~~に付属の	DVD-RAM ドラ イバーソフト	読み込み専用として利用可 能です。書き込みは動作保 証外となります。	DVDビデオレコーディング データ以外のデータの読み 書きに利用できますが、一 部制限がございます(注1)。
ソフトウェ	DVD-MovieAlbumSE	DVD ビデオレコーディング規格の DVD-RAM ディスクの 再生のみ可能です。 書き込みはできません。 3D-TitleSTUDIO はご利用になれません。	
ェア	MyDVD	使用できません。	動作保証外になります。

注1: DVD-RAM カートリッジのライトプロテクトタブを「消去不可(PROTECT)」 の状態にして、Windows® 98 Second Edition / Meから、USB 接続した VDR-M10/VDR-M20へ書き込みやフォーマットを行っても、エラーは表示さ れず、作業が完了したように見えます。実際の書き込みやフォーマットは行われ ていません。また、ユーリードシステムズ社のDVD MovieWriterSE、 VideoStudio5 SE VR、VideoStudio6 SE VR との組み合わせは動作確認 されておりません。

上記情報は2003年3月現在の情報です。内容は予告なく変更されることがあります。

### ●以前の PC 接続キット /PC 編集キットとの互換性について

パソコン静止画キットVW-DTD1はDVDビデオカメラVDR-M10専用です。本機での動作保証はいたしません。

DVDビデオカメラ VDR-M20 に付属の PC 接続キットは、VDR-M20 専用です。本 機での動作保証はいたしません。

# 別売品のご紹介

別売のアクセサリーをご使用になるときは、各アクセサリーの説明書をご覧ください。

• テレコンバージョンレンズ

ソフトバッグ

標進三期

VW-SBJ3

VZ-CT55

VW-LT3014

## カメラアクセサリー

- ソフトケース VW-SCGS5
- ワイドコンバージョンレンズ VW-LW3007
- MC プロテクター VW -LMC30

# ディスク 🗖

• 8cm DVD-RAM ディスク 両面 • 8cm DVD-R ディスク 片面 LM-AK60JE LM-RK30JE

## カード

- SDメモリーカード
- 32MB タイプ RP-SD032BL1A
- 256MB タイプ RP-SDH256L1A
- マルチメディアカード
- 8MB タイプ VW-MMC8
- RP-SDH512L1A
  - 16MB タイプ VW-MMC16

● 64MB タイプ

512MB タイプ

RP-SD064BL1A

- ステレオマイクロホン VW-VMS2
- ND フィルター VW-LND30

• 128MB タイプ RP-SD128BL1A

- 電源
- バッテリーパック
   AC アダプター / チャージャー
   VW-VBD140/VW-VBD210
   VW-AD10

# お手入れのしかた

本機のお手入れをするときは、必ず電源を切ってください。

### 液晶モニターやカメラ部のレンズの汚れは

乾いた柔らかい布などでふき取ってください。液晶モニターをふくときには、強く押したり、ひっかいたり、衝撃を与えないようお気を付けください。傷ができたり、表示ムラができることがあります。液晶モニターが壊れるおそれもあります。

### 本体ケースをベンジンやシンナーでふかない

本体ケースの塗装がはげたり、変色することがあります。本体ケースの汚れは、固く 絞った布などでふき取ってください。化学ぞうきんをご使用の際はその説明書に従って ください。

### ビューファインダーのレンズにごみが付着したときは

綿棒などでふき取ってください。強くこすると傷ができるおそれがあります。

# 角型アダプタのディスクについて

本機では8 cmDVD-RAMディスクや8 cmDVD-Rディスクなどの四角いカートリッジや四角いキャディーケースをお使いになることはできません。 一度四角いカートリッジや四角いキャディーケースからディスクを取り出して、丸型ホ

ルダーにセットしてからお使いください。

詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

### ●四角いカートリッジからディスクを取り出す









●四角いキャディーケースからディスクを取り出す



つめに引っかからないように、ディスクを 斜め上へスライドさせるように取る



取り出したディスクを本機で使える丸型ホルダーに正しくセットしたい(ごア P.73)。

# 海外で使うとき

本機は海外でもお使いいただけます。付属のACアダプター/チャージャーはAC100~ 240 V・50 / 60 Hz の電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる 国では、コンセントの形状に合った市販の変換プラグアダプターをお求めのうえ、お使い ください。各国のコンセントの形状については、旅行代理店などでおたずねください。

### ●コンセントの形状と変換プラグの種類



### ●テレビについて

再生映像をテレビに接続してご覧になる際は、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC方式)で、映像・音声入力端子付きのテレビであれば、付属のAV/S入出力ケーブルを使って見ることができます。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC方式)を採用している国または地域(五十音順)

●アメリカ合衆国	●コスタリカ	●ドミニカ共和国	●ベトナム(一部地域)
●アンチグア・バーブーダ	●コロンビア	●ドミニカ国	●ベネズエラ
●イエメン(一部地域)	●ジャマイカ	●トリニダード・トバゴ	●ペリーズ
●英領バーミューダ諸島	●スリナム	●ニカラグア	●ペルー
●エクアドル	●セントクリストファー・	●ハイチ	●ボリビア
●エルサルバドル	ネイビス	●パナマ	●ホンジュラス
●ガイアナ	●セントビンセント・	●バハマ	●マーシャル諸島
●カナダ	グレナディーン諸島	●バルバドス	●マリアナ諸島
●キューバ	●セントルシア	●フィジー	●ミクロネシア連邦
●グァテマラ	●大韓民国	●フィリピン	●ミャンマー
●グァム島	●台湾	●プエルトリコ	●メキシコ
●グレナダ	●チリ	●米領サモア	

- 本機は国内仕様です。付属の保証書は国内のみ有効です。万一海外で故障や不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用の補償については、ご容赦ください。
- ・ NTSC 方式以外の TV 方式は外部入力による録画はできません。

# 操作ができない-チェックしてみましょう

#### チェック1 動画が撮影できない

動画は、DVD-RAM ディスクまたは DVD-R ディスクにのみ記録可能です。 次のことを確認してください。

- DVD-RAM ディスクまたは DVD-R ディスクが入っていますか?
- 電源スイッチは「■ 動画」に合わせてありますか?
- DVD-RAMディスクをお使いの場合、ディスクプロテクトされていませんか? 解除してください(ごデ P.129)
- 残量がありますか? それでも撮影できない場合は、ディスクが壊れている可能性があります。 別のディスクをお使いください。

#### チェック2 静止画が撮影できない

静止画は、DVD-RAMディスクまたはSDメモリーカード、マルチメディアカー ドにのみ記録可能です。

次のことを確認してください。

- DVD-RAMディスクまたはSDメモリーカードまたはマルチメディアカードが 入っていますか?
- 電源スイッチは記録メディアに応じたところに合わせてありますか?
  - DVD-RAM ディスクをお使いの場合
     「□ 静止画」に合わせてください。
- DVD-RAMディスクをお使いの場合、ディスクプロテクトされていませんか? 解除してください(C P.129)
- SD メモリーカードをお使いの場合、ロックされていませんか?
- ・残量がありますか?
   それでも撮影できない場合は、ディスクやカードが壊れている可能性があります。
   別のディスクやカードをお使いください。

チェック3 スキップ再生やサーチ再生がうまくいかない

本機の内部が高温になると正常に動作しないことがあります。一度電源を切り、 しばらく待ってから再度電源を入れて操作してください。



#### チェック5 カメラが動作しない

+分に充電されたバッテリーパックを取り付けてありますか? または、コンセントから電源がとってありますか?

#### チェック6 ビューファインダーに映像が映らない

液晶モニターが開いていませんか? 液晶モニターが本機にしっかりロックされるまで閉じていないと、ビューファイ ンダーに映像は映りません。

チェックフ 液晶モニターに映像が映らない

- USB 接続ケーブルでパソコンと接続していませんか?
   USB 接続ケーブルを抜いてください。
- ワイプアウトを設定して再生したシーンの最後で停止していませんか?
   ディスクナビゲーションボタンを押してください。

# メッセージが表示されたら

操作の途中でメッセージが表示されることがあります。 メッセージが表示されたときには、その内容に応じて、適切に対処してください。

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
<ol> <li>① 映像ファイルの一部にエ ラーを検出しました。修復 を行いますか?</li> <li>② 映像ファイルにエラーを 検出しました。修復を行い ますか?</li> <li>③ 映像ファイルの一部修復 に失敗しました。全修復を 行いますか?</li> </ol>	映像記録中や編集(シーン削除・シーン分割・結合・ブレイリスト作成な ど)中に誤って電源を切るなどして、システムがファイル書き込み処理を 正常に終了できなかった可能性があります。 「はい」を選択すると、自動的に映像ファイルの修復を行います。「いいえ」 を選択しても、次に電源を入れたときに再び同様なメッセージが表示され ます(ディスク認識中にディスクは取り出さないでください。ファイル修 復機能が働きません)。 画面の指示に従ってください。このときに以下のような注意事項がありま す。 ・電源を切られたタイミングによっては、修復できない場合があります。 ・他のレコーダーなどで記録されたデータが含まれると、正常に修復でき ない場合があります。 ・不具合箇所の一部削除などにより、修復されたデータは元の記録内容と 異なる場合があります。 ・修復されたデータ(部分修復の場合は修正箇所のみ)については、修復 実行時の日時情報が付加されるため、元の日時情報は失われます。 ・全動画→全静止画の順で修復が行われるため、記録内容の前後関係が失 われる場合があります(メッセージ②③の場合のみ)。 ・P.177注1参照。	
<ol> <li>エラーが発生しました。</li> <li>電源を入れ直してください。</li> <li>エラーが発生しました。</li> <li>ディスクを入れ直してください。</li> <li>エラーが発生しました。</li> <li>エラーボ発生しました。</li> <li>エラーコードXXXX</li> <li>取扱説明書を確認してください。</li> <li>ERROR XXXX</li> </ol>	エラーが発生しました。 下記の方法で対処してください。 ①電源を切り、バッテリーパックやACアダブター/チャージャーを付け 直してから、もう一度電源を入れてください。 ②電源を切り、ディスクを入れ直してください。そのあと、もう一度電源 を入れてください。 ③番号(XXXX)をお控えのうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。 P.177注3参照。	33 36 37 38 13
<ol> <li>このディスクは初期化されていません。カメラで撮影するには初期化が必要です。</li> <li>ただし、PC接続端子から記録する場合は初期化しないでください。</li> <li>初期化しますか?</li> </ol>	カメラ用に初期化されていないDVD-Rディスクを挿入したときに表示さ れます。	38
ACアダプター/チャー ジャーを使用してください。	バッテリーパックを使っていると、ファイナライズできません。AC アダ プター/チャージャーをお使いください。	36 132
A C アダプター/チャー ジャーを使用してください。 電源を切ってください。	バッテリーパックを使っていると、映像ファイルの修復はできません。 手元にACアダブター/チャージャーがない場合は、ディスクを取り出し、 裏面または他のディスクをお使いください。取り出したディスクを修復す るには、後で本機にディスクを挿入し、ACアダプター/チャージャーを 接続してから行えます。	36

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
DPOF が設定されている シーンがありません。	DPOF設定してないカードで、スライドショーの「DPOF」を選択したときに表示されます。	135
DVD-Rディスクの場合、一 旦記録した後の動画画質の 変更はできません。	DVD-Rディスクの場合、一度記録したあとの動画モードの変更はできません。	27
いくつかの管理情報を追加 できませんでした。	登録されているシーン数が登録可能な最大数に達しています。いくつかの シーンを結合するか、削除してください。	98 104
映像ファイルの修復に失敗 しました。 ディスクを交換してくださ い。	ディスクを交換してください。	—
映像ファイルの修復に失敗 しました。ディスクを初期 化するか、交換してくださ い。	<ul> <li>・修復しようとしている DVD-RAM ディスクに異常が発生しました。 ディスクを初期化してください。それでも同じメッセージが表示される ときは、別のディスクをお使いください。初期化するとディスクに記録 されている内容はすべて消去されます。</li> <li>・P.177 注2 参照。</li> </ul>	130
カードエラーが発生しまし た。	<ul> <li>・カードの端子が汚れている可能性があります。汚れを落としてからご利用になるか、別のカードをお使いください。</li> <li>・静止画像以外のデータが入っている可能性があります。別のカードをご利用ください。</li> </ul>	26
カードエラーが発生しまし た。 カードを入れたまま電源を 入れ直してください。	映像ファイル編集中にカードエラーが発生した可能性があります。 使用中のカードを本機に入れたまま電源を切り、ACアダプター/チャー ジャーを接続後、再度電源を入れてください。映像ファイルの修復を行い ます。	36
カードエラーが発生しまし た。 初期化しますか?	パソコンなどで初期化したカードではありませんか? 初期化中に中断したカードではありませんか? 本機で使用する場合は「はい」を選択して、初期化を行ってください。	130
カードエラーが発生しまし た。 初期化できませんでした。	カードが壊れている可能性があります。別のカードをご利用ください。	26
カードがありません。	カードを入れてください。	40
カードがロックされていま す。 ロックを解除してください。	誤消去防止スイッチがロックされたカードが入っています。ロックを外し てください。	26
カード残量がなくなりまし た。	これ以上の記録はできません。不要な画像を削除するか、別のカードをご利用ください。	28 98
カード残量がなくなります。	カードの残量が、静止画で残り 10 枚未満になりました。 不要なシーンを削除するか、別のカードをお使いください。	28 98
カード残量が不足していま す。	不要な画像を削除するか、別のカードをご利用ください。	28 98
カード残量が不足している ため実行できません。	不要な画像を削除してからご利用になるか、別のカードをお使いくださ い。	28 98
カードを入れてください。	カードが入っていません。カードを入れてください。	40
管理情報エラーが発生しま した。	記録されている映像と、シーン情報の不整合が生じている可能性がありま す。管理情報更新を行ってください。	131
	・別のディスクをお使いください。 ・P.177注3参照。	72 73

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
記録データがありません。	1シーンも記録されていない状態で、再生などが押された場合に表示され ます(ナビゲーションからの再生、編集を実行しようとした場合に表示さ れ、カメラスルーで再生を押しても表示されません)。	_
記録はできません。	本機に入力されている映像信号にコピーガードがかかっている可能性があ ります。 映画などの映像ソフトには、コピー防止のためのガードがかかっているも のがあります。このような映像は、本機で録画することはできません。	61
結合するシーンが複数選択 されていません。 シーンを複数選択してから 結合してください。	結合したいシーンを2シーン以上範囲選択してから結合してください。	104
このカードには記録できま せん。	本機で使用できないカードが入っています。別のカードをお使いください。	26
このカードは使用できませ ん。 カードを交換してください。	本機で使用できないカードが入っています。別のカードをお使いくださ い。	26
このカードは初期化されて いません。 初期化しますか?	パソコンなどで初期化したカードではありませんか? 本機で使用する場合は「はい」を選択して、初期化を行ってください。	130
このディスクには記録でき ません。	本機で使用できないディスクが入っているか、壊れている可能性があります。 ディスクの種類が正しいか確認してください。また、ディスクが書き込み 禁止になっていないか確認してください。	24 129
このディスクはPAL方式で 記録されています。ディス クを交換してください。	本機は NTSC 方式で記録したディスクのみ使用できます。 PAL 方式で記録されたディスクは使用できません。	_
このディスクは使用できま せん。 ディスクを交換してくださ い。	本機で使用できないディスクが入っています。ディスクの種類が正しいか 確認してください。	24
このディスクは初期化され ていません。 初期化しますか?	<ul> <li>パソコンなどで初期化したディスクではありませんか?本機でこのディスクを使う場合は「はい」を選択して、初期化を行ってください。初期化するとディスクに記録されている内容はすべて消去されます。</li> <li>P.177注2参照。</li> </ul>	130
削除できるシーンはありま せんでした。	ディスクナビゲーションで複数のシーンを削除したとき、選択されている シーンがすべてロックされている場合に表示されます。削除を実行する場 合にはロックを解除してください。	98 107
処理を中断しました。	複数のシーンを処理しているときに □(停止/キャンセル)ボタンを押し て中断したときなどに表示されます。	_
シーンに関連したファイル が見つかりません。	本機以外の機器でDVD-RAMディスクに記録した静止画を、カードにコ ピーする場合に表示されます。	_
シーンを削除できません。	分割などの編集を行ったシーンを削除する際に起こる可能性があります。 分割したシーンを結合してから削除してください。	104
静止画の記録はできません。	DVD-R ディスクを使用していませんか? DVD-R ディスクには静止画の記録はできません。 本機で静止画を記録する場合は、DVD-RAMディスクまたはカードをお使 いください。	28
静止画のサムネイルは変更 できません。	静止画のサムネイルを変更することはできません。 動画を選択してください。	100

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
静止画は分割できません。	静止画の分割はできません。	105
設定可能なシーン数を超え ました。 これ以上、設定できません。	DPOF 設定可能なシーン数は最大 999 シーンです。	108
選択可能なシーン数を超え ました。 これ以上、選択できません。	選択可能なシーン数は最大 999 シーンです。	109
選択シーンが連続していな いため、結合できません。	選択シーンが連続していないときシーンの結合はできません。	104
選択範囲に静止画が含まれ ているため結合できません。	動画のみを選択してから結合してください。	104
先頭では分割できません。	シーンの先頭と末尾では、分割できません。	105
末尾では分割できません。		105
ディスクエラーが発生しま した。	・別のディスクをお使いください。 ・P.177注3参照。	73
	<ul> <li>・本機以外の機器で編集して記録情報の不整合が生じている可能性があります。ディスクを初期化してからご利用になるか、別のディスクをお使いください。</li> <li>・初期化するとディスクに記録されている内容はすべて消去されます。</li> </ul>	130
ディスクエラーが発生しま した。初期化しますか?	<ul> <li>パソコンなどで初期化したディスクではありませんか?初期化中に中断したディスクではありませんか?本機でこのディスクを使う場合は「はい」を選択して、初期化を行ってください。初期化するとディスクに記録されている内容はすべて消去されます。</li> <li>P.177注2参照。</li> </ul>	130
ディスクエラーが発生しま した。 初期化できませんでした。	ディスクが汚れているなどの可能性があります。ディスクを取り出し指紋 やほこりなどを落としてからご利用になるか、別のディスクをお使いくだ さい。 また、初期化が途中で中断されたディスクを再度入れたときにも、表示さ れることがあります。このようなときは、別のディスクをお使いくださ い。	73 130
ディスクエラーが発生しま した。 ディスクを入れたまま電源 を入れ直してください。	映像ファイル編集中にディスクエラーが発生した可能性があります。使用 中のディスクを本機に入れたまま電源を切り、AC アダプター/チャー ジャーを接続後、再度電源を入れてください。映像ファイルの修復を行い ます。	36
ディスクエラーが発生しま した。ファイナライズでき ませんでした。	<ul> <li>ファイナライズ中にディスクエラーが発生し、ファイナライズに失敗したときに表示されます。ディスクを交換してください。</li> <li>P.177注3参照。</li> </ul>	72 73 132
ディスクが高温のため処理 を継続できません。 しばらく間をおいてから実 行してください。	本機内の温度が高温になっています。本機内の温度が高温になると正常に ディスクへの書き込みやディスクからの読み込みができない可能性があり ます。電源を切ってしばらくお待ちください。	41
ディスクが初期化されてい ません。	<ul> <li>・ディスクが初期化されていないか、壊れている可能性があります。</li> <li>このメッセージが出たら、必ず本機で初期化してからお使いください。</li> <li>それでも同じメッセージが表示される場合は、ディスクが壊れている可能性があります。別のディスクを使用してください。</li> <li>本機で使用したディスクでも、再度初期化が必要になる場合もあります(初期化するとディスクに記録されている内容はすべて消去されます)。</li> </ul>	130
	·P.177注2参照。	72 73

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
ディスク残量がなくなりま した。	ディスクがいっぱいになり、これ以上記録することはできません。	27
ディスク残量がなくなりま す。	ディスクの残量が、動画で1分以内、静止画で10枚未満になりました。 不要なシーンを削除するか、別のディスクをお使いください。	27 28 98
ディスク残量が不足してい るため実行できません。	不要な映像を削除してからご利用になるか、別のディスクをお使いくださ い。	98
ディスク内に管理情報がな いシーンがあります。管理 情報を追加しますか?	<ul> <li>・本機以外の機器で編集されたディスクを使用したときに、表示される場合があります。この場合、確認画面で「はい」を選択してください。本機で再生可能な状態にし、正常にディスクナビゲーション画面を表示します。</li> <li>・本機で日付をまたがるシーン結合を行ったディスクを使用すると表示される場合があります。「はい」を選択すると結合したシーンを分割し、正常にディスクナビゲーション画面が表示されます。「いいえ」を選択すると結合したシーンを分割せずに正常にディスクナビゲーション画面を表示します。だだし、この場合、電源を入れるたびにこのメッセージが表示されます。</li> </ul>	131
ディスクに保存中です。	撮影した映像をディスクに保存しています。 メッセージが消えたら、使用を開始できます。	46 48
ディスク認識中です。	正しいディスクが入っているか、本機がチェックしています。 メッセージが消えたら、使用を開始できます。日付が変わったときは、こ のメッセージが少し長く表示されます。	_
ディスクを入れてください。	本機、またはディスクを温度の低いところから温かいところへ移すと、カ メラのレンズまたは本機の内部に露付きが発生してこのメッセージが表示 されることがあります。 ディスクを入れたまま、電源を切った状態でなるべく乾燥した場所に1~ 2時間以上、放置してください。	13
	ディスクが入っていません。 ディスクを入れてください。	37
動画はカードへコピーでき ません。	動画はカードへコピーできません。静止画を選択してからコピーを実行してください。	106
登録可能なシーン数を超え ています。シーンを移動で きません。	シーン数が登録可能な上限に達している場合で、シーンの並べ替えをしようとしたときに表示されます。	115
登録可能なシーン数を超え ています。 シーンを登録できません。	プレイリストに登録されているシーン数が登録可能な上限に達していま す。別のシーンをいくつか削除してください。	115 120
登録可能なシーン数を超え ています。 シーンを分割できません。	登録されているシーン数が登録可能な上限に達しています。別のシーンを いくつか削除してください。	105 115
登録可能なプレイリスト数 を超えています。	すでにビデオレコーディング規格上限値まで登録済みの場合で、プレイリ スト作成で新規もしくは編集が選ばれた場合に表示されます。	115
登録シーンが全て削除され たため、編集されたプレイ リストを削除しました。	プレイリストのシーンがすべて削除されました。 規格上、シーンのないプレイリストを保持できていないので、登録シーン がすべて削除されたプレイリストは削除されます。	120 122
バッテリーが消耗していま す。 交換してください。	充電したバッテリーに交換してください。 または、ACアダプター/チャージャーをご使用になり、コンセントから 電源をとってください。	32 36

メッセージ	メッセージの意味	参照 ページ
表示分類が "全て" の場合の み実行可能です。	表示分類が動画/静止画のときに、シーンの結合や並べ替えを選んだ場合 に表示されます。	133
ファイナライズが途中で中 断された可能性があります。 ファイナライズしますか?	ファイナライズ途中に停電などで電源が切れたあとに、電源投入・ディス ク挿入をした場合に表示されます。 ファイナライズを行う場合は「はい」を選び、再度ファイナライズを行っ てください。	132
複数シーン選択時には実行 できません。	複数シーン選択時に、分割や、サムネイル変更を実行した場合に表示され ます。	95
プレイリストが登録されて いません。	プレイリストが1つも登録されていない状態で、プレイリスト切替を選ん だ場合に表示されます。	117
プレイリスト中の関連シー ンも削除されます。シーン を削除しますか?	シーン削除の際に表示されます。 ディスク内にプレイリストがある場合に、プログラムでシーン削除を実行 すると表示されます(プレイリストでシーン削除をしてもメッセージは表 示されません)。	98
プログラムのシーンは並べ 替えできません。 プレイリストを作成してく ださい。	シーンの並べ替えができるのはプレイリストのみです。 プレイリストを作成し、プレイリスト内でシーンの並べ替えを行ってくだ さい。	124
プロテクトされたシーンが 含まれます。シーンを削除 しますか?	本機以外の機器でソフトウェアブロテクトがされている可能性があります。その場合はソフトウェアプロテクトをかけた機器でソフトウェアプロテクトをかけた機器でソフトウェアブロテクトを解除してください。	_
プロテクトを解除しようと すると「ディスクエラー」が 表示される。	本機付属のCD-ROM内のDVD-RAMドライバーに付属するライトプロテクト設定したディスクは、本機単独ではプロテクト解除できません。プロテクトを解除するには、パソコンからライトプロテクト設定ツールをお使いください。	_
ライトプロテクトされてい ます。 ライトプロテクトを解除し てください。	ライトプロテクトされたディスクが入っています。 ディスクナビゲーションのメニューからライトプロテクトを解除してくだ さい。	129

注1)・ディスクに汚れが付着したときにもこのメッセージが出ることがあります。もし、映像を記録済みのディ スクを入れた直後のディスク認識動作後にこのメッセージが表示されたときは、修復をせず、ディスクを 取り出して、ディスクの汚れを柔らかい乾いた布でふき取ってからご使用ください。

・結露した場合にもこのメッセージが出ることがあります。この場合は修復をせず、電源を切り、乾いてから再び電源を入れてください。

- ・カメラで記録後、カメラからディスクを取り出さないで、電源を切→入して、修復メッセージが出た場合は、修復を選択してください。
- ・他のディスクだと正常に記録再生できる場合で、結露もディスクの汚れでもないのに修復メッセージが出る場合は、修復を選択してください。
- 注2)・ディスクに汚れが付着したときにもこのメッセージが出ることがあります。この場合は初期化をせず、 ディスクを取り出して、ディスクの汚れを柔らかい乾いた布でふき取ってからご使用ください。
  - ・結露した場合にもこのメッセージが出ることがあります。この場合は初期化をせず、電源を切り、乾いて から再び電源を入れてください。
- ・初期化するとディスクに記録されている内容は消去されます。
- 注3) · ディスクに汚れが付着したときにもこのメッセージが出ることがあります。ディスクを取り出して、ディ スクの汚れを柔らかい乾いた布でふき取ってからご使用ください。
  - ・結露した場合にもこのメッセージが出ることがあります。乾いてからご使用ください。

# 故障かな…と思ったら

修理を依頼する前に、下記のことをお調べください。それでも動作に支障が出たときは、 ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、アフターサービ スについては、P.194をご覧ください。

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ
電 源 に つ い て	バッテリーパックが 充電されない	AC アダプター/チャージャーに DC コードが接続されてい ませんか? 外してください。	32 36
	* 右の対処で解決し ない場合は、バッ テリーパックの寿 命が考えられま す。新しいバッテ リーパックをご用 意ください。	バッテリーパックが異常に熱くなっていませんか? バッテリーパックを外して、しばらく放置し、温度が低く なってから充電してください。 周囲の温度が低い、または高くなっていませんか? 充電は気温が10~30℃の環境で行ってください。	32
		長期間使用しなかったバッテリーパックではありませんか? 一度バッテリーパックを外し、取り付け直してください。	33
	バッテリーパックが すぐになくなる	温度が極端に低い場所で使用しませんでしたか? 満充電されたバッテリーパック(VW-VBD140)は、通常 40分~60分は使用できますが、寒冷地などではこれより 早くなくなります。 低温の場所でご使用になるときは、バッテリーパックを多め にご用意ください。	34
		バッテリーパックの寿命が考えられます。 バッテリーパックは、長期間あるいは頻繁に使用すると、性 能が劣化します。新しいバッテリーパックをお買い求めくだ さい。	35
	A C アダプター/ チャージャーの CHARGE ランプが 点滅している	周囲の温度が低い、または高くなっていませんか? 充電は気温が10~30℃の環境で行ってください。バッテ リーパックが過剰に放電している可能性があります。そのま ましばらく充電を続けると、規定の電圧まで充電され、充電 ランプが点灯します。そのあと、正常に充電されます。	32
	電 源 を 入 れ て も すぐに切れる	バッテリーパックは充電されていますか? バッテリーパックを充電してください。	
	電源を入れると、液 晶モニターがついた り消えたりする		32
	途中で電源が切れる	パワーセーブの設定が「オン」になっていませんか? 「オン」に設定してあると、電源を入れたままの状態で撮影や 再生をしないで5分以上経過すると、自動的に電源が切れて しまいます。電源スイッチを「電源/切」に合わせて、再度 電源を入れてください。自動で電源を切らないようにするた めには、パワーセーブの設定を「オフ」にしてください。	89
	電源が切れない	バッテリーパックまたはACアダプター/チャージャーを抜いてください。そのあと、本機のリセットボタンを押し、再度電源を入れてください。	_

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ	
撮 影	「録画」 ボタンを押し ても録画が始まらな い	入力されている映像にコピーガードがかかっていませんか? コピーガードがかかっている映像は、本機では録画できません。	61	
· 録 画 時	録画を開始しても、 すぐ止まってしまう	ディスクに傷や汚れ、指紋はありませんか? ディスクをクリーニングしてください。それでも改善されな い場合は、ディスクを交換してください。	73	
		本機を高温下で長時間ご使用になった場合、レーザーピック アップ部の保護のために、自動的に記録が停止する場合があ ります。その際には、本機のメッセージに従って操作してく ださい。また、電源を切ってしばらくお待ちいただくと記録 が可能となります。	—	
		他のAV機器から直接本機の映像/音声入力端子に接続していますか? AVセレクタなど多くの機器を経由して接続すると、映像信号がうまく伝わらない場合があります。その場合は、映像信号が経由する機器の数を減らすか、直接接続してください。	60	
		テレビゲーム機やパソコンの映像を録画しようとしていませんか? テレビゲーム機やパソコンの機種によっては、映像を本機で 録画できない場合があります。	61	
	手に振動を感じる、 本機から小さな音が する	ディスクドライブの動作により発生しています。故障ではあ りません。	42	
	液晶 モニター が 見にくい	液晶モニターの明るさは調節しましたか? 撮影や録画を停止し、液晶モニターの明るさを調節してくだ さい。	88	故
		屋外で使用していますか? ビューファインダーをお使いください。液晶モニターをお使いになる場合は、液晶モニターに直射日光が当たらないよう に、角度を調節してみてください。	42 43	障かな と
	ピントが合わない	オートフォーカスが働きにくい被写体ではありませんか? 手動でピントを合わせてください。	53	思 っ た
		「MF」と表示されていませんか? マニュアルフォーカスになっています。手動でピントを合わせ るか、マニュアルフォーカスを解除してください。	52	5

影	くも録画か始まらな い	コヒーカードかかかっている映像は、本機では録画できません。	61
· 録	録画を開始しても、 すぐ止まってしまう	ディスクに傷や汚れ、指紋はありませんか? ディスクをクリーニングしてください。それでも改善されな い場合は、ディスクを交換してください。	73
画時		本機を高温下で長時間ご使用になった場合、レーザーピック アップ部の保護のために、自動的に記録が停止する場合があ ります。その際には、本機のメッセージに従って操作してく ださい。また、電源を切ってしばらくお待ちいただくと記録 が可能となります。	_
		他のAV機器から直接本機の映像/音声入力端子に接続して いますか? AV セレクタなど多くの機器を経由して接続すると、映像信 号がうまく伝わらない場合があります。その場合は、映像信 号が経由する機器の数を減らすか、直接接続してください。	60
		テレビゲーム機やパソコンの映像を録画しようとしていませんか? テレビゲーム機やパソコンの機種によっては、映像を本機で 録画できない場合があります。	61
	手に振動を感じる、 本機から小さな音が する	ディスクドライブの動作により発生しています。故障ではあ りません。	42
	液晶モニターが 見にくい	液晶モニターの明るさは調節しましたか? 撮影や録画を停止し、液晶モニターの明るさを調節してくだ さい。	88
		屋外で使用していますか? ビューファインダーをお使いください。液晶モニターをお使いになる場合は、液晶モニターに直射日光が当たらないよう に、角度を調節してみてください。	42 43
	ピントが合わない	オートフォーカスが働きにくい被写体ではありませんか? 手動でピントを合わせてください。	53
		「MF」と表示されていませんか? マニュアルフォーカスになっています。手動でピントを合わせ るか、マニュアルフォーカスを解除してください。	52
		ビューファインダーの場合は、視度調節が合っていますか? 視度調節をしてください。	42
		上記以外の場合は、一度電源を切り、入れ直してください。	41
再生	ディスク認識が 終了しない	ディスクが汚れていませんか? 柔らかい乾いた布でふきとってください。	73
 時	再生ボタンを押して も再生できない	本機以外で記録した映像ではありませんか? 本機以外で記録した映像は、本機で再生できないことがあり ます。	63
		本機以外で映像を編集しませんでしたか? 本機以外で本機の映像を編集すると、本機では再生できない ことがあります。	63

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ
再生 時	テレビに再生映像が 出ない	テレビの入力切換は正しく設定されていますか? テレビによってはビデオ入力が複数あるものがあります。接続 した端子に対応する入力になっているか、確認してください。 ビデオデッキに接続しているときは、ビデオデッキの入力切 換を「外部入力」(LINE)にしてください。	69
		テレビと正しく接続されていますか? 接続を確認してください。	68
	再生画面が一瞬途切 れることがある	ディスクに傷や汚れ、指紋はありませんか? ディスクをクリーニングしてください。	73
	再生映像の画質が悪 い	アナログ方式のビデオ(VHSや8mm)からのAV入力映像 を録画した映像ではありませんか? 再生側に TBC 回路を搭載したビデオデッキを用いると改善 される場合があります。	_
	再生静止画像にぶれ が多い	外部入力で「フレーム」を選択して撮影しませんでしたか? 動画モード設定の「外部静止画入力」を「フィールド」に設 定してください。	85
	音声が出ない	テレビの音量は正しく設定されていますか? テレビの音量を調節してください。	69
	ディスクナビゲー ションのサムネイル が表示されない	AV /S入出力端子に接続して録画したときに、映像が乱れ ていませんでしたか? ノイズや乱れのない映像を録画してください。	
パソコン	パソコンにドライブ アイコンが表示され ない	カメラの電源は入っていますか? 電源を確認してください。	41
		ドライバーが正しく認識されていません。 パソコンの電源を入れ直してください。それでもドライブアイ コンが表示されない場合は、デバイスマネージャの「ドライバ の更新」でドライバーの再インストールを行ってください。	142
と 接 続		パソコンの電源を切ってから USB 接続ケーブルを一度外し てください。再度パソコンの電源を入れて、USB接続ケーブ ルで本機と接続してください。	153
しているとき		USB 接続ケーブルが本機に根元まで挿入されていることを ご確認ください。	141
		Windows®のデバイスマネージャに黄色い(!)マークが付 いている項目がある場合には、P.163の手順に従い一度 USB デバイスドライバーのアンインストールを行い、 P.141の手順に従いUSBドライバーのインストールを再度 行ってください。	141 163
	本機のパソコン再生 で再生が滑らかでは ない	USB 接続で発生する場合は、転送レートが十分でない場合 に発生します。	140
	パソコンのアプリ ケーションが正常に 動作しない	ー度パソコンと本機の電源を切り、再度試してください。	_
そ	ወ	他	
---	---	---	
---	---	---	

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ
パソコ	DVD-R ディスクへ の書き込み中にエ ラーが出る	本機が連続動作により、高温になっています。 一度パソコンと本機の接続を外し、本機からディスクを取り 出したあと本機の電源を切ってください。しばらくしてから 再度接続し、新しいディスクに書き込みを行ってください。	153
- ン と	映像を転送している 間に停止してしまう	お使いのパソコンの別の USB 端子に接続してください。デ スクトップ型パソコンの場合、リアパネルの USB 端子をお すすめします。	153
接続してい	添付のソフトウェア をインストールした ら、パソコンに内蔵 している D V D - RAM/R/RW ドライ ブが使えなくなった	お使いのパソコンのDVD-RAM/R/RW関連ソフトウェアを バージョンアップするか、DVD-RAMドライバーをアンイン ストールすると解決することがあります。ただし、Windows® 98 Second Edition / Me / 2000 Professional の場合 は、DVD-RAMドライバーをアンインストールすると、本機 のDVD-RAMに記録されたJPEG静止画をパソコンで読み 出せなくなります。	_
るとき	DVD-MovieAlbumSE で DVD-R ディスク が再生できない	DVD-MovieAlbumSEはDVD-Rディスクの再生、取り込み に対応しておりません。パソコンでのDVD-R再生には、市 販のDVD ビデオ再生ソフトウェアをご利用ください。	149
2	DVD-MovieAlbumSE を起動するとエラー が表示される。また はパソコンが応答し なくなる	お使いのパソコンのディスプレイアダプタ(ビデオカード) が DirectX 8.1 に対応しているかご確認ください。	140
	DVD-MovieAlbum コ ピーツールでパソコ ンのハードディスク に取り込んだ映像が 編集できない	DVD-MovieAlbumSE はパソコンのハードディスクに保存 された DVD-VR データを編集することはできません。その データを別の DVD-RAM ディスクにコピーしてから編集し てください。	155
	パソコンのアプリ ケーションから動画 が認識されない	本機の電源スイッチが「 🏜 動画」または「 🗔 静止画」に なっていることをご確認ください。	142
	PC接続中にディス ク取出しボタンが効 かない	PC接続中のディスクの取り出しは、エクスプローラから DVDビデオカメラのドライブを右クリックして「取り出し」 を実行してください。	154
	パソコンのエクスプ ローラやアプリケー ションからDVDビ デオカメラのDVD- RAM ドライブが開 けない エラーが表示される ディスクの取り出し ができない	DVD-MovieAlbumSE が起動している場合は、終了してく ださい。	_
	パソコンで D V D- RAM 内のファイル のタイムスタンプを 見ると、撮影時刻と ずれている	本機のファイルシステムはUTC(協定世界時)で動作してお り、時差情報は未設定となっています。2003年1月現在の Windows®では、エクスプローラから見えるファイルのタイ ムスタンプは撮影時刻と差があるように見えます。なお、再 生画面上の日付表示は実際の撮影時刻で表示されます。	—

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ
パソ	DVD-MovieAlbumSE 起動時に「ドライブ X:のディスクは	DVD-RAM以外のディスクがドライブにセットされている。 DVD-MovieAlbumSEはDVD-RAM以外のメディアにはお 使いになれません。	100
コ ン と	DVD-MovieAlbum で は使用できません。」 と表示される	そのダイアログボックスの「環境設定」ボタンをクリックして、「デバイス設定」タブをクリックして、「ドライブ選択」欄 で編集するDVD-RAMディスクの入ったドライブを選択し、 「OK」をクリックしてください。	160
接続し	DVD-MovieAlbumSE を起動しても、記録 されているはずの映 像が表示されない	DVD-MovieAlbumSE画面の右上にある「環境設定」ボタ ンをクリックして、「デバイス設定」タブをクリックして、「ド ライブ選択」欄で編集する DVD-RAM ディスクの入ったド ライブを選択し、「OK」をクリックしてください。	160
ている	DVD-MovieAlbumSE で「切り出し」を行う と、読み込みが途中 で止まってしまう	「簡易 (高速) 切り出し」 を選択していると、読み込みが途中 で止まることがありますので、選択しないでください。	161
る DVD-Movie/ で「切り出し と、読み込む がかかる	DVD-MovieAlbumSE で「切り出し」を行う	切り出す範囲に静止画が含まれていると、再エンコードしな がら読み込まれるため、時間がかかる場合があります。	
	と、読み込みに時間 がかかる	「マーカー毎に分割」を選択していないと、再エンコードしな がら読み込まれることがあるため、時間がかかる場合があり ます。	161
そ	電源が入らない、ボ	システムリセットを行ってください。	184
の 他	タノを押しても操作を受け付けない	本機に強い衝撃を与えませんでしたか? 本機が壊れている可能性があります。お買い上げの販売店にご 相談ください。	_
	日付・時刻が合わな くなった	長時間使用していませんでしたか? 内蔵電池がなくなっている可能性がありますので、充電して ください。	45
	シーンの削除が できない	削除したいシーンにカーソルが合っていますか? 黄色のカーソルで任意のシーンを選んでも選択済みのシーン (赤枠のあるシーン)があるとそのシーンが削除されてしまい ます。 サムネイル画面でカーソルとバーグラフの色を確認してくだ さい。	95 98
	ディスクが取り 出せない	電源を切る前にバッテリーパックやACアダプター/チャージャーを外しませんでしたか? バッテリーパックまたはACアダプター/チャージャーをもう一度接続し、電源を切/入してから取り出してください。	36 39

	こんなときには	対処のしかた	参照 ページ
その	リモコンで操作 できない	リモコンをカメラの受信部に向けていますか? カメラの受信部に向けて操作してください。	31
の他		カメラの受信部に直射日光や蛍光灯の強い光が直接当たって いませんか? 受信部に強い光が当たっていると、操作できません。 カメラの置き場所や角度を調整してください。	31
		リモコンに電池は入っていますか? 電池の向きも確認してください。電池がなくなっている可能 性もあります。電池を交換してみてください。	31
		カメラの電源は入っていますか? カメラの電源を入れてください。	41
	ふたが閉まらない	ディスクが正しく挿入されていますか? ディスクを取り出して、もう一度挿入してみてください。	37
		誤った向きで挿入していませんか? ディスクを取り出して、もう一度挿入してみてください。	37
	周期的に動作音がす る	ディスクを周期的に動作させているために出る音です。故障 ではありません。	_

# システムリセット

本機が正常に動作しないときは、システムリセットを行うと、回復することがあります。 システムリセットをすると、すべての設定値が工場出荷時の状態に戻り、日付もリセッ トされます。使用開始前に日付を設定し直してください。

#### 1 **電源を切る** 電源スイッチを「電源/切」に合わせてくださ

い。 バッテリーパック・AC アダプター/チャー ジャーも外します。



2 先の細いペンなどでリセットボタンを数秒間押す システムがリセットされます。

お願い ・ リセットボタンは強く押さないでください。

#### ●設定項目一覧

	設定項目	初期設定	設定方法	
	プログラム AE	オート	P.77	
	ホワイトバランス	オート	P.78	
カメラ機能設定	手振れ補正	オン	P.80	
	デジタルズーム	40x	P.81	
	ウインドカット	オフ	P.82	
	動画画質	FINE	P.83	
	静止画画質	FINE	P.84	
	入力切替	カメラ	P.84	
記球機能設定	静止画外部入力	フィールド	P.85	
	セルフタイマー	オフ	P.86	
	画面表示出力	オン	P.87	
	表示モード	年/月/日	P.45	
日付機能設定	日付設定	2003. 1. 1	D 44	
		0:00	P.44	
法日エーク 記史	明るさ		P.88	
液晶七二岁一設定	色のこさ		P.88	
	操作音	オン	P.89	
÷⊓⊭a≘∧⇔	パワーセーブ	オフ	P.89	
们知识正	録画ランプ	オン	P.90	
	言語切替	日本語	P.91	

※ 使用するディスクやカードによっては表示されない項目もあります。

# 主な仕様

### DVD ビデオカメラ =

電源		DC 7.9/7.2 V
消費電力		録画時 (FINE) 4.7 W(ファインダー使用時)
		5.7 W(液晶使用時 明るさ:標準)
CCD		1/4型インターレース
		総画素数約68万画素
		有効画素数 動 画:約34万画素
		静止画:約31万画素
レンズ		F1.8-2.5 f=3.15-31.5 mm
		フィルター径 30.5 mm
フォーカス		オートフォーカス/マニュアルフォーカス
ズーム		光学10倍/デジタル併用240倍
		(静止画時は 40 倍)
必要最低照度		12ルクス(ローライトモード時:3ルクス)
ビューファイン	ノダー	0.44 型カラー TFT(約11 万画素)
液晶モニター		2.5型カラー TFT(約12万画素)
手ぶれ補正方式	ť	電子式
シャッター速度	ŧ	1/60~1/4000(動画)
セルフタイマー撮影 あり (静止画モードのみ)		あり(静止画モードのみ)
外部マイク端	F	ステレオミニジャック <i>φ</i> 3.5 mm
		プラグインパワータイプのマイクはご使用できま
		せん。
USB		USB2.0準拠(最大12 Mbps)
撮影モード		動画(音声つき)
		静止画(DVD-RAM ディスク/SD メモリーカー
		ド/マルチメディアカード)
最大記録時間	DVD-RAM	(XTRA)約18分/(FINE)約30分/
(片面あたり)	ディスク	(STD)約60分
	DVD-R	(FINE)約30分/(STD)約60分/
	ディスク	(LPCM)約30分
最大記録枚数	DVD-RAM	静止画 999枚
	ディスク	ただし動画と混在の場合、枚数が減少します。
	(片面あたり)	
	カード	画質やカードの種類により異なります
		(C͡͡͡͡͡ P.28)₀

記録方式	DVD-RAM	動 画:DVD ビデオレコーディング規格準拠	
	ディスク	音 声: MPEG1 オーディオレイヤー2	
		静止画 : JPEG (640 × 480 画素) および DVD	
		ビデオレコーディング規格準拠(704 × 480 画	
		素)の同時記録	
	DVD-R	動 画:DVD ビデオ規格	
	ディスク	音 声: MPEG1 オーディオレイヤー2 または	
		リニア PCM * <sup>1</sup>	
	カード	静止画: JPEG 規格準拠(640 × 480 画素)	
音声再生方式		MPEG1 オーディオレイヤー 2、リニア PCM、	
		ドルビーAC3	
記録メディア		8 cmDVD-RAM (DVD-RAM Ver. 2.1 Book2.1 準拠)	
		8 cmDVD-R (DVD-R for General Ver. 2.0準拠)	
		SDメモリーカード、マルチメディアカード	
端子		映像音声入出力×1、外部マイク入力×1、USB	
		接続端子(パソコンの USB 端子へ接続)×1	
バッテリーパッ	ックシステム	リチウムイオン	
外形寸法(幅×高×奥行)		約 57 × 89 × 134 mm	
		(突起物含まず)	
許容動作温度(湿度)		0~40℃ (80%以下)	
		ただしパソコンとの接続時は、0~30℃	
本体質量		約 480 g	
		(バッテリーパック、ディスク等含まず)	
撮影時総質量		約565 g(バッテリーパックVW-VBD140使用時)	

\* 1:MPEG1オーディオレイヤー2方式は、DVDビデオ規格のオプション規格です。ファイナ ライズ済みのDVD-RディスクをDVDプレーヤーでご覧になるとき、ご使用になるDVDプ レーヤーが MPEG1オーディオレイヤー2に対応していない場合は、LPCMモードで録画 してください。

#### AC アダプター

電源	AC100 – 240 V 50/60 Hz
入力容量	26 VA(AC100 V 時)/36 VA(AC240 V 時)
DC出力	7.9 V 1.4 A(ビデオカメラ)
充電出力	8.4 V 0.65 A (充電)

質量	約105g
外形寸法(幅×高×奥行)	約61×32×91 mm
許容動作温度	0~40 °C
許容相対湿度	10~80%

# さくいん

#### 英数字 🛛

8 cmDVD-RAM ディスク	
8 cmDVD-R ディスク	
AC アダプター / チャージャー	. 32,36
AV 機器	60
DPOF	108
DVD-RAM ディスク	
~の記録容量	27
~の残り記録容量を確認する	128
~を入れる	37
~を初期化する	130
~を取り出す	
DVD-R ディスク	
~の記録容量	27
~の残り記録容量を確認する	128
~を入れる	
~を取り出す	
~をファイナライズする	132
ECO(静止画画質)	
FINE(静止画画質)	
FINE(動画画質)	27
LPCM(動画画質)	27
MF(マニュアルフォーカス)	52
NORM(静止画画質)	
NTSC 方式	169
SD メモリーカード	
STD(動画画質)	27
USB 接続ケーブル14	11,159
USB ドライバー	141
Windows <sup>®</sup>	140
XTRA(動画画質)	27

#### ア行 ア行

明るさ	88
アクセサリー	167
アクセス/PC 接続ランプ	42
アフターサービス	194
合わせる	
日付と時刻を~	44
ピントを~	52

## さくいんの見かた

見出し言語と同一のものは「〜」で 省略してあります。

安全にお使いいただくために
入れる
DVD-RAM ディスクを~
DVD-R ディスクを~
カードを~ 40
電源を~41
リモコンに電池を~
印刷を指定する 108
インストール
USB ドライバーの〜 141
ソフトウェアの~ 147
ウインドカット 82
英数モード114
液晶モニター
~が暗い88
~の明るさ
~のこさ
~の設定88
~の使いかた 42
~の取り扱い11
~を閉じる 43
~を開く 42
再生時の~ 66
撮影時の~ 57
選ぶ
シーンを~ 95,109
全部まとめて~ 95,109
定型文からタイトルを~ 114
プログラムを~ 111
オート(ホワイトバランス)
オートフォーカス
屋外(ホワイトバランス)
屋内(ホワイトバランス)
音をマイクで撮る47

#### 

#### 

~の残り記録容量を確認する	. 128
~の保管のしかた	26
~を入れる	40
~を初期化する	. 130
~を取り出す	40
海外で使う	. 169
解除する	
誤消去防止を~	26
スキップを~	101
ディスクプロテクトを~	. 129
パワーセーブを~	89
外部	
~入力映像表示	85
~マイクで音を撮る	47
静止画~入力	85
書き込み	. 136
角型アダプタ	. 168
確認する	
DVD-RAM ディスクの残り記録容量を~	128
DVD-R ディスクの残り記録容量を~	128
カードの残り記憶容量を~	. 128
撮影した映像を~	62
付属品を~	16
各部の名前	17
画質	
静止画の~	84
動画の~	83
カナモード	114
カメラ(入力切替)	84
カメラアクセサリー	. 167
画面表示	
~を消す(再生時)	66
~を消す(撮影時)	59
再生時の~	66
撮影時の~	57
管理情報	131
記号モード	114
起動する	
ディスクナビゲーションを~	92
メニューを~	76,97
逆光補正	55

切	b	替え	る
---	---	----	---

画面表示モードを~	.59
静止画の記録画質を~	.84
動画の記録画質を~	.83
日付と時刻の表示方法を~	.45
表示言語を~	91
プレイリストを~ 1	17
プログラム AE のモードを~	.77
プログラムを~ 1	11
ホワイトバランスのモードを~	.78
記録一時停止	.62
記録画質(静止画)	.84
記録画質(動画)	.83
記録時間	
DVD-RAM ディスクの~	.27
DVD-R ディスクの~	.27
記録容量	28
繰り返し再生する1	34
蛍光灯(ホワイトバランス)	.78
消す	
画面情報を~(再生時) 59	,66
画面情報を~(撮影時)	. 59
操作音を~	. 89
結合する 1	04
工場出荷時の設定1	84
故障 1	78
誤消去防止スイッチ	.26
ご相談窓口1	94
コピーする	
DVD-RAM ディスクからカードへ〜… 1	06
コマ送り・コマ戻し	63
コンセント	
~につなぐ	.36
~の形状 1	69

サーチ再生	63
サーフ&スノーモード(プログラム AE)	77
再生一時停止	62
再生時の画面情報	66

#### 再生する

映像を~	
繰り返し~	134
シーンを~	
プレイリストを~	118
プログラムを~	112
連続して~	

#### 削除する

シーンを~	98,120
プレイリストを~	
撮影した映像を確認する(再生)	62
撮影時の画面情報	57
撮影枚数	28
撮影モード(ブログラム AE)	77

#### サムネイル

~とは	93
~を切り換える	111
~を変更する	100

#### シーン

~とは
~にフェードを設定する102
~の情報を表示する110
~を選ぶ95,109
~を繰り返し再生する
~を結合する 104
~をコピーする 106
~を再生する
~を削除する 98
~を飛ばす101
~を複数まとめて選ぶ
~をプレイリストに追加する 119,121
~をプレイリストに登録する116
~を分割する105
~を見る94
~を連続再生する135
~をロックする107
印刷したい~を指定する108
時刻
システムリセット184
シャッタースピード
ジャンプ65
充電する
バッテリーパックを~
修理194

#### 終了する

ディスクナビゲーションを~	93
パソコンとの接続を~15	59
メニューを~	76
寿命(バッテリーパックの)	35
準備	
バッテリーパックの~	32
ビデオカメラの〜 2	29
リモコンの~	31
仕様	35
使用上のお願い	11
情報	
~を消す(再生時)6	66
~を消す(撮影時)5	59
再生時の~ 6	66
撮影時の~	57
初期化	
DVD-RAM ディスクの〜13	30
カードの~13	30
初期設定 8	39
ショルダーベルト	30
ズーム	
光学 10 倍~ 5	50
お 止 両 提 影 咕 の ~ の の の の の の の の の の の の の の の の の	
时正回取於时の	ЪÜ
デジタル240倍~	50 50
デジタル 240 倍~ デジタル 40 倍~	50 50 50
デジタル 240 倍~	50 50 50 50
デジタル 240 倍~ デジタル 40 倍~	50 50 50 51 77
デジタル 240 倍~ デジタル 40 倍~	50 50 50 51 77 77
デジタル 240 倍~ デジタル 40 倍~	50 50 50 50 71 77 77 35
デジタル 240 倍~	50 50 50 51 77 77 35 63
デジタル 240 倍~ デジタル 40 倍~	50 50 50 77 77 35 63
デジタル 240 倍~ デジタル 240 倍~	50 50 50 50 77 77 35 53
デジタル 240 倍~	50 50 50 50 77 77 35 53 49 35
デジタル 240 倍~	50 50 50 50 77 77 35 53 49 35 48
デジタル 240 倍~	50 50 50 77 77 35 53 49 35 48
デジタル 240 倍~	50 50 50 50 77 77 35 53 49 35 49 35 48 58
<ul> <li>デジタル240倍~</li> <li>デジタル40倍~</li> <li>スキップ</li> <li>スポーツモード(プログラムAE)</li> <li>スポットライトモード(プログラムAE)</li> <li>スライドショー</li> <li>スロー再生</li> <li>静止画</li> <li>~ 回質</li> <li>~ の録画方式を変更する</li> <li>~ を撮る</li> <li>テレビと~</li> <li>パソコンと~</li> </ul>	50 50 50 77 77 35 63 49 35 48 58 41
デジタル240倍~       5         デジタル40倍~       5         スキップ       10         スポーツモード(プログラムAE)       5         スポットライトモード(プログラムAE)       7         スライドショー       10         スロー再生       6         静止画       ~         ~の録画方式を変更する       6         皮レビと~       6         パソコンと~       12         他のAV機器と~       6	50 50 50 77 77 35 53 49 35 48 58 41 50
デビタル240倍~       デジタル240倍~         デジタル40倍~       アジタル40倍~         スキップ       10         スポーツモード(プログラムAE)       7         スポットライトモード(プログラムAE)       7         スライドショー       10         スロー再生       6         静止画       ~         ~の録画方式を変更する       8         ~を撮る       7         皮にどと~       6         パソコンと~       12         酸定する       6	50 50 50 77 75 53 49 55 49 55 48 58 41 50
デジタル 240 倍~       デジタル 240 倍~         デジタル 40 倍~       5         スキップ       10         スポーツモード(プログラム AE)       5         スポットライトモード(プログラム AE)       7         スライドショー       10         スロー再生       6         静止画       ~         ~の録画方式を変更する       8         ~を撮る       7         接続する       テレビと~         パソコンと~       14         他の AV 機器と~       6         設定する       スキップを~	50 50 50 77 77 35 53 49 35 49 35 48 41 50 50
デジタル 240 倍~       デジタル 240 倍~         デジタル 40 倍~       5         スキップ       10         スポーツモード(プログラム AE)       5         スポットライトモード(プログラム AE)       7         スライドショー       10         スロー再生       6         静止画       ~         ~の録画方式を変更する       6         がけどと~       6         パソコンと~       12         他の AV 機器と~       6         設定する       スキップを~         スキップを       10         日付と時刻を~       2	50 50 50 77 77 35 33 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 49 35 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
デジタル 240 倍~       デジタル 240 倍~         デジタル 40 倍~       アジタル 40 倍~         スキップ       10         スポーツモード(プログラム AE)       ア         スポットライトモード(プログラム AE)       7         スライドショー       10         スロー再生       6         静止画       ~         ~回質       4         ~の録画方式を変更する       6         パソコンと~       12         他の AV 機器と~       6         設定する       2         設定リセット       9	50 50 50 77 75 53 49 55 48 58 41 50 14 50

# さくいん

セルフタイマー	86
全プログラム	111
操作	
ズームの~	81
ディスクナビゲーションの〜	92
操作音	89

対面撮影	 59
調節する	

0, 6 (170a	
映像の明るさを~	88
映像のこさを~	88
視度を~	42
ピントを~!	52
マジックストラップを~	29
露出を~	54
著作権	11
使いかた	
液晶モニターの~	42
ディスクナビゲーションの~	92
ビューファインダーの~	42
リモコンの~	31

#### つなぐ

しゅく	
テレビと~	68
パソコンと~	136
他の AV 機器と~	60
露付き	13
定型モード	114
ディスク	
~の扱いかた	25
~の保管のしかた	25
~の持ちかた	39
~プロテクト	129
ディスクナビゲーション	92
データをパソコンに取り込む	136
デジタルズーム	81
手振れ補正	80
テレビ	68
電源を入れる	41
動画画質	83
動画を撮る	46
飛ばす(シーンを)	101

#### 取り出す

DVD-RAM ディスクを~	39
DVD-R ディスクを~	39
カードを~	40
ディスクを丸型ホルダーから~	72
撮る	

۵ ۵	
至近距離から~	51
静止画を~	48
動画を~	46

#### \_\_\_\_\_ ナ行 \_\_\_\_\_

日時を合わせる	44
入力切替	84

#### \_\_\_\_\_ 八行 \_\_\_\_\_

#### パソコン

~接続の終了	159
~と接続する	141
~にデータを取り込む	136
Windows <sup>®</sup>	140
バッテリーパック	
~での撮影時間	34
~の寿命	35
~の準備	32
~の廃棄方法	35
~を充電する	32
~を取り付ける	33
~を取り外す	33
場面を探す(ジャンプ)	65
パワーセーブ	89
範囲選択	109
日付セット	44
日付と時刻	
~の表示方法を変更する	45
~を設定する	44
日付を選ぶ	44
ビューファインダー	42
表示	
~言語	91
~分類	133
液晶モニターの~	57
サムネイル~	92
シーン情報の~	110

#### 開く

ピントを手動で合わせる
ファイナライズ132 フィールド(静止画外部入力)85 フェードを設定する102 付属品16 プリント16 プリント108 フルオートで撮影する120,122 ~にシーンを追加する119,121 ~にタイトルを付ける125 ~を再生する118
フィールド(静止画外部入力)
フェードを設定する
付属品
プリント
フルオートで撮影する56 プレイリスト ~からシーンを削除する120,122 ~にシーンを追加する119,121 ~にタイトルを付ける125 ~を再生する118
<b>ブレイリスト</b> ~からシーンを削除する 120,122 ~にシーンを追加する 119,121 ~にタイトルを付ける 125 ~を再生する
~からシーンを削除する 120,122 ~にシーンを追加する 119,121 ~にタイトルを付ける 125 ~を再生する 118
~にシーンを追加する 119,121 ~にタイトルを付ける 125 ~を再生する 118
~にタイトルを付ける 125 ~を再生する 118
~を再生する 118
~を削除する126
~をサムネイル表示する
~を作る
~を編集する 119121
フレーム(静止画外部入力) 85
プログラム
~ AF 77
~にタイトルをつける 113
~を切り換える 111
~を再生する 112
プロテクト 129
分割する 105
別売品 167
変更する
サムネイル表示を~ 100
静止面の記録方法を~ 85
動画の記録方法を~
パワーヤーブの設定を~ 89
日付と時刻の表示方法を~ 45
福生する
シーンを~ 100
パソコンで~157
プレイリストを~ 119
$\pi^{-}$ $h^{-}$ $h^{-$
保管について
保証
ホワイト(フェード設定) 102
ホワイトバランスのモード

#### 

マイク	
~で撮る	
マニュアルフォーカス	
マジックストラップ	
マルチメディアカード	
見る	
テレビで~	69
撮った映像を~	
メッセージ	172
メニュー	74
文字	113
持ちかた	
DVD カメラの~	
カードの~	
ディスクの~	
モノトーン(フェード設定)	102

### 

リセット	
システムの~	184
設定の~	91
リピート再生	134
リモコン	
~の操作可能距離	31
レンズキャップ	30
ローライトモード(プログラム AE)	77
録音する	47
録画する	46
録画ランプ	46
露出	54
217	
ワイプ(フェード設定)	102

# さくいん

memo



## ユーザーサポートについて

#### アクセスお待ちしております

ビデオの撮りかたや新製品情報など、パナソニックビデオ/ビデオカメラのホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvc

#### 製品のサポート情報について

http://panasonic.jp/support

#### MyDVD に関して

MyDVDについてのお問い合わせは、下記のソニックDVDサポートセンターへお願い いたします。

#### ソニック DVD サポートセンター

TEL 03-5232-5065 E-mail dvdsupport@sonicjapan.co.jp URL http://www.sonicjapan.co.jp/support/ 電話受付時間:am10:00~pm12:00およびpm1:00~pm5:00 (土日、祝祭日、年末・年始および特別行事日を除く)

ユーザー登録はオンラインで受け付けております。 ソニックユーザー登録ページよりご登録ください。 URL http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NTは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。 IBM PC/ATは米国 IBM 社の登録商標です。 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 「Dolby」、ダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 その他、各会社名・各製品名は各社の登録商標、商標、または商品名称です。

## 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。よくお読みのあと、保存してください。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDビデオカメラの補修用性 能部品を、製造打ち切り後8年保有していま す。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないと きは、まず接続している電源を外して、お買い 上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いたた	ぎきたい内容
品名	DVDビデオカメラ
品番	VDR-M30K
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

- ナビダイヤル(全国共通番号) **20570-087-087**
- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
   呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ をご覧ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

#### ●修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	は、診断・故障個所の修理および部品
	' 交換・調整・修理完了時の点検などの
	作業にかかる費用です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

