PY00-32093-10-01 1-01 C10-012

インテル® Viiv™ユーザーガイド

このガイドを使用するには、以下のインテル® Viiv™ロゴの付いたインテル® Viiv™テクノロジー搭載の PC が必要です。



本製品は、インテル® Viiv™テクノロジー搭載の PC とともに稼動するように設計されています。本製品をネットワークに追加して PC からのコンテンツをお楽しみいただけます。これらの機能を使用するために、ご使用の PC でインテル® Viiv™ソフトウェアを更新する必要が生じる場合があります。インテル® Viiv™テクノロジーについての詳細は、以下のホームページを参照してください。

http://www.intel.co.jp/jp/viiv

セクション 1:インテル® Viiv™ソフトウェアの更新

本製品に付属している CD をインテル® Viiv™テクノロジー搭載の PC の CD ドライブに挿入し、画 面に表示される手順に従ってソフトウェアのアップグレードを行います。ご使用の PC でインテル® Viiv ™ソフトウェアがアップグレードされていない場合は、アップグレードするように指示される可能性があります。 インテル® Viiv™ソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、画面の指示に従って PC を再起動し、 新しいソフトウェアの使用を開始します。

通知:

- このソフトウェアは、コンピューターの電源管理機能を即時にオン、オフにすることができ、本製品を使用して PC を"ウェークアップ"して、"Enjoy with Intel® Viiv™ technology"のマークが付いているコンテンツとサービスにアクセスできます。
- インテル® Viiv™ソフトウェアは、定期的に変更され、ご利用いただくお客様のニーズを満たすために更新されます。PC に表示される画面がこのガイドのスクリーンショットと異なる場合は、弊社ホームページ(buffalo.jp)から、このガイドの最新版をダウンロードしてください。

セクション 2:ネットワーク上のデバイスでのインテル® Viiv™の設定

ソフトウェアを今更新した場合は、PCを再起動すると以下に示すインテル® Viiv™のセッティング画面が表示されます。(この画面にナビゲートする方法は、セクション 5 を参照してください。)

インテル® Viiv™のセッティング画面から[デバイスの追加]を選択します。

注:最初に下記の画面に表示したときは、[ネットワークの設定]が強調表示されていますが、 [ネットワークの設定] は<u>選択しないでください</u>。

(intel) V//V.	セッティング
	♪ テル@ \/jiy/™ 検証スユデバノフたなットロ
ネットワークの設定	ークに追加します。
ネットワーク・マップの表示	
デバイスの追加	
ネットワークに接続	
メディア・ライブラリーの更新	
オプション	
メッセージ	
	製品の概要

2) [**スタート**]を選択します。



3) LAN ケーブルを使用してルーターに接続して本製品を設定する場合は、「LAN ケーブルの設定」のセクションに進みます。ワイヤレス接続を使用して本製品を設定する場合は、「ワイヤレス設定」のセクションに進みます。



LAN ケーブルの設定

- A. [LAN ケーブルを使ってルーターに接続] を選択し、[次へ] を選択します。
 注:インテル® Viiv™ ソフトウェアがインテル® Viiv™テクノロジー検証済みルーターを検出しない場合は、セクション 4 に進みます。
- B. LinkTheater ユーザーズマニュアルを参照して、オーディオ/ビデオの接続を行い、本製品の電源をオンにします。
- C. [次へ]を選択します。



D.「設定の完了」に進みます。

ワイヤレス設定

A. [ワイヤレス] を選択して [次へ] を選択します。PC がネットワーク機器を調べます。

注:インテル® Viiv™ソフトウェアがインテル® Viiv™テクノロジー検証済みルーターを検出 しない場合は、セクション 4 に進みます。

B. この画面が表示されたら、本製品を接続します。



- C. LinkTheater ユーザーズマニュアルを参照して、オーディオとビデオの接続を行い、本製品の電源をオンにします。
- D. 別紙「インテル® Viiv™テクノロジー搭載パソコンをお使いの方へ(PC-P3LWG2/DVD、PC-P3LWGK/DVD)」に記載されている「インテル® Viiv™ソフトウェアの更新と設定」手順 12~ 17 を参照して、テレビ画面に表示されるパスコードをメモします。
- E. 10 分間のパスコードのタイマーが消える前に 4 文字のパスコードを書き留めて PC に戻り、 [次へ]を選択して、パスコードを入力します。[次へ]を選択して、以下の「設定の完了」に進みます。

注:一時パスコードを入力する前にタイマーが切れた場合は、本製品を再起動して新しいパ スコードを取得してください。新しいパスコードの入力を完了しないと、セクション 2 の始めに戻 って、もう一度実行する必要が生じる場合があります。



設定の完了

4) PC が本製品の追加を開始します。この作業には最高 5 分かかります。お待ちください。デバイスの追加が完了すると、デバイス名と種類を示す次の画面が表示されます。[次へ]を選択します。



5) メディアデバイスを選択し、[次へ]を選択します。



6) ネットワークへの本製品の追加が完了すると、この画面が表示されます。[次へ]を選択して、 メディア・ライブラリーの構築を開始します。



セクション 3:インテル® Viiv™メディア・ライブラリーの設定

7) ネットワークに本製品を追加した直後に、この画面が自動的に表示されます。そうでない場合は、セクション 5 に進み、この画面にナビゲートする方法を参照してください。[次へ]を選択します。



8) 使用の条件を読みます。続行するには [同意する] を選択します。



9) [標準設定]を選択します。



10) この画面が表示されると、インテル® Viiv™メディア・ライブラリーの設定が完了しています。[**完** 了] を選択します。



おめでとうございます!デバイスが設定されました。

セクション 4:インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターがない場合の設 定の完了

インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターには、次のロゴが付いています。



- 1) インテル® Viiv[™] テクノロジー検証済みルーターが<u>ない</u>場合は、LinkTheater ユーザーズマニ ュアルを参照して、本製品を LAN ケーブルまたは無線でネットワークに接続してください。
- PC のインテル® Viiv[™] セッティングの画面で [ネットワーク・マップの表示] を選択します。(イン テル® Viiv[™] セッティングの画面にナビゲートする方法については、セクション 5 を参照してくだ さい)。

(intel) V//V.	セッティング
ネットワークの設定 ネットワーク・マップの表示 デパイスの追加 ネットワークに接続 メディア・ライブラリーの更新 オプション メッセージ	ネットワークのマップを表示します。 マップのデバイス・アイコンを選択して、メディア のアクセス権の承諾、撤回を含むデバイスのス テータスを更新できます。

3) ネットワーク・マップのアイコン (アイコンに"?"が付いています) からデバイスを選択します。



4) [次へ]を選択します。



5) [承認]を選択して [次へ]を選択します。

intel v//v セッティング	
デバイスの状態	
このデバイスの現在の状態: <i>承認</i>	
このデバイスの状態を変更するには、新しい状態を選択してから、[次へ]を選 択してください。	
承認されているデバイスでは、[次へ] を選択して、デバイスのその他の詳細を 変更できます。	
■ 承認	
🥅 不要	
? 反 る 次へ	

6) [メディアデバイス]を選択し、[次へ]を選択します。



7) [はい]を選択して [次へ]を選択します。



(インテル® Viiv[™] ソフトウェアに、ホーム・ネットワークに接続されている他の PC またはデバイ スを設定するように指示するメッセージが表示されることがあります。)

8) この画面が再度表示されます。[**戻る**]を選択してインテル® Viiv™ のセッティング画面に戻り ます。



9) [メディア・ライブリーの更新]を選択します。セクション 3 に戻って、メディア・ライブラリーを構築 します。

セクション 5:インテル® Viiv™ のセッティング画面へのナビゲート

インテル® Viiv™ のセッティング画面にナビゲートするには、デスクトップまたはシステムトレイでインテル ® Viiv™ のロゴを選択します。Windows* XP Media Center Edition* 2005 の [その他のプ ログラム] にあるインテル® Viiv™ のロゴを選択することもできます。





セクション 6:インテル® Viiv™ のセッティング画面のメニュー



ネットワークの設定	インテル® Viiv™テクノロジー対応のホーム・ネットワーク ¹ の設定の手順を示します。このメニューの選択肢は、ホーム・ネットワーク ¹ を初めて設定するときに使用します。
ネットワーク・マップの表示	インターネット接続 (インターネット接続を使用できる場合)、ルーター、 PC、および他のデバイスを含むホーム・ネットワーク ¹ のグラフィカル・ビュ ーを表示します。
	マップのデバイス・アイコンを選択して、メディアのアクセス権の承諾、撤
	回を含むデバイスのステータスを更新できます。
デバイスの追加	デジタル・メディア・アダプター (DMA) などのデバイスを追加する手順を
	示します。最初の設定が完了後にホーム・ネットワーク'に新しいデバ
	イスを追加するには、このメニューの選択肢を使用します。
ネットワークに接続	インテル® Viiv™テクノロジー搭載の PC を既存のホーム・ネットワーク
	「に追加する手順を示します。
メディア・ライブラリーの更新	メディア・ライブラリーを管理しやすくし、ライブラリーに含めるサーバーと
	フォルダーを識別できるようにします。
オプション	インテル® Viiv™ソフトウェアを最新の状態に保ち、通知を受け取り、
	インテル® Viiv™ メディア・サーバーのオン/オフを切り替え、トレイアイコ
	ンの表示/非表示を切り替え、サービスを自動的に更新します。さら
	に、インテル® Viiv™ソフトウェアの製品のサポートを受ける方法およ
	びソフトウェアのバージョン情報を表示する方法を通知します。
メッセージ	メディア、インテル® Viiv™ ソフトウェア、インテル® Viiv™ テクノロジ
	ー搭載の PC、およびホーム・ネットワークに影響する問題についての
	通知を示します。
製品の概要	インテル® Viiv™ テクノロジーとホーム・ネットワーク¹の概要のアニメー
	ションを表示します。

1 ホーム・ネットワークを構築するには、追加のデバイス、ソフトウェア、またはサービスが必要です。コンテンツによっては共有が制限され、コンテ ンツの所有者またはサービス・プロバイダーからの許可、およびネットワーク・デバイスの性能に左右されます。検証済みデバイスとサービスは異 なります。希望する機能について確認してください。別途に販売されるテレビのチューナーカードとリモート・コントロールあるいはそのいずれかが 必要になる場合があります。即時オン/オフ機能は、アクティブになっている場合に最初に起動後に使用できます。システムのパフォーマンスは、 使用するハードウェアとソフトウェアの構成により異なります。インテルのネットワーク設定のソフトウェアは、現在 DHCP("常にオン")および PPPoE ブロードバンド接続プロトコルのみをサポートします。PPPoA、PPtP および他のプロトコルは、ルーターの製造元が提供するネットワー クの設定ソフトウェアを使用する必要があります。購入する前にインターネット・プロバイダーの検証済みルーターの仕様を確認してください。詳 細は、以下のホームページを参照してください。

http://www.intel.co.jp/jp/products/viiv

インテル®、インテル®のロゴ、インテル® Viiv™、インテル® Viiv™のロゴは、米国および他の国における Intel Corporation またはその子 会社の商標または登録商標です。

*その他の名前およびブランドは、他社が所有権を保有する場合があります。

Copyright© 2006, Intel Corporation